



Cargas de Trabajo Seguras (SWL) en Libras/Pies, Unión de Tornillo					
Número de Parte	Tramo de 4'	Tramo de 5'	Tramo de 6'	Tramo de 7'	Tramo de 8'
PWB2X4**	27	22	18	17	15
PWB2X6**	45	40	32	24	21
PWB2X8**	64	52	33	25	21
PWB2X12**	54	49	45	32	23
PWB2X18**	96	75	55	42	29
PWB2X24**	99	73	48	37	27
PWB4X4**	36	34	31	29	21
PWB4X6**	45	41	38	30	24
PWB4X8**	71	59	46	43	40
PWB4X12**	102	84	75	57	46
PWB4X18**	97	85	72	58	46
PWB4X24**	128	101	74	59	42
PWB6X6**	85	75	67	49	33
PWB6X8**	101	91	79	63	47
PWB6X12**	114	103	85	65	55
PWB6X18**	110	97	85	67	51
PWB6X24**	134	110	85	69	56

**QUITE LA CINTA PARA LA PUESTA A TIERRA CUANDO SE DESEE CONECTAR A TIERRA**  
 Consulte las notas en la página siguiente para más detalles.

**CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE LA BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE PANDUIT PARA OBTENER UNA LÍNEA COMPLETA DE ACCESORIOS**

**NOTAS IMPORTANTES:**

- Para las uniones a tierra, asegúrese de que las bandejas se alineen correctamente para que las uniones de tornillo se unan en las ubicaciones de puesta a tierra donde se quitó la cinta.
- Cuando no se utiliza el extremo de fábrica de una bandeja (no hay cinta adhesiva para remover), el cliente debe realizar las ubicaciones de unión a tierra.
- La mejores prácticas recomendadas son el unir secciones de enrutamientos. Esto a veces se requiere para las aprobaciones de agencias locales.
- Ver la guía de aplicación para obtener más información sobre las mejores prácticas.
- Las aplicaciones específicas o las condiciones de carga pueden variar y requerir soportes adicionales o ajustes de ubicación para adaptarse a las necesidades reales de instalación.

Para Obtener Instrucciones en su Idioma  
y Soporte Técnico, consulte:

[www.panduit.com/resources/install\\_maintain.asp](http://www.panduit.com/resources/install_maintain.asp)

**PANDUIT™**  
www.panduit.com

Correo electrónico:  
techsupportlatam@panduit.com

Teléfono:  
1-800-969-4200 | Guadalajara - México