

PANDUIT®

Imprimante MP100

Carte de référence rapide



Assistance technique imprimante 1-866-871-4571

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

Rév. 3.5 - 9/5/19



413848600

1

Imprimante MP100 et accessoires

Réf.	Description
MP100	Inclut l'imprimante MP100 avec amortisseur de chocs de protection, 1 cassette de T100X000VPM-BK, un câble USB et un adaptateur secteur (MP100-AC). Pour une utilisation en Amérique du Nord
MP100/E	Inclut l'imprimante MP100, 1 cassette de T100X000VPM-BK, un câble USB, un adaptateur secteur (MP100-AC) et un (des) cordon(s) d'alimentation international (internationaux). Pour une utilisation en dehors de l'Amérique du Nord
MP100-ACS	Module de recharge d'adaptateur secteur universel 120-240 VCA avec cordon d'alimentation pour l'Amérique du Nord.
MP100-IB	Amortisseur de chocs MP100 de recharge

Cassettes d'étiquettes MP100

- Matériaux d'étiquettes en continu :
 - Ruban en vinyle de plastification, tube thermorétractable
 - Ruban en nylon, ruban en polyoléfine
 - Ruban en vinyle de couleur, ruban en polyester transparent
- Bande magnétique

2

Type de cassettes d'étiquettes

Matériau d'étiquettes	Exemple de réf.	Application typique
Ruban en vinyle de plastification	S000X150VAM	Marquage de fil/câble
Tube thermorétractable	H000X044H1M	Marquage de fil/câble
Ruban en nylon	T100X000C1M-BK	Marquage de fil/câble
Ruban en polyoléfine	T038X000FJM-BK	Étiquetage de bornier
Ruban en vinyle de couleur	T100X000VPM-BK	Sécurité/installation et identification générale
Ruban en polyester transparent	T100X000YKC-BK	Sécurité/installation et identification générale
Bande magnétique	T100X000MXM-BK	Sécurité/installation et identification générale

3

Préparatifs

- Éléments inclus




Imprimante MP100 avec amortisseur de chocs




Cassette d'étiquettes



Câble USB



Adaptateur secteur



Documents


4

Configuration de l'imprimante

Utilisation des piles :

ATTENTION
Utilisez toujours des piles alcalines de type AA.

- Déposez l'amortisseur de chocs.
- Ouvrez le cache des piles au bas de l'imprimante.




- Insérez 6 piles alcalines de type AA.

Utilisation de l'adaptateur secteur :

ATTENTION
Utilisez toujours l'adaptateur secteur inclus.


- Connectez l'adaptateur secteur inclus à l'imprimante et branchez la fiche d'alimentation dans une prise électrique.




5

- Insérez une cassette d'étiquettes dans l'imprimante :

- Tendez (si nécessaire) le ruban dans la cassette de ruban.




- Ouvrez la porte de la cassette/le couvercle de l'imprimante.




- Insérez la cassette dans l'imprimante comme indiqué.

Insérez l'extrémité du ruban dans le trou.




- Fermez la porte de la cassette/le couvercle de l'imprimante



6

Composants et fonctions de l'imprimante :


■ Avant



1. Amortisseur de chocs	Permet de protéger l'imprimante.
2. Touche	Permet de mettre l'imprimante sous/hors tension.
3. Voyant	Indique l'état d'erreur de l'imprimante.
4. Voyant	Indique la charge (approximative) de batterie restante de l'imprimante.
5. Voyant	Indication <i>Bluetooth</i> .
6. Languelette du couvercle de l'imprimante	Tirez sur cette languelette pour ouvrir le couvercle de l'imprimante.
7. Sortie du ruban	Les étiquettes imprimées sortent par ici.

7

■ Arrière



8. Couvercle de l'imprimante	Peut être ouvert pour insérer une cartouche de ruban ou pour nettoyer la tête d'impression.
9. Touche <i>Bluetooth</i>	Appuyer simultanément sur cette touche et sur la touche permet d'activer/de désactiver le <i>Bluetooth</i> .
10. Prise d'alimentation	Permet de connecter l'adaptateur secteur inclus.
11. Port USB	Permet de connecter le câble USB inclus.
12. Cache des piles	Peut être ouvert pour insérer ou remplacer les piles.
13. Trou de sécurité	Vous permet de fixer l'imprimante sur un bureau ou un poste à l'aide d'un verrou de sécurité ou d'un outil similaire disponible dans le commerce.


8

Raccordement de l'imprimante à un appareil mobile

1. Installez les applications mobiles Panduit telles que « Panduit Easy-Mark iLabel » et « Panduit Easy-Mark Network ».
2. Configuration de la connexion Bluetooth (jumelage).


ATTENTION
Ne placez pas votre appareil mobile à une distance de plus d'un mètre de l'imprimante lors de la configuration des paramètres.

NOTE
Pour obtenir les instructions de jumelage Bluetooth, consultez la documentation de votre appareil mobile.

1. Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante sous tension. Si la fonction Bluetooth de l'imprimante est désactivée, activez-la. Reportez-vous à la section « Activation et désactivation de la fonction Bluetooth ».
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile et jumelez-le à l'imprimante.

Lorsque le jumelage est terminé, démarrez les applications mobiles sur l'appareil mobile pour créer des étiquettes.

Activation de la fonction Bluetooth

Au moment de l'achat, la fonction Bluetooth est réglée pour être activée lors de la mise sous tension de l'imprimante. Ce réglage peut être basculé entre activation et désactivation à l'aide du bouton. Vous pouvez vérifier l'état de la fonction Bluetooth avec le témoin .

1. Si l'imprimante est sous tension, appuyez sur la touche  pour la mettre hors tension.
2. Appuyez simultanément sur la touche  et sur la touche Bluetooth pour mettre l'imprimante sous tension.

Vous pouvez basculer alternativement entre activation et désactivation en répétant les opérations des étapes 1 et 2.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc.

Impression des appareils mobiles

- Les applications d'impression mobile Panduit Easy-Mark iLabel et Easy-Mark Network sont disponibles pour les appareils iOS et Android. Visitez la boutique en ligne ou le site Web www.panduit.com



Easy-Mark iLabel App





Easy-Mark Network App

Le logo Android™ est une marque déposée de Google Inc.

iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.


Easy-Mark iLabel App

- Texte
- Voix-texte
- Codes-barres
- QR codes
- Horodatage
- Enregistrement d'étiquettes
- Partage et enregistrement de fichiers en ligne
- Nombreuses tailles de polices



Easy-Mark Network App

- Création de marqueurs de câbles
- Création d'étiquettes pour panneaux de câblage, plateaux et modules
- Texte
- Voix-texte
- Enregistrement d'étiquettes
- Conformité ANSI/TIA-606
- Connexion à Fluke LinkWare™ Live




Connexion de l'imprimante à un ordinateur


ATTENTION
Ne connectez pas l'imprimante à l'ordinateur avant d'installer le logiciel. Connectez l'imprimante comme indiqué dans l'écran d'installation.

NOTE
• La procédure indiquée ici concerne les ordinateurs sous système d'exploitation Windows.
• Pour plus d'informations sur l'activation de la fonction Bluetooth de l'ordinateur, consultez la documentation de l'ordinateur.

- Installation du pilote d'impression.




1. Pour USB
Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB en suivant les instructions affichées à l'écran.



2. Pour Bluetooth®

- 1) Mettez l'imprimante sous tension.
Si la fonction Bluetooth de l'imprimante est désactivée, activez-la. Reportez-vous à la section « Activation de la fonction Bluetooth ».



- 2) Activez la fonction Bluetooth de votre ordinateur.



Dépannage

Signification des voyants

Les voyants indiquent le statut de l'imprimante.

État du voyant		Statut de l'imprimante
! (Éteint)	! (Allumé)	
---	*	S'allume et s'éteint lentement Bluetooth activé. Ou connecté à un appareil Android ou à un ordinateur Windows.
---	*	Allumé Connexion Bluetooth terminée (lors de la connexion à un appareil iOS)
---	*	Clignote rapidement Exécution d'opérations telles que l'impression ou la découpe d'étiquettes en cours.
---	*	Clignote (une fois toutes les 5 secondes) Bluetooth désactivé.
---	---	Hors tension.
*	Allumé	Piles faibles, le remplacement est nécessaire. Prévoyez des piles de rechange.
*	Clignote rapidement	Remplacez les piles.

Impression à l'aide du logiciel Easy-Mark Plus

- Connectez l'imprimante MP100 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- Imprimez à l'aide du logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus. Easy-Mark Plus est vendu séparément et inclut le pilote MP100.
 - Easy-Mark Plus sur disque : EMPLUS-CD
 - Easy-Mark Plus sur clé USB : EMPLUS-2GO
 - Version téléchargeable Easy-Mark : EMPLUS-DL



Exemple utilisant T100X000VXM-BK, ruban en vinyle continu noir sur jaune :



Assistance supplémentaire

Visitez www.panduit.com

Téléchargements gratuits

Chemin : Assistance / Centre de téléchargement / Logiciels Micrologiciels Imprimantes

- Carte de référence rapide de rechange
- Fiche technique
- Caractéristiques du produit et informations de sécurité.

Enregistrement de garantie

Chemin : Assistance / Enregistrement du produit

Produits associés

- Cassettes d'étiquettes MP
- Imprimante MP300
- Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus

ASSISTANCE TECHNIQUE PANDUIT

1-866-871-4571

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

Réf. : MP100-QRC-A, Rév. 3.5

Numéro de tirage : 00210ECB