



© Panduit Corp. 2022





HINWEIS: Im Interesse einer höheren Qualität und eines besseren Preis-Leistungs-Verhältnisses werden die Produkte von Panduit ständig verbessert und aktualisiert. Daher können die hier gezeigten Abbildungen vom eigentlichen Produkt abweichen.

Pan	D	U	IT

www.panduit.com

81-3-6863-6060

Region USA und Kanada Lateinamerika Europa/Naher Osten Asien-Pazifik Japan

Telefon

1-866-871-4571 1-708-532-1800 +31-546-580-452 65-6305-7575

E-Mail

GA-Techsupport@panduit.com TechSupportLatAm@panduit.com TechSupportEMEA@panduit.com TechSupportAP@panduit.com TechSupportAP@panduit.com



FCC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR BENUTZER IN DEN USA

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der KLASSE A gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann dies schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in Wohnbereichen erzeugt möglicherweise Störungen, die der Benutzer auf eigene Kosten beheben muss.

EMS- UND EMI-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR BENUTZER IN EUROPA

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Anforderungen an die elektromagnetische Kompatibilität gemäß den Normen EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, CISPR 22, Klasse A EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, IEC 61000- 4 Serie EN 61000-3-2 / 2000 und EN 61000-3-3 / 1995. Das Gerät wurde außerdem gemäß der europäischen Norm EN55022 auf die Grenzwerte für Strahlungs- und leitungsgebundene Emissionen geprüft und hat diese eingehalten.

KC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR BENUTZER IN KOREA

A급 기기 (업무용 방송통신기자재) Geräte der Klasse A (Industrielle Rundfunk- und Kommunikationsgeräte)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판 매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 며,

가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Dieses Gerät ist ein industrielles Gerät (Klasse A) das für elektromagnetische Wellen geeignet ist. Der Verkäufer oder Benutzer sollte sich dessen bewusst sein, und dieses Gerät ausschließlich im privaten Bereich verwenden.

TDP43ME DRUCKER WORAUF SICH DIESE ERKLÄRUNG BEZIEHT ERFÜLLT DIE FOLGENDEN NORMEN

EN55022: 1998,CLSPR 22, Klasse A / EN55024: 1998IEC 61000-4 Serie / EN61000-3-2: 2000 / EN 6100-3-3: 1995 / CFR 47, Teil 15/CISPR 22, 3. Auflage: 1997, Klasse A / ANSI C63.4: 2001 / CNS 13438 / IEC60950-1: 2001 / GB4943: 2001 / GB9254: 1998 / GB17625.1: 2003 /EN60950-1: 2001

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

i

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch und stellen Sie sicher, dass Sie diese verstehen, bevor Sie das Gerät bedienen oder warten.



WARNUNG

Gefährliche bewegliche Teile. Finger und andere Körperteile fernhalten.



VORSICHT

Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Akku eingesetzt wird. Ersetzen Sie sie den Akku nur durch ein vom Hersteller empfohlenes gleichwertiges Produkt.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien/Akkus entsprechend den Anweisungen des Herstellers.



Gefahr eines elektrischen Schlages:

Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, prüfen Sie bitte die Spannung der Stromquelle.

Trennen Sie das Gerät von der Spannung der Stromquelle, um mögliche Schäden durch Überspannung zu vermeiden.

Halten Sie Flüssigkeiten vom Gerät fern, um dem Risiko von elektrischen Schlägen vorzubeugen.



VORSICHT

□ Halten Sie das Gerät von Nässe und Feuchtigkeit fern.

- Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät NUR von qualifiziertem Servicepersonal geöffnet werden.
 - Reparieren oder justieren Sie unter Spannung stehende Geräte unter keinen
 Umständen allein. Zu Ihrer Sicherheit muss immer jemand anwesend sein, der Erste
 Hilfe leisten kann.

TDP43ME

Leisten Sie nach einer Verletzung immer sofort Erste Hilfe oder holen Sie einen Arzt zur Hilfe. Ignorieren Sie niemals eine Verletzung, auch wenn sie noch so leicht erscheint.

Inhaltsverzeichnis	
SICHERHEITSHINWEISE	3
1. DRUCKER	5
 1-1. Druckerzubehör 1-2. Allgemeine Spezifikationen 1-3. Kommunikation 1-4. Druckerteile 	5 5 7 9
2. DRUCKERINSTALLATION	11
 2-1. Farbbandinstallation 2-2. Etiketten einsetzen 2-3. Installationsanweisung für Etikettenrollenkern 2-4. PC-Anschluss 2-5. Treiberinstallation Bei Installation des Druckers über einen USB-Anschluss: Bei Installation des Druckers über einen Ethernet-Anschluss: 	11 13 15 16 17 17 20
3. BEDIENFELD	24
3-1. LED-Status	24 26 27 27 27 27 29
4. WARTUNG UND EINSTELLUNG	
 4-1. Reinigung des Thermodruckkopfs	30 30 32 32 35 38 45 58 71
5. WARNHINWEISE	85



1. Drucker

1-1. Druckerzubehör

Überprüfen Sie nach dem Auspacken das mitgelieferte Zubehör und lagern Sie es ordnungsgemäß.

- TDP43ME Drucker
- Netzkabel
- Schaltnetzteil
- USB-Kabel
- Konfigurationsetikett
- Farbband
- Leerer Farbbandkern
- Reinigungsstift für Thermodruckkopf
- Kurzanleitung für den TDP43ME

- Easy-Mark Plus[™] CD-ROM (Kennzeichnungssoftware)
- TDP43ME CD-ROM (Treiber, Control Center und Bedienungsanleitung)
- Etikettenrollenkern
- Seitenplatten für Etikettenrollenkern
- ◆ Farbband-Wickelrollen (2)
- Universalmesser
- Garantiekarte

1-2.	Allger	neine	Spez	ifikati	onen
------	--------	-------	------	---------	------

Modell	TDP43ME
Auflösung	300 dpi (12 Punkte/mm)
Druckmodus	Thermotransfer
CPU	32 Bit
Arbeitsspeicher	4 MB Flash, 8 MB SDRAM
Druckgeschwindigkei t	2 IPS ~ 4 IPS
Drucklänge	Min. 12 mm (0,47"), Max. 762 mm (30")
Druckbreite	105,7 mm (4,16")
Sensortyp	Einstellbarer Reflexionssensor; fest durchlässig, mittig ausgerichtet
Sensorerkennung	Typ: Etikettenlücke und schwarze Markierung. Erkennung: Automatische Etikettenlängenerkennung und/oder Programmbefehlseinstellung
Medien	Etikettenrolle AD: Max. 125 mm (4,92") Kerndurchmesser: 25 mm (1"), 38 mm (1,5"), 76 mm (3") Breite: 25 mm (1 ") ~ 118 mm (4,64 ") Dicke: 0,06 ~ 0,25 mm (0,0025" ~ 0,0098")
Farbband	Länge: 300 m (981 ft.) Max. AD Farbbandwalze: 68 mm (2,67") Typ: Transferbänder (Hybrid und Harz) in Breiten von: 64 mm bis 110 mm (2,5" bis 4,33") Kerninnendurchmesser: 25,4 mm (1")
Druckersprache	Programmiersprache EZPL
Software	 DLL und Treiber: Microsoft Windows 2000, Vista (32 und 64 bit); Microsoft Windows 7, 10 und 11 (32 und 64 bit) Easy-Mark Plus™ Etikettierungssoftware

Bildverarbeitung	Unterstützung für BMP und PCX. Softwarebasierte Unterstützung für ICO, WMF, JPG, EMF. Softwarebasierte Unterstützung von Größenanpassung, Rotieren, Zuordnen und Invertieren.
Residente Barcodes	Code 39, Code 93, Code 128 (Subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (Add-On 2 und 5), I 2 von 5, I 2 von 5 mit Shipping Bearer Bars, EAN 8/13 (Add-On 2 und 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417, Datamatrix Code und QR-Code
Schnittstellen	Serieller Anschluss: RS-232 (Baud-Rate: 4800 ~ 115200, Xon/Xoff, DSR/DTR USB-Anschluss: V2.0 Ethernet TCP/IP-Anschluss (drahtlos – optional)
Bedienfeld	Zwei zweifarbige LEDs: Bereit, Status Funktionstaste: VORSCHUB
Power	Automatische Umschaltung 100/240 VAC, 50/60 Hz
Umwelt	Betrieb: 5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F) Lagerung: -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 30 – 85 %, nicht kondensierend. Freiluft. Lagerung: 10 – 90 %, nicht kondensierend. Freiluft.
Zertifizierung Genehmigung	CE, FCC Klasse A, CCC, CB, cUL, RoHS, WEEE
Druckerabmessungen	Länge: 285 mm (11,2") Höhe: 171 mm (6,8") Breite: 226 mm (8,9") Gewicht: 6 lbs. (2,72 Kg)

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1-3. Kommunikation

Serielle Schnittstelle

Serielle Standardeinstellung 9600 Baud-Rate, keine Parität, 8 Datenbits, 1 Stopp-Bit, XON/XOFF-Protokoll und RTS/CTS_o

RS232-GEHÄUSE (9-Pin bis 9-Pin)

DB9-BUCHSE			DB9-STECKER
	1	1	+5 V, max. 500 mA
RXD	2	2	TXD
TXD	3	3	RXD
DTR	4	4	N/C
GND	5	5	GND
DSR	6	6	RTS
RTS	7	7	CTS
CTS	8	8	RTS
RI	9	9	N/C
PC			DRUCKER

[Hinweis] Die Gesamtstromleistung aus dem seriellen Anschluss darf 500 mA nicht übersteigen.

Verbindertyp : Typ B

PIN-NR.	11	2	3	4
FUNKTION	VBUS	D-	D+	GND

Interne Schnittstelle

UART1 Wafer		
N.C	1	_1
TXD	2	_2
RXD	3	_3
CTS	4	_4
GND	5	_5
RTS	6	_6
E_MD	7	_7
RTS	8	_8
E_RST	9	9
+5 V	10	10
GND	11	11
+5 V	12	12

Ethernet-Modul
N.C
RXD
TXD
RTS
GND
CTS
E_MD
CTS
E_RST
+5 V
GND
+5 V

UART2 Wafer		
+5 V	1	_1
CTS	2	2
TXD	3	3
RTS	4	4
RXD	5	_5
GND	6	6

Erweiterungsmodul
+5 V
RTS
RXD
CTS
TXD
GND

TDP43ME

i

1-4. Druckerteile





1.	Taste zum Öffnen der Abdeckung
2.	Obere Abdeckung
3.	Etikettenrollenkern
4.	Farbband-Aufwickelrad
5.	Druckmechanismus
6.	Farbband-Wickelwelle + Leere Farbbandwalze
7.	Verriegelungszapfen (links/rechts)
8.	Vorderes Abdeckungsteil

- 1. LED-Leuchte (Bereit)
- 2. LED-Leuchte (Status)
- 3. VORSCHUB-Taste
- 4. Abdeckung für CF-Kartensteckplatz

4.



Farbband Zuführwelle
 Etikettenführung (2)
 Druckwalze
 Etikettensensor

LIKELLENSENSOF



- 1. Wireless-Port / Antenne (optional)
- 2. Hinterer Etikettenschlitz
- 3. Taste für
 - Etikettenkalibrierung
- 4. Netzschalter
- 5. Netzteil-Anschlussbuchse
- 6. USB-Anschluss
- 7. Serieller Anschluss
- 8. Ethernet-Buchse

Hinweis: Taste für Etikettenkalibrierung (Pos. Nr. 3) Eine Hardware-Taste zur Etikettenkalibrierung. Diese Taste kann verwendet werden, wenn beim Starten des Druckers oder beim Wechsel des Etiketten- oder Farbbandmaterials ein "Medienfehler" auftritt.

(Drücken Sie die Kalibrierungstaste für 2 Sekunden und die Kalibrierung erfolgt automatisch gemäß den Etiketten- und Farbbandparametern).

2. Druckerinstallation

Dieses Druckermodell verfügt über folgende Druckmodi:

Thermotransfer (TT)	Zum Drucken muss ein Farbband eingelegt sein, um den Druckinhalt auf das Medium zu übertragen.
---------------------	--

2-1. Farbbandinstallation

1.	Stellen Sie den Drucker auf eine waagerechte Fläche und öffnen Sie die obere Abdeckung, indem Sie die Tasten zum Öffnen der Abdeckung auf beiden Seiten drücken.	
2.	Lösen Sie die Verriegelung, und heben Sie dann den oberen Druckmechanismus an, indem Sie die Verriegelungszapfen drücken.	



PANDUIT	TDP43ME	i
6. Schließen Sie den oberen Druckmechanismus, indem Sie beide Seiten des Druckmechanismus fest nach unten drücken.		

2-2. Etiketten einsetzen

1.	Öffnen Sie die obere Abdeckung, indem Sie die Tasten zum Öffnen der Abdeckung auf beiden Seiten drücken.	
2.	Platzieren Sie die Etikettenrolle auf dem Etikettenrollenkern.	

TDP43ME

•
1

3.	Lösen Sie die Verriegelung und heben Sie dann den oberen Druckmechanismus an, indem Sie die Verriegelungszapfen drücken.	
4.	Führen Sie das Etikett durch die beiden Etikettenführungen zur Abreißschiene.	
5.	Richten Sie die Etikettenführungen mit der Etikettenkante aus.	
6.	Schließen Sie den oberen Druckmechanismus, um die Etiketteninstallation abzuschließen, indem Sie beide Seiten des Druckmechanismus fest nach unten drücken.	

TDP43ME

i

2-3. Installationsanweisung für Etikettenrollenkern



2-4. PC-Anschluss

- 1. Stellen Sie bitte sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- 2. Stecken Sie das Netzkabel in das Netzteil, verbinden Sie das Ende des Netzteils mit der Netzanschlussbuchse des Druckers und das Netzkabel mit der Netzsteckdose.
- 3. Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss am Drucker und am PC an.
- 4. Schalten Sie den Drucker ein, daraufhin leuchtet die LED am Drucker auf.



li

2-5. Treiberinstallation

tallation des Druckers über einen USB-ANSCHLUSS:	
Image:	Navigieren Sie zum Panduit-Ordner in der Treiberiso-Datei oder in der herunterladbaren .zip-Datei auf Panduit.com. Doppelklicken Sie auf PrnInst.exe.
Printer Installation Wizard This wizard will help you install, update or remove printer drivers. Version 5.5.0 Copyright (C) 2000-2022 Euro Plus d.o.o. All Rights Reserved. Exit < Previous Next >	Es erscheint ein Popup-Fenster. Klicken Sie auf "YES" (JA). Klicken Sie auf "NEXT" (WEITER).
Printer Installation Wizard Installation Options Please select one of the driver installation or removal options. → Install Printer Driver Installs printer driver. → Update Printer Drivers Updates one or more already installed printer drivers. → Uninstall Printer Drivers Uninstalls one or more printer drivers. → Remove Preloaded Drivers Removes preloaded drivers. Ext Previous Next >	Klicken Sie auf "INSTALL PRINTER DRIVER" (DRUCKERTREIBER INSTALLIEREN).

TDP43ME



TDP43ME

Printer Installation Wizard Printer Options Please select printer o	options before installation.	
Printer <u>n</u> ame:	Panduit TDP43ME	
Driver version:	5.3.10.7633	
Port name:	USB001	Klickon Sig auf INSTALL"
Select language:	English	/ (INSTALLIEREN).
Location:		
Comment:		
I want to use this	printer as the Windows default printer Exit < Previous Install	
Printer Installation Wizard Installing Printer Drive Printer Installation Wi Checking if the printe Panduit TDP43ME	r zard is installing the printer driver. er driver already exists on the system	Warten Sie, bis der Treiber installiert ist.
Printer Installation Wizard Summary Operation completed. Installed printers: Installation of Panduit TDP	Please read the summary below.	Die Installation ist abgeschlossen.

Bei Installation des Druckers über einen Ethernet-Anschluss:

Für die Installation eines TDP43ME-Druckers an einem Ethernet-Anschluss sind zwei grundlegende Schritte erforderlich. Diese sind:

- Rufen Sie die IP-Adresse ab, die der Drucker f
 ür die Kommunikation mit dem Computer verwenden soll. NetPS verwenden Die Control Center-Software kann die IP-Adresse f
 ür den ausgew
 ählten Drucker bestimmen.
- 2. Drucker in einem Netzwerk installieren.

RATIONAL INPACTOR PROVIDENCE AND	Öffnen und installieren Sie die Control Center-Software, die Sie auf der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen CD finden oder von Panduit.com herunterladen können. Öffnen Sie den Download und installieren Sie NPS Control Center.
Control C	Doppelklicken Sie auf das Symbol für das NPS Control Center, um die Software zu starten. Entfernen Sie das Etikett vom Ethernet-Anschluss am Drucker.
 ≥ [] Privers > [] Koleon > [] Lace Deta (C) > = Lace Deta (D) > = Long Deta (D) > = Long Deta (D) > = Long Deta (D) > = Montage 104 To OALE Images > # Montage 	Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Netzwerkanschluss an.

TDP43ME

i

ystem Tools Help				
Pefresh Server List	6	Go to Homepage	R	Configure Server
🍓 NetPS - 10.0.0.74	1			
⊐≫ NetPS				

Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein).

HINWEIS:

Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP stellt keine IP-Adresse bereit. Neben NetPS <u>muss</u> eine Nummer/Adresse angezeigt werden. Wenn eine der oben beschriebenen Bedingungen eintritt, muss die Control Center Software möglicherweise neu gestartet werden.

SCHRITT 2. Drucker in einem Netzwerk installieren:





TDP43ME

Printer Installation Wizard This wizard will help you install, update or remove printer drivers. Version 5.5.0 Copyright (C) 2000-2022 Euro Plus d.o.o. All Rights Reserved. Exit < Previous Next >	Es erscheint ein Popup-Fenster. Klicken Sie auf "JA". Klicken Sie auf "NEXT" (WEITER).
Printer Installation Wizard Installation Options Please select one of the driver installation or removal options. → Install Printer Driver Installs printer driver. → Update Printer Drivers Updates one or more already installed printer drivers. → Uninstall Printer Drivers Uninstalls one or more printer drivers. → Remove Preloaded Drivers Removes preloaded drivers. Ext < Previous	Klicken Sie auf "INSTALL PRINTER DRIVER" (DRUCKERTREIBER INSTALLIEREN).
Printer Installation Wizard Select Port Select port to which the printer is attached. → Network Port Ethernet (LAN) or Wireless (WiFi) installation. → USB Port Installation of USB Plug and play device. → Other Installation on Serial (COM) or Parallel (LPT) ports. Ext < Previous	Klicken Sie auf "NETWORK PORT" (NETZWERKANSCHLUSS).

TDP43ME







TDP43ME

Printer game: Panduit TDP43ME Driver version: \$3.10.7633 Port name: Image: Ima	NSTALL").
Driver version: \$3.10.7833 Port name: LAN_Pandut_TDP43ME Select language: English	NSTALL").
Port name: IAN_Pandult_TDP43ME Klicken Sie auf "INSTALL" Select language: English IINSTALLIEREN). Location:	NSTALL").
Select language: English Location: (INSTALLIEREN). (INSTALLIEREN). (INSTALLIEREN). (INSTALLIEREN). (INSTALLIEREN).).
Location:	
I want to use this printer as the Windows default printer Exit Previous Install	
ter Installation Wizard Summary Operation completed. Please read the summary below. Created printer ports: Creation of printer port LAN_Panduit_TDP43MEsucceeded. Installed printers: Installation of Panduit TDP43ME (ver. 5.3.10.7633) on port LAN_Panduit_TDP43ME succeeded.	
	schlossen.
Open printing preferences	S

3. Bedienfeld

3-1. LED-Status

Halten Sie die VORSCHUB-Taste gedrückt und schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker piept 3-mal und geht in den Selbsttestmodus über. Wenn Sie die VORSCHUB-Taste gedrückt halten, wechselt der Status der Reihe nach in Auto Sensing Mode (Automatische Erkennung), Dump Mode (Speicherauszug), Direct Thermal Mode (Thermodirektdruck-Modus), Thermal Transfer Mode (Thermotransferdruck-Modus), See-through Sensor on/off (Durchlichtsensor Ein/Aus), und kehrt dann in den Selbsttestmodus zurück. Diese verschiedenen Status können die Einstellungen des Druckers ändern und werden im Folgenden beschrieben:

The state of the s	VORSCHUB	LED- Leuchte	Piepton	Status	Beschreibung	
READY	BEREIT STATUS	Grün	1	Normaler Status	Normaler Status	
STATUS	Halten Sie die VORSCHUB-Taste gedrückt, und schalten Sie den Drucker ein.					
	BEREIT STATUS	Rot (blinkend) Orange	3	Selbsttest	Selbsttestseite drucken, Anweisung zur Bedienung siehe Seite Error! Bookmark not defined.	
FEED						
\mathbf{O}	BEREIT	Orange (blinkend)		Automatische	Der Drucker befindet sich im Modus für Automatische Erkennung, Anweisungen	
	STATUS	Orange		Erkennung	zur Bedienung finden Sie auf der Seite Error! Bookmark not defined.	
			1			
	BEREIT	Grün (blinkend)	1	Speicherauszug	Der Drucker befindet sich im Auslesemodus, Anweisungen zur	
	STATUS	Orange			Bedienung finden Sie auf der Seite Error! Bookmark not defined.	
	BEREIT	Rot (blinkend)	1	Thermodirektdruck- Modus (Direct Thermal, DT)	Der Drucker ist auf den Thermodirektdruck-Modus eingestellt,	
	STATUS	Rot			Anweisungen zur Bedienung finden Sie auf Seite Error! Bookmark not defined.	
	↓					
	BEREIT	Orange (blinkend)	1	Thermotransfer- Modus (Thermal Transfer, TT)	Der Drucker ist auf den Thermotransfer- Modus (TT) eingestellt, Anweisungen zur Bedienung finden Sie auf Seite Error! Bookmark not defined. .	
	STATUS	Rot				
	BEREIT	Grün (blinkend)	1	Durchlichtsensor Ein/Aus	Einstellen des Durchlichtsensors Ein/Aus, Anweisungen zur Bedienung finden Sie auf Seite Error! Bookmark not defined.	
	STATUS	Rot				
	Zurück zum Selbsttestmodus					
	BEREIT					
	STATUS	Rot (blinkend)			Der Drucker lädt F/W herunter	

TDP43ME

3-2. VORSCHUB-Taste

Nachdem Sie die VORSCHUB-Taste gedrückt haben, sendet der Drucker die Medien (je nach Medientyp) an die festgelegte Stopp-Position. Bei Verwendung von Endlosmedien wird beim Drücken der VORSCHUB-Taste das Medium auf eine bestimmte Länge ausgegeben. Beim Drucken von Etiketten wird durch Drücken der VORSCHUB-Taste immer nur ein Etikett vorgeschoben; wenn das Etikett nicht in der richtigen Position ausgegeben wird, fahren Sie mit der automatischen Erkennung fort (siehe Seite **Error! Bookmark not defined.**).

3-3. Selbsttest

Die Selbsttestfunktion eines Druckers dient dazu, festzustellen, ob der Drucker ordnungsgemäß funktioniert. Im Selbsttestmodus druckt der Drucker ein Testmuster aus, wie unten dargestellt. Der Drucker kehrt nach dem Drucken des Testmusters in den Standby-Modus zurück. Im Folgenden werden die Selbsttestverfahren beschrieben:

- 1. Drucker ausschalten, VORSCHUB-Taste gedrückt halten.
- 2. Drucker einschalten (bei gedrückter VORSCHUB-Taste); die VORSCHUB-Taste loslassen, nachdem der Drucker 3-mal piept.
- 3. Nach etwa 1 Sekunde druckt der Drucker automatisch Folgendes aus. Dies weist darauf hin, dass der Drucker normal funktioniert.



Der Selbsttest umfasst die Einstellung der internen Druckerdaten.

```
PANDUIT
```

3-4. Einschalten des Thermodirekt-/Thermotransfermodus

- 1. Drucker ausschalten, VORSCHUB-Taste gedrückt halten.
- 2. Drucker einschalten (bei gedrückter VORSCHUB-Taste), der Drucker piept 3-mal. Halten Sie die VORSCHUB-Taste gedrückt, warten Sie, bis die STATUS-Leuchte rot aufleuchtet und die READY-Leuchte rot blinkt, und lassen Sie dann die VORSCHUB-Taste los. Der Drucker wechselt in den Thermodirektmodus (DT) und druckt automatisch "NOW IS DIRECT THERMAL (DT MODE)" (Thermodirektdruck-Modus aktiv). Dies zeigt an, dass sich der Drucker im DT-Modus befindet.
- 3. Drucker einschalten (bei gedrückter VORSCHUB-Taste), der Drucker piept 3-mal. Halten Sie die VORSCHUB-Taste gedrückt, warten Sie, bis die STATUS-Leuchte rot aufleuchtet und die READY-Leuchte orange blinkt, und lassen Sie dann die VORSCHUB-Taste los. Der Drucker wechselt in den Thermotransfer-Modus (TT) und druckt automatisch "NOW IS THERMAL TRANSFER (TT MODE)" (Thermotransfermodus aktiv). Dies zeigt an, dass sich der Drucker im TT-Modus befindet.

NOW IS THERMAL TRANSFER (TT MODE), (Thermotransfermodus ist aktiv)

NOW IS DIRECT THERMAL (DT MODE), (Thermodirektmodus ist aktiv)

3-5. Automatische Erkennung

Der Drucker erkennt die Etikettenlänge automatisch (Durchlichtsensor), und zeichnet sie auf. Dadurch erkennt der Drucker die Etikettenpositionen (Lücken) genau, ohne die Drucklänge festzulegen.

- 1. Überprüfen Sie, ob sich der Etikettensensor an der richtigen Erfassungsposition befindet.
- 2. Drucker ausschalten, VORSCHUB-Taste gedrückt halten.
- 3. Drucker einschalten (bei gedrückter VORSCHUB-Taste), der Drucker piept 3-mal. Halten Sie die VORSCHUB-Taste gedrückt, warten Sie, bis die STATUS-Leuchte orange aufleuchtet und die READY-Leuchte orange blinkt, und lassen Sie dann die VORSCHUB-Taste los. Der Drucker erkennt die Etikettengröße/-länge automatisch und zeichnet sie auf.

Der Drucker kehrt nach der Messung in den Standby-Modus zurück.

3-6. Speicherauszug

Wenn die Etiketteneinstellung und das Druckergebnis nicht übereinstimmen, wird empfohlen, den Auslesemodus zu aktivieren, um zu prüfen, ob ein Fehler bei der Datenübertragung zwischen Drucker und PC besteht. Wenn der Drucker zum Beispiel 8 Befehle empfängt, diese aber nicht verarbeitet, sondern nur den Inhalt der Befehle ausdruckt, ist dies eine Bestätigung dafür, ob die Befehle korrekt empfangen wurden. Die Testverfahren zum Aktivieren des Auslesemodus sind wie folgt:

- 1. Drucker ausschalten, VORSCHUB-Taste gedrückt halten.
- 2. Drucker einschalten (VORSCHUB-Taste weiterhin gedrückt halten).
- 3. Halten Sie die VORSCHUB-Taste gedrückt, warten Sie, bis die STATUS-Leuchte orange aufleuchtet und die READY-Leuchte grün blinkt, und lassen Sie dann die VORSCHUB-Taste los. Der Drucker druckt automatisch "DUMP MODE BEGIN (Auslesemodus aktiv)." Dies zeigt an, dass sich der Drucker im Auslesemodus befindet.
- 4. Senden Sie Befehle an den Drucker und prüfen Sie, ob der Ausdruck mit den gesendeten Befehlen übereinstimmt.

Um den Auslesemodus zu beenden, drücken Sie die VORSCHUB-Taste. Der Drucker druckt automatisch "OUT OF DUMP MODE (Auslesemodus verlassen)". Dies zeigt an, dass sich der Drucker wieder im Standby-Modus befindet. Das Ausschalten des Druckers ist eine weitere Möglichkeit, den Auslesemodus zu beenden.

i

3-7. Durchlichtsensor Ein/Aus Das Druckermodell TDP43ME ist mit zwei Sensortypen ausgestattet – Reflexionssensor und Durchlichtsensor. Benutzer können einen der beiden Sensoren als aktiven Sensor festlegen. Standardmäßig ist der Durchlichtsensor aktiviert und der Reflexionssensor deaktiviert.

Um den Durchlichtsensor auszuschalten, führen Sie folgende Schritte aus:

- 1. Drucker AUSSCHALTEN, VORSCHUB-Taste gedrückt halten.
- 2. Drucker EINSCHALTEN (bei gedrückter VORSCHUB-Taste), der Drucker 3-mal piept. Halten Sie die VORSCHUB-Taste gedrückt, warten Sie, bis die STATUS-Leuchte rot aufleuchtet und die READY-Leuchte grün blinkt, und lassen Sie dann die VORSCHUB-Taste los. Der Drucker druckt automatisch "SEE-THROUGH SENSOR IS OFF (Durchlichtsensor ist ausgeschaltet)". Dies zeigt an, dass der Durchlichtsensor AUSGESCHALTET ist (und der Reflexionssensor EINGESCHALTET ist).
- 3. Um den Durchlichtsensor EINZUSCHALTEN, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte. Der Drucker druckt "SEE-THROUGH SENSOR IS ON (Durchlichtsensor ist eingeschaltet)", um anzuzeigen, dass der Durchlichtsensor wieder eingeschaltet ist.



Um den Status des Durchlichtsensors (ein oder aus) zu überprüfen, führen Sie eine automatische Erkennung durch. Wenn bei der automatischen Erkennung sowohl die READY- als auch die STATUS-Leuchte grün aufleuchten, ist der Durchlichtsensor EINGESCHALTET. Wenn sowohl die READY- als auch die STATUS-Leuchte orange aufleuchten, ist der Durchlichtsensor AUSGESCHALTET.

[Hinweis]

Wenn der Durchlichtsensor aktiviert ist, muss der Etikettensensor in der Mitte des Druckers positioniert werden.

i

3-8. Fehlermeldungen

LED-Leuchte		Dionton	Boschroibung	Lösung	
Bereit	Status	Flepton	Beschreibung	Losung	
	Rot	4 Pieptöne zweimal	Der Druckkopf ist nicht fest geschlossen.	Öffnen Sie den Druckkopf erneut, und schließen Sie ihn fest.	
Rot (blinkend)	Rot (blinkend)	Kein	Die Temperatur des Druckkopfes ist zu hoch.	Warten Sie, bis die Temperatur des Druckkopfes auf einen normalen Temperaturbereich gesunken ist. Der Drucker kehrt dann in den Standby-Modus zurück und die LED-Leuchte hört auf zu blinken.	
	5.	3 Pieptöne zweimal	Es ist kein Farbband eingelegt, der Drucker zeigt eine Fehlermeldung an.	Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker im Thermodirektmodus befindet.	
	ROL		Das Farbband ist verbraucht oder die Farbband-Zuführwelle bewegt sich nicht.	Setzen Sie eine neue Farbbandwalze ein.	
	Rot	2 Pieptöne zweimal	Es wird kein Papier erkannt.	Stellen Sie sicher, dass sich die verschiebbare Sensormarkierung an der richtigen Position befindet, wenn der Sensor weiterhin kein Papier erkennen kann, und wiederholen Sie die automatische Erkennung.	
			Papier ist aufgebraucht.	Setzen Sie eine neue Etikettenrolle ein.	
	Rot	2 Pieptöne zweimal	Fehlerhafter Papiervorschub.	Mögliche Ursachen: Kartenschilder oder Papier sind in die Lücke hinter der Walzenrolle gefallen, die Etikettenlücke/schwarze Markierung kann nicht gefunden werden, das schwarze Markierungspapier ist aufgebraucht. Bitte passen Sie die Einstellung entsprechend der tatsächlichen Verwendung an.	
	Rot	2 Pieptöne zweimal	Speicher ist voll; Drucker druckt "Memory full (Speicher voll)."	Löschen Sie alle nicht benötigten Daten aus dem Speicher.	
	Rot	2 Pieptöne zweimal	Datei kann nicht gefunden werden; der Drucker druckt "Filename cannot be found (Dateiname nicht gefunden)."	Geben Sie den Befehl "~X4" ein, um alle Dateien zu drucken, und überprüfen Sie anschließend, ob die Datei vorhanden ist und der Dateiname korrekt ist.	
	Rot	2 Pieptöne zweimal	Der Dateiname wird wiederholt; der Drucker druckt "Filename is repeated (Dateiname wiederholt)."	Ändern Sie den Dateinamen und laden Sie die Datei erneut herunter.	

4. Wartung und Einstellung 4-1. Reinigung des Thermodruckkopfs

Eine schlechte Druckqualität kann durch einen verschmutzten Druckkopf, ein verschlissenes Farbband oder Klebstoffrückstände von Etiketten verursacht werden. Halten Sie bitte die obere Abdeckung beim Drucken geschlossen. Vermeiden Sie außerdem Verschmutzungen oder Beschädigungen der Etikettenmedien, um eine hohe Druckqualität und eine lange Lebensdauer des Druckkopfs zu gewährleisten. Anweisungen zur Reinigung des Druckkopfs:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Öffnen Sie die obere Abdeckung.
- 3. Entnehmen Sie das Farbband.
- 4. Öffnen Sie den Druckkopf durch Drücken der Verriegelungszapfen.
- 5. Wenn sich auf dem Druckkopf (siehe blauer Pfeil) Etikettenreste oder andere Verschmutzungen befinden, entfernen Sie diese mit einem weichen, mit Reinigungsalkohol getränkten Tuch.

[Hinweis 1]

Es wird eine wöchentliche Reinigung des Druckkopfs empfohlen.

[Hinweis 2]

Achten Sie bei der Reinigung des Druckkopfs mit einem weichen Tuch darauf, dass sich keine Metallpartikel oder andere harte Fremdkörper auf dem Druckkopf befinden.

4-2. Problembehandlung

Problem	Empfohlene Lösung			
Drucker ist eingeschaltet, aber die LED leuchtet nicht auf	Prüfen Sie den Netzstecker			
LED-Leuchte leuchtet rot (Strom/Status), nachdem der Druckvorgang beendet wurde	 Überprüfen Sie die Software-Einstellungen oder Programmbefehle auf Fehler Durch ein geeignetes Etikett oder Farbband ersetzen Prüfen Sie, ob das Etikettenband oder das Farbband aufgebraucht ist (sicherstellen, dass sich der Farbbandkern nicht auf den Farbbanddornen dreht) Prüfen Sie, ob ein Etikett verklemmt ist oder sich verwickelt hat Stellen Sie sicher, dass der Mechanismus nicht geschlossen ist (Thermodruckkopf nicht korrekt positioniert) Prüfen Sie, ob der Sensor durch Papier oder Etiketten verdeckt ist (Sensor im Drucker rechts, mittig) 			



TDP43ME

Druckvorgang gestartet, aber keine Druckausgabe auf dem Etikett	 Prüfen Sie, ob das Etikett falsch herum eingelegt wurde oder nicht für die Anwendung geeignet ist Wählen Sie den richtigen Druckertreiber aus Wählen Sie den richtigen Etiketten- und Drucktyp aus
Beim Drucken verklemmt sich das Etikett oder verursacht einen Stau	 Beseitigen Sie den Etikettenstau, und wenn ein Etikett am Thermodruckkopf haftet, entfernen Sie es mit einem weichen Tuch und Alkohol.
Druckinhalte werden nur teilweise gedruckt	 Prüfen Sie, ob ein Etikett oder Farbband am Thermodruckkopf haftet Prüfen Sie, ob die Anwendungssoftware fehlerhaft ist Prüfen, ob die Einstellung der Startposition fehlerhaft ist Prüfen Sie, ob das Farbband Falten wirft Prüfen Sie, ob die Farbband-Zuführwelle Reibung an der Druckwalze erzeugt. Wenn die Druckwalze ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um weitere Informationen zu erhalten Prüfen Sie, ob eine korrekte Stromversorgung besteht
Beim Drucken wurde ein Teil des Etiketts nicht vollständig gedruckt	 Prüfen Sie, ob der Thermodruckkopf verschmutzt oder staubig ist Prüfen Sie mithilfe des internen Befehls "~T", ob der Thermodruckkopf vollständig drucken kann Prüfen Sie die Medienqualität
Druckausgabe nicht an der gewünschten Position Beim Drucken werden Seiten	 Prüfen Sie, ob der Sensor durch Papier oder Staub verdeckt ist Prüfen Sie, ob die Auskleidung für die Verwendung geeignet ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler Wählen Sie das richtige Etikett Prüfen Sie die Etiketteneinstellung in der Etikettierungssoftware Prüfen Sie, ob die Kante der Etikettenrolle richtig mit der Breitenführung für Etiketten ausgerichtet ist
übersprungen	 Prüfen Sie, ob der Sensor durch Staub verdeckt ist
Undeutlicher Ausdruck	 Prüfen Sie die Einstellung der Druckschwärze Prüfen Sie, ob der Thermodruckkopf verschmutzt ist oder Klebstoffreste daran haften

[Hinweis]

Ihr Händler ist mit Druckern, Drucksoftware und Ihrem individuellen System vertraut. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, oder rufen Sie die Telefonnummer auf dem Etikett für den technischen Support an.

i

4-3. Fehlerbehebung für Treiber

Bei Installation des Druckers über einen USB-Anschluss mit Windows-Updates (Win 11):

	Inter preferences Inter and device software over metered connections Or Or Printers and device software over metered connections Or O		Wenn der Drucker an den USB-Anschluss angeschlossen ist, wird er nach dem Einschalten des Druckers im Einstellungsfenster für Drucker und Scanner als installiert angezeigt.
Province In State	Constant for the set of	€ 60 C ULAN	Wenn der Drucker nach 2 Minuten nicht unter Drucker und Scanner angezeigt wird, klicken Sie auf die Suchleiste unten links auf dem Startbildschirm und geben Sie Geräte-Manager ein. Klicken Sie auf die Anwendung "Geräte- Manager"

TDP43ME

File Action Verte Help Help Image: Help Help Image: Help Image:	Erweitern Sie im Geräte-Manager den Bereich "Software-Geräte". Navigieren Sie zu dem Gerät mit dem Namen "Panduit TDP43ME" und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Klicken Sie dann auf "Treiber aktualisieren"
 Update Drivers - Panduit TDP43ME How do you want to search for drivers? Search automatically for drivers Windows will search your computer for the best available driver and install it on your device. Browse my computer for drivers Locate and install a driver manually. 	Klicken Sie auf "Auf dem Computer nach Treibern suchen"
 Update Drivers - Panduit TDP43ME Browse for drivers on your computer Search for drivers in this location: Program Files (x80) Panduit Easy: Mark Plus/PrinterDrivers/TDP43ME Browse. Include subfolders Let me pick from a list of available drivers on my computer This list will show available drivers compatible with the device, and all drivers in the same category as the device. Next Cancel Next Next Cancel Next Next Next Next Next Description Next Next	Klicken Sie auf BROWSE (DURCHSUCHEN) und suchen Sie den Treiberordner (entweder unter C:\Programme (x86)\Panduit Easy-Mark Plus\PrinterDrivers\TDP43ME oder auf der im Drucker-Kit enthaltenen CD.)

Seite 34 von 86

TDP43ME

	•
	1
\frown	-



	DP43ME	i		
 Update Drivers - Panduit TDP43ME Windows has successfully updated your drivers Windows has finished installing the drivers for this device: Panduit TDP43ME 		Dieses Fenster zeigt an, dass der neue Treiber installiert wurde. Klicken Sie auf "Schließen". Die Installation ist abgeschlossen.		
Bei Installation des Druckers über einen USB-	Bei Installation des Druckers über einen USB-Anschluss mit Windows-Updates (Win 10):			
Printers & scanners Add printers & scanners Add a printer or scanner Printers & scanners Fax: IPEPMEP on het-two-put-Ofp IMcrosoft XPS Document Writer Image: OneNote (Destop) Image: OneNote (Destop) Image: Prinduit TDP43ME Image: Prinduit TDP43ME Image: Open queue Marage		Wenn der Drucker an den USB-Anschluss angeschlossen ist, wird er nach dem Einschalten des Druckers im Einstellungsfenster für Drucker und Scanner als installiert angezeigt.		
	Carr Guy A S Ki D and and	Wenn der Drucker nach 2 Minuten nicht unter Drucker und Scanner angezeigt wird, klicken Sie auf die Suchleiste unten links auf dem Startbildschirm und geben Sie Geräte-Manager ein. Klicken Sie auf die Anwendung "Geräte- Manager"		


TDP43ME

Eile Action View Help	
Image: Solution of the second seco	Erweitern Sie im Geräte-Manager den Bereich "Software-Geräte". Navigieren Sie zu dem Gerät mit dem Namen "Panduit TDP43ME" und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Klicken Sie dann auf "Treiber aktualisieren"
 ✓ ■ Departer Devers - Pendant IDP4304 How do you want to search for drivers? → Search automatically for drivers Windows will search your computer for the best available driver and install it on your device. → Browse my computer for drivers Locate and install a driver manually. Cancel 	Klicken Sie auf "Auf dem Computer nach Treibern suchen"
 ✓ Update Drivers . Pandut TDF4344; Browse for drivers on your computer Search for drivers in this location: ogram Files (x80)/Panduit Easy-Mark Plus/PrinterDrivers/TDP43Mξ! Browse ✓ Include subfolders → Let me pick from a list of available drivers on my computer This list will show available drivers compatible with the device, and all drivers in the same category as the device. 	Klicken Sie auf BROWSE (DURCHSUCHEN) und suchen Sie den Treiberordner (entweder unter C:\Programme (x86)\Panduit Easy-Mark Plus\PrinterDrivers\TDP43ME oder auf der im Drucker-Kit enthaltenen CD.)
Next Cancel	





PANDUIT TDP43	ME
Close	Dieses Fenster zeigt an, dass der neue Treiber installiert wurde. Klicken Sie auf "Schließen". Die Installation ist abgeschlossen.
Bei Installation des Druckers über einen USB-Anschl	uss mit Windows-Updates (Win 7):
Review In	Wenn der Drucker an den USB-Anschluss angeschlossen ist, wird nach dem Einschalten des Druckers folgendes Fenster angezeigt. Die Installation wird höchstwahrscheinlich ohne Unterbrechung fortgesetzt.
Reyclin Fall Reyclin Fall Albert Read State Control Albert Reyclin Fall State Control Albert Reyclin Fall State Control Albert Ready to use Pandul TDF13ME Control Albert Ready to use Control Con	Wenn Sie auf die Sprechblase mit der Meldung "Check here for status (Hier klicken, um den Status abzurufen)" klicken, öffnet sich das links abgebildete Fenster. Dies zeigt an, dass alle Prozesse abgeschlossen sind und der Drucker ordnungsgemäß installiert wurde.

	•
	1
_	

	Der Drucker ist nun betriebsbereit.
Driver Software Installation	Zeigt der Drucker die Sprechblase des vorherigen Schritts nicht an, wird eine Sprechblase mit der Meldung "Device did not install properly (Gerätwurde nicht ordnungsgemäß installiert)" angezeigt. Klicken Sie auf die Sprechblase, woraufhin sich das Fenster auf der linken Seite öffnet. In diesem Fall wurde kein TDP43ME-Treiber gefunden. Klicken Sie auf "SCHLIESSEN".
Control Panel + Hardware and Sound + Devices and Printers Add a device Add a device Add a device Add a device Add a device icons and information from the Internet. Click to change X Generic PaP NV-PTLuB-V/73 USB CATS Printers and Faxes (2) Fax Concorrent Winter Unspecified (3) Panduit TDP43ME Model: Panduit TDP43ME Category: Unknown	 Klicken Sie auf das WINDOWS-Symbol in der unteren linken Ecke. Klicken Sie auf "DEVICES AND PRINTERS" (GERÄTE UND DRUCKER). Das Fenster auf der linken Seite wird geöffnet. Wenn der Drucker in der Zeile "PRINTERS AND FAXES" (DRUCKER UND FAXGERÄTE) angezeigt wird, ist der Drucker ordnungsgemäß installiert. Wenn er in der Zeile "UNSPECIFIED" (UNBEKANNT) erscheint, liegt ein Problem vor, höchstwahrscheinlich ein felgeber oder feblender Treiber

TDP43ME

Visit Visit <th>Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Zeile "UNSPECIFIED" (UNBEKANNT) auf den Drucker und gehen Sie zu "PROPERTIES" (EIGENSCHAFTEN). Klicken Sie auf "PROPERTIES" (EIGENSCHAFTEN).</th>	Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Zeile "UNSPECIFIED" (UNBEKANNT) auf den Drucker und gehen Sie zu "PROPERTIES" (EIGENSCHAFTEN). Klicken Sie auf "PROPERTIES" (EIGENSCHAFTEN).
TDP43ME Properties Gerreral Hardware Image: TDP43ME Device Infomation Manufacturer: Unavailable Model TDP43ME Model Device Infomation Manufacturer: Unavailable Categories: Unknown Description: Unavailable Devices Tasks To view tasks for this device, right-click the icon for the device in Devices and Printers.	Dieses Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Registerkarte "HARDWARE".
TDP43ME Properties General Hardware Image: TDP43ME Device Functions: Name TDP43ME Other devices Image: USB Printing Support Using Function Summary Manufacture: Universal Se Device Function Summary Manufacture: Universal Se Device status: This device is working property. Properties OK	Dieses Fenster wird angezeigt. Markieren Sie "PANDUIT TDP43ME". Klicken Sie auf die Schaltfläche "PROPERTIES" (EIGENSCHAFTEN).

TDP43ME

	1	
General Driver Details		
Panduit TDP43ME		
Driver Provider: Unknown		Dieses Fenster wird angezeigt. Klicken
Driver Date: Not available		Sie auf die Registerkarte DRIVER"
Driver Version: Not available		
Digital Signer: Not digitally signed		(IREIBER). Dieses Fenster wird
Driver Details To view details about the driver files.		angezeigt.
Ugdate Driver To update the driver software for this device.		Klicken Sie auf die Schaltfläche "DRIVER
Roll Back Driver If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.		DETAILS" (TREIBERDETAILS).
Disable Disables the selected device.		
Uninstall To uninstall the driver (Advanced).		
OK Cancel		
Panduit TDP43ME		Wann diasas Fanstar arschaint, hadautat
		diese dass bein Traile and in das TDD 40ME
		dies, dass kein Treiber für den TDP43ME-
No driver files are required or have been loaded for this device.		Drucker geladen wurde.
		Klickon Sig auf OK"
		Ricken Sie auf "OR.
ОК		
	l,	
Panduit TDP43ME Properties]	
General Driver Details		
Panduit TDP43ME		
Driver Provider: Unknown		
Driver Date: Not available	1	Discos Francisco int
Driver Version: Not available		Dieses Fenster wird angezeigt.
Digital Signer: Not digitally signed		
Driver Details To view details about the driver files.		DRIVER" (TREIBER AKTUALISIEREN).
Update Driver To update the driver software for this device.		
Roll Back Driver If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.		
Disable Disables the selected device.		
Uninstall To uninstall the driver (Advanced).		
OK Cancel		

TDP43ME

Update Driver Software - Panduit TDP43ME How do you want to search for driver software? Search automatically for updated driver software Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings. Browse my computer for driver software Locate and install driver software manually. Cancel	Dieses Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf "LOCATE AND INSTALL DRIVER MANUALLY" (TREIBER MANUELL SUCHEN UND INSTALLIEREN). Der Installer sollte den Browser auf die mitgelieferte Easy-Mark Plus™-CD oder einen bekannten Treiber verweisen.
Update Driver Software - Panduit TDP43ME Browse for driver software on your computer Search for driver software in this location: ogram Files/EASY-MARK/Printer Drivers/TDP43M/XP-Vista/Win32 Egrams Let me pick from a list of device drivers on my computer This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device. Next Cancel	Klicken Sie auf BROWSE (DURCHSUCHEN) und suchen Sie den Treiberordner (entweder unter C:\Programme (x86)\Panduit Easy-Mark Plus\PrinterDrivers\TDP43ME oder auf der im Drucker-Kit enthaltenen CD.)
Browse For Folder Select the folder that contains drivers for your hardware. Win9x Win9x Win1 Win32 Win64 Win32 Win64 Symbols System64Folder Eolder: Win32 OK Cancel	Es ist zu beachten, dass je nach Betriebssystem des Rechners der Treiber 32 Bit oder 64 Bit installiert wird. Wenn das richtige System markiert ist, klicken Sie auf "OK".

	Ť
	_
\sim	\sim

Update Driver Software - Panduit TDP43ME Browse for driver software on your computer Search for driver software in this location: (Program Files/EASY-MARK/Primter Drivers/TDP43MEWInD2) Browse Include subfolders Include subfolders Let me pick from a list of device drivers on my computer This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device. Net Cance	Dieses Fenster wird erneut angezeigt. — Klicken Sie auf "NEXT" (WEITER).
 Windows Security Windows can't verify the publisher of this driver software Don't install this driver software You should check your manufacturer's website for updated driver software for your device. Install this driver software anyway Only install driver software obtained from your manufacturer's website or disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal information. See getails 	Wenn dieses Fenster zu irgendeinem Zeitpunkt erscheint, klicken Sie Diesen Treiber trotzdem installieren .
Update Driver Software - Panduit TDP43ME	Dieses Fenster wird angezeigt, wenn der neue Treiber installiert wird.
Update Driver Software - Panduit TDP43ME Windows has successfully updated your driver software Windows has finished installing the driver software for this device: Panduit TDP43ME Close	Dieses Fenster zeigt an, dass der neue Treiber installiert wurde. Klicken Sie auf "SCHLIESSEN".



Panduit TDP43ME Properties General Driver Details Panduit TDP43ME Driver Provider: PANDUIT CORP Driver Date: 10/19/2010 Driver Version: 4.6.51.2810 Digital Signer: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher Driver Details To view details about the driver files. Update Driver To update the driver software for this device. Roll Back Driver If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver. Disable Disables the selected device. Uninstall To uninstall the driver (Advanced).	Klicken Sie auf "SCHLIESSEN"
Image: TDP43ME Properties Image: TDP43ME Image: TDP43ME Device Functions: Image: TDP43ME Device Functions: Image: TDP43ME Other devices Image: TDP43ME Other devices Image: TDP43ME Other devices Image: TDP43ME Other devices Image: TDP43ME Object: Function Summary Manufacturer: Unknown Location: Image: This device is working property. Properties OK	Klicken Sie auf "OK".
Image: Second Planet + Vindex and Planet • 1 g Recond Planet Planet Add refore Add refore • 1 g Recond Planet Planet Mark refore Add refore • 1 g Recond Planet Planet Mark refore Add refore • 1 g Recond Planet Planet Mark refore Add refore • 1 g Recond Planet Planet Mark refore Refore • 1 g Recond Planet Planet Mark refore Refore • 1 g Recond Planet Planet Mark refore Refore • 1 g Recond Planet Planet Mark refore Refore • 1 g Recond Planet Planet Mark refore Noted Planet • 1 g Recond Planet Planet Mark refore Noted Planet Noted Planet Planet Planet Planet Mark refore Noted Planet Noted Planet Planet Planet Planet Planet Mark refore Noted Planet Noted Planet Planet Planet Planet Planet Mark refore Noted Planet	Dieses Fenster zeigt an, dass der neue Treiber installiert wurde und der Drucker nun betriebsbereit ist.

Bei Installation des Druckers über den Ethernet-Anschluss (Win11):

Für die Installation eines TDP43ME-Druckers über einen Ethernet-Anschluss unter Windows 11 gibt es drei grundlegende Schritte. Diese sind:

- 1. Installieren Sie den Drucker über den USB-Anschluss und aktivieren Sie anschließend intern den Ethernet-Anschluss.
- Rufen Sie die IP-Adresse ab, die der Drucker f
 ür die Kommunikation mit dem Computer verwenden soll. NetPS verwenden.
 Die Control Center-Software kann die IP-Adresse f
 ür den ausgew
 ählten Drucker bestimmen.
- 3. Ändern Sie die Anschlussauswahl auf den TCP/IP-Anschluss, indem Sie den Anschluss hinzufügen, die oben ermittelte IP-Adresse verwenden und ihn unter Drucker und Scanner auswählen.

SCHRITT 1. ÄNDERN DER INTEREN SCHALTUNG

Die folgenden Schritte führen den Anwender durch die Änderung der internen Anschlussschaltung.



TDP43ME

Bluetooth & devices > Printers & scanners > Panduit TDP43ME Penduit TDP43ME Penduit TDP43ME Penduit tDP43ME P	Klicken Sie auf die Zeile "PRINTING PREFERENCES" (DRUCKEINSTELLUNGEN).
Image: Participation of the set of	Klicken Sie im Fenster "PRINTING PREFERENCES" (DRUCKEINSTELLUNGEN) auf die Registerkarte "CUSTOM COMMANDS" (BENUTZERDEFINIERTE BEFEHLE).
Options Advanced Beup Dithering Stocks Barcode Fonts Command Files/Text Position Document Import/Export settings About Command Files/Text Import/Export settings About Import/Export settings About Start Import/Export settings Import/Export settings About Import/Export settings Command Files/Text Import/Export settings Import/Export settings Import/Export settings Import/Export settings CommantS Import/Export setting Import/Export settings Import/Export settings Import/Export settings Files Text: Printer commands. Import/Export meter Import/Export setting OK Cancel Apply Help Help Import/Export setting	Klicken Sie im Fenster "CUSTOM COMMANDS" (BENUTZERDEFINIERTE BEFEHLE) auf den nach unten weisenden Pfeil "END" (ENDE), halten Sie die Maustaste gedrückt, ziehen Sie den Mauszeiger nach unten auf "Text", und lassen Sie dann die Maustaste los.

	-
	•
	1
	_
_	-

	Klicken Sie auf das Auslassungssymbol (drei Punkte), daraufhin öffnet sich das folgende Fenster.
Custom Command Text ? X ^XSET,USBETHERNET,1 OK Cancel Help	Geben Sie in dieses Fenster "^XSET,USBETHERNET,1" gefolgt von einem ZEILENUMBRUCH ein. Geben Sie dies genau wie diesen Befehl ein, in Großbuchstaben, ohne Leerzeichen, ohne Anführungszeichen, usw. "^" ist die Umschalttaste 6. Nachdem Sie die Eingabetaste gedrückt haben, klicken Sie auf "OK". Hiermit schaltet der Drucker das Relais im Drucker auf einen aktiven Ethernet- Anschluss um, sobald der nächste Druckauftrag gesendet wurde.

PANDUIT	т	DP43ME	i
Panduit Options Comman Comman F Comment F	TDP43ME Printing Preferences X Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fonts IFonts Custom Commands Import/Export settings About dFiles/Text Import/Export settings About file Import		Klicken Sie auf "APPLY" (ÜBERNEHMEN) und anschließend auf "OK", woraufhin sich folgendes Fenster offnet.
Die interne Schalt	ung ist nun auf Ethernet-Anse	chluss aktiv	eingestellt.

TDP43ME

··· > Printers & scanners > Panduit	TDP43ME Remove	Damit der benutzerdefinierte Befen wirksam wird, muss auf dem Druck ein Druckauftrag erfolgen. Klicken Sie "eine Testseite drucken TDP43ME-Fenster.
Printer settings		
Open print queue Print test page	2	Der Drucker druckt die Testseite. Ir den Druckereinstellungen war zuvo festgelegt, dass der Drucker nach d
Run the troubleshooter	C	Senden des nächsten Druckbefehls den Ethernet-Anschluss aktiviert. N dem Drucken der Testseite schalte
Printer properties	Ø	das Relais im Drucker um, sodass ETHERNET-Anschluss aktiv ist.
Printing preferences Orientation, page order, pages per sheet, borders, paper source	Ø	[Eventuell ist ein leises Klicken hör wenn das Relais von einem Anschl
Hardware properties	C	auf den anderen umschaltet.] Wenr
		am Drucker eine rote Anzeige aufleuchtet, schalten Sie den Druck aus und wieder ein.
		am Drucker eine rote Anzeige aufleuchtet, schalten Sie den Druck aus und wieder ein.
••• > Printers & scanners > Panduit ⁻ Panduit TDP43ME Printer status: Offline Printer settings	TDP43ME Remove	am Drucker eine rote Anzeige aufleuchtet, schalten Sie den Druck aus und wieder ein.
••• > Printers & scanners > Panduit Panduit TDP43ME Printer status: Offline Printer settings Open print queue	TDP43ME Remove	am Drucker eine rote Anzeige aufleuchtet, schalten Sie den Druck aus und wieder ein. Der Hinweis unterhalb von Panduit TDP43ME gibt an. ob der Drucker
••• > Printers & scanners > Panduit Panduit TDP43ME Printer settings Printer settings Open print queue Print test page	TDP43ME Remove	am Drucker eine rote Anzeige aufleuchtet, schalten Sie den Druck aus und wieder ein. Der Hinweis unterhalb von Panduit TDP43ME gibt an, ob der Drucker "OFFLINE" ist.
Printers & scanners > Panduit TDP43ME Printer status: Offline Open print queue Print test page Run the troubleshooter	TDP43ME Remove	am Drucker eine rote Anzeige aufleuchtet, schalten Sie den Druck aus und wieder ein. Der Hinweis unterhalb von Panduit TDP43ME gibt an, ob der Drucker "OFFLINE" ist.
Printer settings Open print queue Print test page Run the troubleshooter Printer properties	TDP43ME	am Drucker eine rote Anzeige aufleuchtet, schalten Sie den Druck aus und wieder ein. Der Hinweis unterhalb von Panduit TDP43ME gibt an, ob der Drucker "OFFLINE" ist.
Open print queue Print est page Run the troubleshooter Printer properties Printen ges per sheet, borders, paper source Printen ge order, pages per sheet, borders, paper source	TDP43ME Remove	am Drucker eine rote Anzeige aufleuchtet, schalten Sie den Druck aus und wieder ein. Der Hinweis unterhalb von Panduit TDP43ME gibt an, ob der Drucker "OFFLINE" ist.

TDP43ME

Vertifiere Vertifiere Vertifiere V	Navigieren Sie über die Suchleiste zu Geräte und Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Panduit TDP43ME. Klicken Sie, um die Druckausgabe zu sehen.
	Klicken Sie in der Druckwarteschlange oben links auf den Drucker.
Panduit TDP43ME - Use Printer Connect Size Submitte Set As Default Printer Size Submitte Printing Preferences Update Driver Pause Printing	Klicken Sie in das Kontrollkästchen, um die Option "Use Printer Offline" (Drucker offline verwenden) zu deaktivieren. Durch Deaktivieren der Option wird der Drucker von "ONLINE" auf "READY" (BEREIT) gesetzt.
Sharing Use Printer Offline Properties Close	In den Hinweisen sollte jetzt nicht mehr die Information "OFFLINE" angezeigt werden. Wenn nichts angegeben ist, dann ist das Gerät ONLINE und Sie können durch Klicken auf "OK" mit dem nächsten Schritt fortfahren.

<u>SCHRITT 2. IP-ADRESSE FÜR DEN DRUCKER ABRUFEN:</u>	
- Samuang, 13 (0) × - - C × (i) Vew - X (i)	Öffnen und installieren Sie die Control Center-Software, die Sie auf der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen CD finden oder von Panduit.com herunterladen können. Öffnen Sie den Download und installieren Sie NPS Control Center.
3 Itors	2
Destrop X - C X © New + X D: D: 14: Sant E Vec - *** ← → ← → D: 14: Sant E Vec - *** ← → ← → D: D: 17: Sant E Vec - *** ← → ← → D: D: 17: Sant E Vec - *** ● Harme D: D: 12: Sant E Vec - *** ● Total Pare D: D: Total 2 Fel ■ Total Pare Pare Pare Pare ■ Total Pare Pare ■ Total Pare Pare ■ Total Pare Pare ■ Total Pare	Doppelklicken Sie auf das Symbol für das NPS Control Center, um die Software zu starten.
Dominus Decompose Decompose	Entfernen Sie das Etikett vom Ethernet-Anschluss am Drucker.
> Trive CC > Services_U100 To FSME maper > Welcase 1 Rem	Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Netzwerkanschluss an.

TDP43ME

NetPS Control Center — — × System Tools Help Go to Go to Configure Perfesh Server List Go to Foregage Configure NetPS - 10.0.0.74 NetPS - 10.0.0.74 NetPS - 10.0.0.74 NetPS - 10.0.0.74	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). <u>HINWEIS:</u> Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP stellt keine IP-Adresse bereit. Neben NetPS <u>muss</u> eine Nummer/Adresse
⊡è NetPS	angezeigt werden. Wenn eine der oben beschriebenen Bedingungen eintritt, muss die Control Center Software möglicherweise neu gestartet werden.
Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List Image: Server List	 Wenn neben NetPS eine IP-Adresse angezeigt wird, notieren Sie sich diese Nummer. Wenn Sie keine statische IP- Adresse verwenden, fahren Sie mit Schritt 3 fort. Um festzustellen, welcher Anschluss aktiv ist, können Sie wie folgt vorgehen: Klicken Sie auf die IP-Adresse, um diese zu markieren. Die Informationen werden unten im Statusfeld angezeigt. Unter der Zeile mit dem Druckermodell befindet sich die Statuszeile für die LAN-Schnittstelle. Wenn in der Zeile "DISCONNECTION" (GETRENNT) angezeigt wird, ist der USB-Anschluss aktiv. Wenn in der Zeile "HIGH SPEED" (HOHE ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEIT) angezeigt wird, ist der Ethernet- Anschluss aktiv.
DHCP ist ein System, das automatisch eine IP-Adresse vom Se Ethernet-Anschluss angeschlossen wurde. Die andere Option of statische IP-Adresse festzulegen. Jedes System hat seine Vor- eine IP-Adresse, die zeitlich begrenzt "gemietet" wurde. Diese I und das angeschlossene Gerät funktioniert dann möglicherweis manuell zugewiesene statische IP-Adresse. Dies funktioniert gu Eingaben durch IT- oder Computerpersonal. Bei Verwendung e folgenden Schritt aus, um diese Adresse für den Drucker festzu	erver zuweist, nachdem das Gerät über den dieses Systems besteht darin, manuell eine und Nachteile. Die DHCP-Adresse ist IP-Adresse wird irgendwann widerrufen, e nicht mehr richtig. Die Alternative ist eine ut in definierten Systemen, erfordert jedoch einer statischen IP-Adresse führen Sie den legen.

	•
	1
-	\sim

Anweisungen für Stattische IP-ADRESSE:	Klicken Sie auf "Go to Homepage" (Zur Startseite). Hierdurch öffnet sich die interne Webseite, die dem Drucker zugeordnet ist.
Not source 10.0.0.74 States Explor States Explor Douter EXEL SUDAR: 1624-51 (2004-51(1004-51 (2004-51 (2004-51 (2004-51 (2004-51 (2004-51 (2004-51 (2004	Die Webseite öffnet sich. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Login" (Anmeldung). Der Benutzername lautet <i>admin</i> und das zugehörige Passwort <i>admin</i> , (beides klein geschrieben). Klicken Sie auf die Schaltfläche "Login" (Anmeldung).
Image: Status Image: Status<	Klicken Sie auf die Schaltfläche "Configuration" (Konfiguration) Klicken Sie auf "TCP/IP". Daraufhin wird die links abgebildete Seite angezeigt. Klicken Sie auf "STATIC IP" (STATISCHE IP), und geben Sie die von Ihrem IT- oder Netzwerkadministrator erhaltenen Informationen ein.

← Sattings	– D X	
Q Nate K	··· > Printers & scanners > Panduit TDP43ME	
naczyńskiowagmenzom	Printer settings	
Find a setting	Q	Sobald Sie die aktuelle IP-Adresse
System	Open print queue	notiert haben öffnen Sie den Pan
8 Bluetooth & devices	Drint fast name (2	
 Network & internet 		I DP43IVIE wieder im Fenster "Dru
Personalization	Run the troubleshooter	und Scanner".
Apps		
Accounts	Printer properties	
3 Time & language	Printer and the second s	Klicken Sie auf die Zeile "PRINTE
60 Gaming	Printing preferences 2 Orientation, page order, pages per sheet, banders, paper source	
★ Accessibility	Hardware execution (2)	
Privacy & security	naroware properties	(DRUCKEREIGENSCHAFTEN).
Windows Update	More devices and printers settings	
	Get help	
🖶 Panduit Ti	DP43ME Properties X	
Pinduit TI Pindes Satiin General Location: Comment	DP43ME Properties X gs Stocks Language Barcode Fonts Command Fonts About Sharing Ports Advanced Color Management Security Particul TOP43ME	Klicken Sie im Fenster
Panduit TI Printer Sattin General Location: Comment Model:	DP43ME Properties X gs Stocks Language Barcode Fonts Command Fonts About Sharing Ports Advanced Color Management Security Pandult TDP43ME Pandult TDP43ME	Klicken Sie im Fenster "PROPERTIES" (EIGENSCHAF
Panduit Ti Printer Sattin General Location: Comment: Model: Features	PPA3ME Properties gs Stocks Language Barcode Fonts Command Fonts About Sharing Ports Advanced Color Management Security Particult TDPA3ME Panduit TDP43ME	Klicken Sie im Fenster "PROPERTIES" (EIGENSCHAF
Panduit TI Printer Sattin General Location: Comment: Model: Features Color: N	DP43ME Properties X gs Stocks Language Baroode Fonts Command Fonts About Sharing Ports Advanced Color Management Securey Particult TDP43ME Panduit TDP43ME o Paper available:	Klicken Sie im Fenster "PROPERTIES" (EIGENSCHAF auf die Registerkarte "PORTS"
Model: Features Color: N Double-	DP43ME Properties X gs Blocks Language Baroode Fonts Command Fonts About Sharing Ports Advanced Color Management Securey Partulat TDP43ME Panduit TDP43ME o Paper available: sided: No	Klicken Sie im Fenster "PROPERTIES" (EIGENSCHAF auf die Registerkarte "PORTS" (ANSCHLÜSSE).
Model: Features Colors Double- Stepie: L	DP43ME Properties X gs Btocks Language Barcode Fonts Command Fonts About Sharing Ports Advanced Color Management Security Partolul TDP43ME Pandult TDP43ME o Paper available: sided: No User defined	Klicken Sie im Fenster "PROPERTIES" (EIGENSCHAF auf die Registerkarte "PORTS" (ANSCHLÜSSE).
Model: Features Cornent Model: Features Color: N Double Steple: L Speed: U	DP43ME Properties X gs Stocks Language Barcode Fonts Command Fonts About Sharing Ports Advanced Color Management Security Particular TDP33ME Panduit TDP43ME	Klicken Sie im Fenster "PROPERTIES" (EIGENSCHAF auf die Registerkarte "PORTS" (ANSCHLÜSSE).
Panduit TI Printer Settin General Location: Comment Model: Features Color: N Double- Stepet: L Speed: L Maximu	DP43ME Properties X gs Stocks Language Barcode Fonts Command Fonts About Sharing Ports Advanced Color Management Security Particult TDP43ME Panduit TDP43ME	Klicken Sie im Fenster "PROPERTIES" (EIGENSCHAF auf die Registerkarte "PORTS" (ANSCHLÜSSE).
Model: Features Comment: Comment: Comment: Steple: L Steple: L Speed: L Maximu	DP43ME Properties X gs Btocks Language Barcode Fonts Command Fonts About Sharing Ports Advanced Color Management Securey Parture TDP43ME Panduit TDP43ME o Paper available: sided: No User defined Inknown	Klicken Sie im Fenster "PROPERTIES" (EIGENSCHAF auf die Registerkarte "PORTS" (ANSCHLÜSSE).

TDP43ME

Printer Settings Stocks Language Barcode Fonts Command Fonts About General Sharing Ports Advanced Color Management Security Print to the following port(s). Documents will print to the first free checked port. Port Description Printer UPT3: Printer Port UPT3: Printer Port CCOM1: Serial Port CCOM2: Serial Port CCOM2: Serial Port FILE: Print to File Panduit TDP43ME Panduit TDP43ME Panduit TDP43ME Configure Port Print to File Configure Port Configure P	Als Option für das Drucken über einen Anschluss muss ein neuer Ethernet- Anschluss hinzugefügt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "ADD PORT" (ANSCHLUSS HINZUFÜGEN).
Printer Ports × Available port types: Local Port Standard TCP/IP Port New Port Type New Port Cancel	Klicken Sie auf und markieren Sie "STANDARD TCP/IP PORT" (TCP/IP- STANDARDANSCHLUSS) Klicken Sie auf die Schaltfläche "NEW PORT…" (NEUER ANSCHLUSS).
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard Welcome to the Add Standard CCP/IP Printer Port Wizard This wizard helps you add a port for a network printer. Before continuing be sure that: 1. The device is turned on. 2. The network is connected and configured. To continue, click Next.	Daraufhin öffnet sich das Fenster für den Assistenten zum Hinzufügen von Druckeranschlüssen. Klicken Sie auf "NEXT" (WEITER).
	Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von der Control Center-Software in der NetPS-Zeile notiert haben.

TDP43ME: PA26305A01_08



Add Standard ICP/IP Printer Port Wizard Add port For which device do you want to add a port?	Oder, geben Sie die statische IP- Adresse ein, wenn für diesen Drucker
Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device. Printer Name or IP Address: Port Name: 10.0.0.80 Cancel	(Microsoft füllt den Anschlussnamen aus.) Klicken Sie auf "NEXT" (WEITER).
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard Additional port information required The device could not be identified. Image: The device is of unknown type. Be sure that: 1. The device is properly configured. 2. The address on the previous page is correct. Either correct the address and perform another search on the network by returning to the previous wizard page or select the device type if you are sure the address is correct. Device Type Image: Standard Generic Network Card Image: Custom Settings Image: Custom Settings	Klicken Sie auf NEXT (WEITER)

TDP43ME



Bei Installation des Druckers über einen Ethernet-Anschluss (Win10):

Für die Installation eines TDP43ME-Druckers über einen Ethernet-Anschluss in Windows 10 sind drei grundlegende Schritte erforderlich. Diese sind:

- 1. Installieren Sie den Drucker über den USB-Anschluss und aktivieren Sie anschließend intern den Ethernet-Anschluss.
- Rufen Sie die IP-Adresse ab, die der Drucker f
 ür die Kommunikation mit dem Computer verwenden soll. NetPS verwenden Die Control Center-Software kann die IP-Adresse f
 ür den ausgew
 ählten Drucker bestimmen.
- Ändern Sie die Anschlussauswahl auf den TCP/IP-Anschluss, indem Sie den Anschluss hinzufügen, die oben ermittelte IP-Adresse verwenden und ihn unter Drucker und Scanner auswählen.

SCHRITT 1. ÄNDERN DER INTEREN SCHALTUNG

Die folgenden Schritte führen den Anwender durch die Änderung der internen Anschlussschaltung.



TDP43ME: PA26305A01_08

	•
	1
_	

 Settings Pardulit TDP43ME Manage your device Printer status: tabe Deen procession Mate stage Rut the troublehouter Printer status: and the tr	Klicken Sie auf die Zeile "PRINTING PREFERENCES" (DRUCKEINSTELLUNGEN).
Pandus TUP4JML Printing Preferences Content Fords Content Constant Datemand Deterform Speed Image: Top: Datemand Top: Datemand Paper Format Control Control Grade Paper Format Control Control Control Control <td>Klicken Sie im Fenster "PRINTING PREFERENCES" (DRUCKEINSTELLUNGEN) auf die Registerkarte "CUSTOM COMMANDS" (BENUTZERDEFINIERTE BEFEHLE).</td>	Klicken Sie im Fenster "PRINTING PREFERENCES" (DRUCKEINSTELLUNGEN) auf die Registerkarte "CUSTOM COMMANDS" (BENUTZERDEFINIERTE BEFEHLE).
	Klicken Sie im Fenster "CUSTOM COMMANDS" (BENUTZERDEFINIERTE BEFEHLE) auf den nach unten weisenden Pfeil "END" (ENDE), halten Sie die Maustaste gedrückt, ziehen Sie den Mauszeiger nach unten auf "Text", und lassen Sie dann die Maustaste los.

TDP43ME

Options Advanced Setup Dithering Stocks Beroode Forts Command Fire/Text Import/Expot settings About Command Files/Text Import/Expot settings About Position Import/Expot settings About Empty Import/Expot settings About Comments Import/Import Import/Import File Text This selection clears the field of any printer commands or filegable name. File The text in the cell box represents the path to the file contraining the printer commands. Text: Printer commands are taken directly from the editbox. Import Import Import	Klicken Sie auf das Auslassungssymbol (drei Punkte), daraufhin öffnet sich das folgende Fenster.
Custom Command Text ? X ^XSET,USBETHERNET,1 OK OK	 Geben Sie in dieses Fenster "^XSET,USBETHERNET,1" gefolgt von einem ZEILENUMBRUCH ein. Geben Sie dies genau wie diesen Befehl ein, in Großbuchstaben, ohne Leerzeichen, ohne Anführungszeichen, usw. "^" ist die Umschalttaste 6. Nachdem Sie die Eingabetaste gedrückt haben, klicken Sie auf "OK". Hiermit schaltet der Drucker das Relais im Drucker auf einen aktiven Ethernet- Anschluss um, sobald der nächste Druckauftrag gesendet wurde.

PANDUIT i **TDP43ME** 🚔 Panduit TDP43ME Printing Preferences Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fonts Command Fonts Custom Commands Import/Export settings About mand Files/Text -• Position Document Start Empty 💌 *XSET,USBETHERNET,1 Klicken Sie auf "APPLY" (ÜBERNEHMEN) und anschließend Empty: This selection clears the field of any printer commands or auf "OK", woraufhin sich folgendes Fenster öffnet. File: The text in the edit box represents the path to the file containing the printer commands. Text: Printer commands are taken directly from the editbo OK Cancel Apply Help Die interne Schaltung ist nun auf Ethernet-Anschluss aktiv eingestellt. Damit der benutzerdefinierte Befehl wirksam wird, muss auf dem Drucker ein Druckauftrag erfolgen. Klicken Sie im TDP43ME-Fenster auf Settings × den zu testenden Drucker. Manage your device Klicken Sie auf "Print a test page" Printer status: Idle Open print queue (Testseite drucken) Print a test page Run the troubleshooter Printer properties Der Drucker druckt die Testseite. In Printing preferences den Druckereinstellungen war zuvor Hardware properties festgelegt, dass der Drucker nach dem Get help Senden des nächsten Druckbefehls den Ethernet-Anschluss aktiviert. Nach dem Drucken der Testseite schaltet das Relais im Drucker um, sodass der ETHERNET-Anschluss aktiv ist. [Eventuell ist ein leises Klicken hörbar. wenn das Relais von einem Anschluss auf den anderen umschaltet.] Wenn am Drucker eine rote Anzeige aufleuchtet, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.

TDP43ME





Desktop			- 0 :		
$\leftrightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \blacksquare \rightarrow \text{This PC} \rightarrow$	> Desktop	v ق ۶	Search Desktop	Ĩ	Doppelklicken Sie auf das Symbol für
🛩 📌 Quick access	Control Center	12/29/2022 8:16 AM Shortcut	2 KB		das NPS Control Center, um die
Desktop /	* -	Location: Control Center (C:\Program Files (x86)\NetPS\NetPS	S Control		Coffuero
Documents	*	Center)			Software zu starten.
E Pictures	*				
Pictures					
Saved Pictures					
TOPA3ME Images					
Confirm Demond					
Diebiwe Personal					Entfernen Sie das Etikett vom
> 30 Objects					
> Desktop					Ethernet-Anschluss am Drucker
> 🗟 Documents					Linemet-Anschluss am Drucker.
> 👆 Downloads					
> Music					
> Wideos					
> 🔛 Local Disk (C:)					
> 👝 Local Disk (D:)					
Samsung_T3 (E)					
Y 🔤 Samsung_T3 (E:)					
TDP43ME Images					Oshila Osa Oʻshila a Ethamad Mahalam
> 🂣 Network					Schließen Sie das Ethernet-Kabel an
					dan Natawarkanashiyaa an
					den Netzwerkanschluss an.
				_	
V NetPS Con stem Tools	ntrol Center s Help efresh	Go to	- D	X	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein).
NetPS Con stem Tools	ntrol Center s Help efresh rver List	Go to Homepage	- D	X ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). HINWEIS:
NetPS Con stem Tools	ntrol Center s Help efresh rver List	Go to Homepage	- D	× ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). HINWEIS:
NetPS Con stem Tools P Ser	ntrol Center s Help efresh rver List	Go to Hom ep age	- D	X ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). <u>HINWEIS:</u> Wenn neben NetPS keine Adresse
NetPS Con item Tools Ser Ser	ntrol Center s Help efresh rver List 6 - 10.0.0.74	Go to Homepage	- D	× ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). <u>HINWEIS:</u> Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel
NetPS Con item Tools Ser 	ntrol Center s Help efresh rver List 6 - 10.0.0.74	Go to Homepage	- D	× ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). <u>HINWEIS:</u> Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel
NetPS Con tem Tools Ser & NetPS	ntrol Center s Help efresh rver List 8 - 10.0.0.74	Go to Hom ep age	- D	X ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). <u>HINWEIS:</u> Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel picht aktiv. das Ethernet-Kabel ist nicht
NetPS Con tem Tools P Ser Ser NetPS	ntrol Center s Help efresh rver List S - 10.0.0.74	Go to Hom ep age	- D Config Serve	× ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). HINWEIS: Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht
NetPS Con tem Tools Ser NetPS	ntrol Center s Help efresh rver List 6 - 10.0.0.74	Go to Homepage	- D	× .re er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). <u>HINWEIS:</u> Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP
NetPS Con stem Tools Ser & NetPS	ntrol Center s Help efresh rver List S - 10.0.0.74	Go to Hom ep age	Config	X ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). HINWEIS: Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP
NetPS Con stem Tools P Ser & NetPS	ntrol Center s Help efresh rver List S - 10.0.0.74	Go to Hom ep age	- Config	× ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). HINWEIS: Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP stellt keine IP-Adresse bereit. Neben
NetPS Con tem Tools Ser 	ntrol Center s Help efresh rver List 6 - 10.0.0.74	Go to Homepage	Config	× ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). <u>HINWEIS:</u> Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP stellt keine IP-Adresse bereit. Neben
NetPS Con item Tools item Ser Ser	ntrol Center s Help efresh rver List S - 10.0.0.74	Go to Hom ep age	Config Serve	X ure ar	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). HINWEIS: Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP stellt keine IP-Adresse bereit. Neben NetPS muss eine Nummer/Adresse
NetPS Con tem Tools	ntrol Center s Help efresh rver List 8 - 10.0.0.74	Go to Homepage	Config Serve	× ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). <u>HINWEIS:</u> Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP stellt keine IP-Adresse bereit. Neben NetPS <u>muss</u> eine Nummer/Adresse
NetPS Con tem Tools	ntrol Center s Help efresh rver List 6 - 10.0.0.74	Go to Homepage	Config Serve	X ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). <u>HINWEIS:</u> Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP stellt keine IP-Adresse bereit. Neben NetPS <u>muss</u> eine Nummer/Adresse angezeigt werden. Wenn eine der oben
NetPS Con item Tools item Ser Ser item NetPS	ntrol Center s Help efresh rver List S - 10.0.0.74	Go to Homepage	Config Serve	X ure ar	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). HINWEIS: Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP stellt keine IP-Adresse bereit. Neben NetPS <u>muss</u> eine Nummer/Adresse angezeigt werden. Wenn eine der oben
NetPS Con tem Tools	ntrol Center s Help efresh rver List 8 - 10.0.0.74	Go to Homepage	Config Serve	X JIE SI	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). <u>HINWEIS:</u> Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP stellt keine IP-Adresse bereit. Neben NetPS <u>muss</u> eine Nummer/Adresse angezeigt werden. Wenn eine der oben beschriebenen Bedingungen eintritt,
NetPS Con stem Tools Ser Ser Ser 	ntrol Center s Help efresh rver List 6 - 10.0.0.74	Go to Homepage	Config Serve	X ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). <u>HINWEIS:</u> Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP stellt keine IP-Adresse bereit. Neben NetPS <u>muss</u> eine Nummer/Adresse angezeigt werden. Wenn eine der oben beschriebenen Bedingungen eintritt, muss die Control Contor Software
NetPS Con stem Tools Ser Ser Ser 	ntrol Center s Help efresh rver List 6 - 10.0.0.74	Go to Homepage	Config Serve	X ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). <u>HINWEIS:</u> Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP stellt keine IP-Adresse bereit. Neben NetPS <u>muss</u> eine Nummer/Adresse angezeigt werden. Wenn eine der oben beschriebenen Bedingungen eintritt, muss die Control Center Software
NetPS Con stem Tools	ntrol Center s Help efresh rver List 8 - 10.0.0.74	Go to Homepage	Config Serve	X JIÊ SI	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). <u>HINWEIS:</u> Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP stellt keine IP-Adresse bereit. Neben NetPS <u>muss</u> eine Nummer/Adresse angezeigt werden. Wenn eine der oben beschriebenen Bedingungen eintritt, muss die Control Center Software möglicherweise neu gestartet werden
NetPS Con tem Tools Ser & NetPS	ntrol Center s Help efresh rver List 6 - 10.0.0.74	Go to Homepage	Config Serve	× ure er	Öffnen Sie die CONTROL CENTER SOFTWARE und notieren Sie sich die NetPS-Adresse, die nach dem Start der Software angezeigt wird. (Das Ethernet-Kabel muss an den Drucker angeschlossen sein). <u>HINWEIS:</u> Wenn neben NetPS keine Adresse angezeigt wird, ist das Ethernet-Kabel nicht aktiv, das Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen bzw. inaktiv oder DHCP stellt keine IP-Adresse bereit. Neben NetPS <u>muss</u> eine Nummer/Adresse angezeigt werden. Wenn eine der oben beschriebenen Bedingungen eintritt, muss die Control Center Software möglicherweise neu gestartet werden.







	-
	•
	1
\sim	\sim

SCHRITT 3. ÄNDERN DER ANSCHLUSSAUSW	AHL AUF DIE IP-ADRESSE:
settings	Sobald Sie die aktuelle IP-Adresse notiert haben, öffnen Sie den Panduit TDP43ME wieder im Fenster "Drucker und Scanner". Klicken Sie auf die Zeile "PRINTER PROPERTIES" (DRUCKEREIGENSCHAFTEN).
Prieter Setting Stocks Language Barcode Forts Command Fort Advanced Starting Point Other Stocks <	Klicken Sie im Fenster "PROPERTIES" (EIGENSCHAFTEN) auf die Registerkarte "PORTS" (ANSCHLÜSSE).

TDP43ME

Printer Settings Stocks Language Barcode Forts Command Forts About General Sharing Ports Advanced Color Management Security Image: Star in the following port(s). Documents will print to the first free Security Security Image: Port Description Printer Print to the following port(s). Documents will print to the first free Image: Port Description Printer Printer Printer Image: Description Printer Print	Als Option für das Drucken über einen Anschluss muss ein neuer Ethernet- Anschluss hinzugefügt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "ADD PORT" (ANSCHLUSS HINZUFÜGEN).
Printer Ports X Available port types: Local Port Standard TCP/IP Port Image: Standard TCP/IP Port New Port Type New Port	Klicken Sie auf und markieren Sie "STANDARD TCP/IP PORT" (TCP/IP- STANDARDANSCHLUSS) Klicken Sie auf die Schaltfläche "NEW PORT…" (NEUER ANSCHLUSS).
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard Welcome to the Add Standard Dynamic Pointer Port Wizard This wizard helps you add a port for a network printer. Before continuing be sure that: 1 The network is connected and configured. To continue, click Next.	Daraufhin öffnet sich das Fenster für den Assistenten zum Hinzufügen von Druckeranschlüssen. Klicken Sie auf "NEXT" (WEITER).



Add Standard TCP/IP Printer Port Wiz Add port For which device do you want to a Enter the Printer Name or IP a Printer Name or IP Address Port Name:	ard idd a pot? ddress, and a port name for the desired device. 10.0.0.80 10.0.0.80	Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von der Control Center-Software in der NetPS-Zeile notiert haben. <u>Oder, geben Sie die statische IP-</u> <u>Adresse ein, wenn für diesen Drucker</u> <u>eine verwendet wird.</u> (Microsoft füllt den Anschlussnamen aus.)
	< Back Next > Cancel	Klicken Sie auf "NEXT" (WEITER).
Add Standard TCP/IP Printer Port Wiz Additional port information requir The device could not be identified The detected device is of unknown 1. The device is properly configure 2. The address on the previous pag Either correct the address and perf wizard page or select the device ty Device Type © Standard Generic Netwo © Custom Settings	ard type. Be sure that: d. ge is correct. orm another search on the network by returning to the previous pe if you are sure the address is correct. rk Card <	Klicken Sie auf NEXT (WEITER)
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizz	rd Completing the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard ou have selected a port with the following characteristics. NMP: No rotocol: RAW, Port 9100 Levice: 10.0.0.80 ort Name: 10.0.0.80 dapter Type: Generic Network Card o complete this wizard, click Finish. 	Klicken Sie auf "FINISH" (FERTIGSTELLEN).

TDP43ME

Printer Settings Stocks Language Barcode Fonts Command Fonts About General Sharing Pots Advanced Color Management Security Image: Stocks Panduit TDP43ME Image: Stocks Security Image: Stocks Security Image: Print to the following port(s). Documents will print to the first free checked port. Image: Port Percipion Printer Port Description Printer Image: Port CoM2: Serial Port COM2: Serial Port Serial Port CoM3: Serial Port COM4: Serial Port Pandant TDP43ME Image: Port USB001 Virtual printer port for Pandant TDP43ME Image: Port USB001 Virtual printer port for Pandant TDP43ME Image: Port Image: Port Delete Port Configure Port	Der neue Anschluss sollte aktiviert sein. Klicken Sie auf "APPLY" (ÜBERNEHMEN) und dann auf "CLOSE" (SCHLIESSEN) oder "OK". Der Ethernet-Anschluss ist nun aktiv und als Anschluss für den Drucker festgelegt.
tetrage t	Klicken Sie auf "PRINT TEST PAGE" (TESTSEITE DRUCKEN), um auf diesem Drucker eine Testseite zu drucken. Die Seite sollte nun gedruckt werden. Ihr Drucker ist nun für das Drucken über den Ethernet-Anschluss eingerichtet. Schließen Sie alle Fenster, und trennen Sie das USB-Kabel.


TDP43ME

Schritt 1.B	Klicken Sie auf die Zeile "PRINTING PREFERENCES" (DRUCKEINSTELLUNGE N).
Image: TDP43ME (Cutter) Printing Preferences Command Fonts Custom Commands Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fonts Settings No. Of Copies: Speed: 2 Darkness: 10 Stocks: User defined Paper Format Import Copies: Import Paper Format Import Paper Import Paper Format Import Paper	Klicken Sie im Fenster "PRINTING PREFERENCES" (DRUCKEINSTELLUNGEN) auf die Registerkarte "CUSTOM COMMANDS" (BENUTZERDEFINIERTE BEFEHLE).

11-2022

TDP43ME: PA26305A01_08

TDP43ME

	•
	1
-	_



PANDUIT TDP43ME	i
Panduit TDP43ME Printing Preferences Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fonts Command Foles/Text Import/Export settings About Command Files/Text Position Document Import/Export settings Start Empty Import/Export settings About Comments Import/Import Import/Import Import/Import Comments Empty Import Import Import Comments Empty: This selection clears the field of any printer commands or filepath name. Import Import Import File: The text in the edit box represents the path to the file containing the printer commands. Import Import Import OK Cancel Appy Help Help Import Import	Klicken Sie auf "APPLY" (ÜBERNEHMEN) und anschließend auf "OK", woraufhin sich folgendes Fenster öffnet.
Die interne Schaltung ist nun auf Ethernet-Anschluss aktiv e	ingestellt.
Image: Control of the con	Damit der benutzerdefinierte Befehl wirksam wird, muss auf dem Drucker ein Druckauftrag erfolgen. Klicken Sie im Fenster "Devices and Printers" (Geräte und Drucker) mit der rechten Maustaste auf den zu testenden Drucker. Lassen Sie die rechte Maustaste auf der Zeile "PRINTING PREFERENCES" (DRUCKEIGENSCHAFTEN) los.

TDP43ME (Cut Printer Settings General Sh	ter) Properties Stocks Language aring Ports Adv TDP43ME (Cutter) Adv	Barcode Fonts Comr vanced Color Manag	mand Fonts About gement Security	Klicken Sie im Fenster "PROPERTIES" (EIGENSCHAFTEN) auf "PRINT TEST PAGE" (TESTSEITE DRUCKEN).
Location: Comment: Model: Features Color: No Double-side Staple: Unkn Speed: Unkn Maximum re	Panduit TDP43ME d: No iown iown esolution: 300 dpi <u>Pre</u> fe	Paper available: User defined rences Pr	Browse	Der Drucker druckt die Testseite. In den Druckereinstellungen war zuvor festgelegt, dass der Drucker nach dem Senden des nächsten Druckbefehls den Ethernet- Anschluss aktiviert. Nach dem Drucken der Testseite schaltet das Relais im Drucker um, sodass der ETHERNET-Anschluss aktiv ist. <i>[Eventuell ist ein leises Klicken hörbar, wenn das Relais von einem Anschluss auf den anderen umschaltet.]</i> Wenn am Drucker eine rote Anzeige aufleuchtet, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.

TDP43ME



SCHRITT 2. IP-ADRESSE FÜR DEN DRUCKER ABRUFEN:			
Image: Source December Of the decision of the d	Öffnen und installieren Sie die Control Center-Software von der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen CD oder unter Panduit.com. Öffnen Sie den Ordner mit der Control Center-Software.		
Computer Organize Share with Percenter Desktop	Doppelklicken Sie auf das Symbol für das NPS Control Center, um die Software zu starten. Entfernen Sie das Etikett vom Ethernet-Anschluss am Drucker. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Netzwerkanschluss an.		



TDP43ME

DHCP ist ein System, das automatisch eine IP-Adresse vom Server zuweist, nachdem das Gerät über den Ethernet-Anschluss angeschlossen wurde. Die andere Option dieses Systems besteht darin, manuell eine statische IP-Adresse festzulegen. Jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Die DHCP-Adresse ist eine IP-Adresse, die zeitlich begrenzt "gemietet" wurde. Diese IP-Adresse wird irgendwann widerrufen, und das angeschlossene Gerät funktioniert dann möglicherweise nicht mehr richtig. Die Alternative ist eine manuell zugewiesene statische IP-Adresse. Dies funktioniert gut in definierten Systemen, erfordert jedoch Eingaben durch IT- oder Computerpersonal. Bei Verwendung einer statischen IP-Adresse führen Sie den folgenden Schritt aus, um diese Adresse für den Drucker festzulegen.





TDP43ME

Inter//10.80.152.114/- Microsoft Internet Explorer provided by Panduit Corporation Inter/10.80.152.114/ Inter/10.80.152.114/ Logout 1 Status 1 Config User Account Set General Config Description (Optional) I Inter Control Description (Optional) I D		Klicken Sie auf die Schaltfläche "Configuration" (Konfiguration).
Intp://10.80.162.114/ - Microsoft Internet Explorer provided by Parduit Corporation Prop. 10.80.162.114/ Ele Edit View Favorites Tools Help Provintes @ P Web Size Gallery * Provintes @ P Web Size Gallery * Provintes Could be Size Callery * Logout I Status I Config	・ 2 + 1 × 2 - 2 - 2	Klicken Sie auf "TCP/IP". Daraufhin wird die rechts abgebildete Seite angezeigt.
Set i Le r User Account Contiguration CPIP Priver Coeffication Aleri Messages Film SMTP Maintenance SMTP Maintenance Schritt 2.G	Arr Counguration atically get IP by DHCP mend DNS P IP 10 80.152 114 (Mask 255 255 25 0 R Gateway 10 80.162 1 Server 10 80 3 11 P Server 10 80 3 11 P Server 10 80 3 11 P Server 0 0 0 0 Roat Mask 0 0 0 0 Roat P IP 10 80.162 1 Server 10 80 3 11 P Server 10 80 3 11 P Server 0 0 0 0 Roat P IP 10 80 162 1 Server 10 80 3 11 P Server 0 0 0 0 Roat P IP 10 80 162 1 Server 0 0 0 0 Roat P IP 10 80 162 1 Server 0 0 0 0 Roat P IP 10 80 162 1 P 10 80 162 1 P 10 80 162 1 P 10 80 162 1 P 10 80 3 11 P 10 80 162 1 P 10 80 162 162 162 162 1	Klicken Sie auf "STATIC IP" (STATISCHE IP), und geben Sie die von Ihrem IT- oder Netzwerkadministrator erhaltenen Informationen ein.

TDP43ME



TDP43ME

TDP43ME (Cutter) Properties Printer Settings Stocks Language Barcode Fonts Command Fonts General Sharing Pots Advanced Color Management Security Image: Stocks TDP43ME (Cutter) Print to the following port(s). Documents will print to the first free Checked port. Port Description Printer Image: Printer Port TDP43ME (Cutter) Image: Printer Port Image: Printer Port TDP43ME (Cutter) Image: Printer Port Image: Printer Port Image: Port Image: Port Image: Port TDP43ME (Cutter) Image: Port Image: Port Image: Port Image: Port Image: Port Image: Por	Als Option für das Drucken über einen Anschluss muss ein neuer Ethernet-Anschluss hinzugefügt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "ADD PORT" (ANSCHLUSS HINZUFÜGEN).
Printer Ports	Klicken Sie auf und markieren Sie "STANDARD TCP/IP PORT" (TCP/IP- STANDARDANSCHLUSS) Klicken Sie auf die Schaltfläche "NEW PORT…" (NEUER ANSCHLUSS).
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard Welcome to the Add Standard CCP/IP Printer Port Wizard This wizard helps you add a port for a network printer. Before continuing be sure that: 1. The device is turned on. 2. The network is connected and configured. Schritt 3.E To continue, click Next.	Daraufhin öffnet sich das Fenster mit dem Assistenten für den Druckeranschluss. Klicken Sie auf "NEXT" (WEITER).

TDP43ME

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard Add port For which device do you want to add a pot? Enter the Printer Name or IP address; and a port name for the desired device. Printer Name or IP Address: Port Name: IP AA BB CCC DD Wird automatisch ausgefüllt	Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von der Control Center-Software in der NetPS-Zeile notiert haben. Oder, geben Sie die statische IP-Adresse ein, wenn für diesen Drucker eine verwendet wird. (Microsoft füllt den Anschlussnamen aus.) Klicken Sie auf "NEXT" (WEITER).
Schritt 3.F	
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard Additional port information required Device Type Image: Standard Generic Network Card Image: Custom Settings < Back Next> Cancel	Klicken Sie auf NEXT (WEITER)

TDP43ME



Panduit TDP43ME Properties	1	Um die Verbindung zu testen, klicken Sie auf die Registerkarte "GENERAL" (ALLGEMEIN) in den oberen beiden Reihen.
Location: Comment: Mgdel: Panduit TDP43ME Features Color: No Color: No Staple: Unknown Speed: Unknown Speed: Unknown Maximum resolution: 300 dpi Prgferences Print Test Page Close Cancel Apply Melp	2	Klicken Sie auf "PRINT TEST PAGE" (TESTSEITE DRUCKEN), um auf diesem Drucker eine Testseite zu drucken. Die Seite sollte nun gedruckt werden. Ihr Drucker ist nun für das Drucken über den Ethernet- Anschluss eingerichtet. Schließen Sie alle Fenster, und trennen Sie das USB-Kabel.

5. WARNHINWEISE

Das Netzkabel muss an eine Steckdose mit Erdungsverbindung angeschlossen werden.

Dieses Gerät darf nicht an Orten verwendet werden, an denen sich Kinder aufhalten können.