

VeriSafe Netzwerkmodul Betrifft: Benutzerhandbuch Lit.- Nr.: B21176 Datum: 19. Juni 2023 Revision: 3 [Deutsch] ModelInr.: VS2-NET

Inhaltsverzeichnis

W	/ebanwendung	.2
	Merkmale	.2
	Erstmalige Anmeldung	.2
	Layout der Webanwendung	.4
	Die Seite "AVT-Status"	.4
	Die Seite "Datenprotokolle"	.7
	Die Seite "Einstellungen"	.8
	Die Seite "Dokumentation"	13
	Die Seite "Support"	13

Datenmodelle14
EtherNet/IP™-Datenmodell14
ModBus-TCP-Datenmodell19
Rockwell Automation-Integration
Automatische Diagnose – AOP-Elemente
Sicherheit
Fehlerbehebung
Garantie
Beschränkte Produktgarantie von Panduit

Beim Netzwerkmodul handelt es sich um ein optionales Zubehör, das Netzwerkfunktionen für den Spannungsprüfer VeriSafe 2.0 (AVT) zur Verfügung stellt. Das Netzwerkmodul enthält einen integrierten Webserver mit einer Webanwendung. Die Webanwendung überwacht die Daten des AVT und stellt Funktionen zur Integration, Konfiguration und Firmware-Aktualisierung bereit. Das Netzwerkmodul unterstützt AVT-Daten über Ethernet/IP und Modbus TCP-Protokolle. Die diskreten Ausgänge vorhandener Spannung können sowohl mit als auch ohne Netzwerkverbindung als Indikator für vorhandene Spannung genutzt werden. Das Netzwerkmodul bietet die Möglichkeit, verschiedene Datenbestandteile auf der Basis von eingebauten Triggern zu protokollieren (weitere Informationen finden Sie auf der Seite **Datenprotokolle**).

Bevor Sie die physische Installation des Netzwerkmoduls an einem gefährlichen oder gewöhnlichen Standort vornehmen, lesen Sie bitte das Dokument Nr. B21148 (VeriSafe Netzwerkmodul Handbuch der Installationsanforderungen), um sich über die Anforderungen für die physische Installation zu informieren, darunter Verbindung, Bewertungen und Umgebungsspezifikationen für das Netzwerkmodul.





ZUR MINIMIERUNG DES VERLETZUNGSRISIKOS VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN

HINWEIS: Im Interesse einer kontinuierlichen Qualitätssteigerung werden die Produkte von Panduit[™] regelmäßig verbessert und aktualisiert. Aus diesem Grund können Produktbilder vom Produkt abweichen.

HINWEIS: Aktualisierungen zu dieser Bedienungsanleitung können verfügbar sein. Unter www.panduit.com finden Sie die neueste Version dieser Bedienungsanleitung.

E-Mail-Adressen des technischen Supports

Technischer Support für Nordamerika: techsupport@panduit.com Technischer Support EU: techsupportemea@panduit.com

Technischer Support Lateinamerika: techsupportlatam@panduit.com



Um eine Kopie der Garantieerklärungen für Panduit Produkte zu erhalten, melden Sie sich an unter www.panduit.com/warranty

> Weitere Informationen finden Sie unter www.panduit.com/verisafe 1006825, B21176 DE rev3





Webanwendung

MERKMALE

Die Webanwendung des Netzwerkmoduls kann zum Konfigurieren und Überwachen des AVT genutzt werden. Sie öffnen die Webanwendung, indem Sie die IP-Adresse des Netzwerkmoduls in einen unterstützten Browser eingeben.

ERSTMALIGE ANMELDUNG

- 1. Geben Sie die IP-Adresse des Netzwerkmoduls (standardmäßig: 192.168.2.10) in einen unterstützten Browser mit HTTPS und nicht HTTP ein.
 - Unterstützte Browser: Chrome, Edge, Firefox
- 2. Wenn der Browser "Verbindung abgelehnt" anzeigt, vergewissern Sie sich, dass Sie das "https://"-Protokoll und nicht "http://" verwenden

ABBILDUNG 1. BEISPIEL FÜR ABGELEHNTE VERBINDUNG

Ē	
Die Website ist nicht erreichbar	
192.168.2.10 hat die Verbindung abgelehnt.	
Versuche Folgendes: • Verbindung prüfen • Proxy und Firewall prüfen	
ERR_CONNECTION_REFUSED	
Neu laden	Details

3. Standardmäßig verwendet die Webschnittstelle ein selbstsigniertes Zertifikat. Bis ein CA-signiertes Zertifikat/ein CA-signierter Schlüssel installiert ist, zeigen Browser einen Sicherheitsfehler an. Klicken Sie in Chrome auf "Erweitert".



4. Klicken Sie auf "Weiter zu 192.168.2.10 (unsicher)" und Sie werden auf die Webanwendungsseite des VeriSafe Netzwerkmoduls weitergeleitet.

ABBILDUNG 3. WEITER ZUM LINK DER WEBANWENDUNG

Die	s i	st k	ein	e s	ch	ere	V	erb	oin	dur	ng								
Hacke Passw	er k vört	önnt er, N	en ver achric	such hten	en, c ode	leine r Kre	e Dat	ten v arte	von nda	192. ten. <u>\</u>	168. Veite	2.10 ere In	zu s forn	teh nati	len, ione	zun <u>en</u>	n Be	ispie	9
NET::ER	RR_C	ERT_A	UTHO	UTY_I	IVALI	D													
Ō	S	chalt	e für	größ	mög	lich	e Sic	:herł	heit	in Ch	rom	e das	erw	veit	erte	Saf	e Br	owsi	<u>ng</u> e
Erw	veite	rte In	format	ioner	aust	lend	en]						z	urüc	k zu	sich	erer \	Websi
Diese wird v	er Se vom	erver Beti	konn iebss	e nic /sten	ht b n dei	ewei nes	sen, Com	das nput	s er ers a	192. als ni	168. cht v	2.10 ertra	ist. S uens	Seir	n Sic Irdig	heri eir	heit:	szert tuft.	ifikat
viogii	ndu	ing a	hue s	tiu e	ne n	erne	IIIdii	le Ki	Jung	julat	on c	Juer	ent P	ing	rene	er, u	er u	leine	

- 5. Bei der erstmaligen Anmeldung muss der Benutzer das Administratorkennwort ändern. Anmeldung bei der Webanwendung (werkseitige Standardeinstellung)
 - Benutzername: admin Kennwort: admin

ABBILDUNG 4. KENNWORT ÄNDERN

	PANDUIT VeriSafe Network Modul	e
	Login	
	username admin	
	password	
	Login	
Change Pa	ssword	
current pass new password Password Ref Betwe At leas At leas At leas At leas	sword yrd gurements en 8 and 40 characters. st 1 Special Character (I@#\$%^&^). st one capital letter. st one lower case letter.	
confirm new Passwords do r	r password not match. Upt	late Password

6. Bevor Sie das Netzwerkmodul mit einer AVT-Einheit verwenden, stellen Sie sicher, dass die Firmware auf die neueste Version aktualisiert ist, indem Sie das Bild unten auswählen. Dadurch werden Sie auf die Seite der Software/Firmware für Produkte von Panduit weitergeleitet, wo Sie die neueste Version des Netzwerkmoduls finden.

Neueste Firmware des Netzwerkmoduls anzeigen

LAYOUT DER WEBANWENDUNG

Das Layout der Webanwendung besteht aus einem Randleistenmenü auf der linken Seite sowie einem Inhaltsbereich mit Inhaltskarten.

ABBILDUNG 5. DASHBOARD DER WEBANWENDUNG



DIE SEITE "AVT-STATUS"

Nach der Anmeldung wird der Benutzer auf die Seite "AVT-Status" umgeleitet. Diese Seite umfasst zwei Datenkarten, deren Inhalt sich nach dem verwendeten AVT-Typ und den Benutzereinstellungen richtet.

ABBILDUNG 6. SEITE "AVT-STATUS" 3-PHASEN-AVT (VS2-AVT-3P)

VeriSafe	Name Pump 1		Aktualisiert 0 vor Sekunden			
Netzwerkmodul	Datum und Uhrzeit:5/24/2	23, 2:51 PM	Vorhandene	Spannung		
Pump 1	AVT-Testdaten		L1	L2	L3	
AVT Status	Aktualisiert	5/24/23, 2:48 PM	•	•	•	
Datenprotokolle	Batteriespannung Testtemperatur	3.6 V 25°C (77°F)	Spannung			
Finstellungen	Aktualisiert	5/24/23. 2:48 PM	Leitung an Masse	RMS	Spitze	
Enlotonangon	Verbindungsstatus L1	JA	L1	301 Vrms	426 V	
Dokumentation	Verbindungsstatus L2	JA	L2	301 Vrms	427 V	
Dokumontation	Verbindungsstatus L3	JA	L3	300 Vrms	425 V	
Support	Verbindungsstatus GND	JA	Leitung an Leitung	RMS	Spitze	
	Testergebnis 1	Spannung überschritten	L1-L2	521 Vrms	738 V	
	Datum Testergebnis 1	5/24/23, 2:48 PM	L1-L3	521 Vrms	739 V	
	Testergebnis 2	Bestanden	L2-L3	521 Vrms	739 V	
	Datum Testergebnis 2	5/24/23, 2:43 PM				
Abmelden		1	AVT Tempera	atur		
	AVT-Test aktivieren		Aktuelle Temperatur	25°C (77°	'F)	

SEITE "AVT-STATUS" – ERSTE KARTE

Die in dieser Karte dargestellten Daten werden wie in Tabelle 1 beschrieben aktualisiert. Der Benutzer erkennt anhand von Zeitstempeln, wann die Daten zuletzt aktualisiert wurden. Einige Daten werden erst angezeigt, nachdem eine Prüfung auf Spannungsfreiheit durchgeführt wurde.

ABBILDUNG 7.	SEITE	AVT-STATUS" –	ANSICHTEN	DER	ERSTEN	KARTE
ADDILDUNG /.	ULIIL "		ANOIOTTEN	DEII	LIIUILI	NALLE

Datum und Uhrzeit:5/24/	23. 12:57 PM 2	
AVT-Testdaten		
Aktualisiert	5/24/23, 12:53 PM	
Batteriespannung	3.6 V 😏	
Festtemperatur	25°C (77°F)	
Aktualisiert	5/24/23, 12:53 PM	
/erbindungsstatus L1	JA 🕢	
/erbindungsstatus L2	JA	
/erbindungsstatus L3	JA	
/erbindungsstatus GND	JA	
Festergebnis 1	Spannung überschritten	
Datum Testergebnis 1	5/24/23, 12:53 PM	
Testergebnis 2	Bestanden	
Datum Testergebnis 2	5/24/23, 12:52 PM	

Ansicht: Dreiphasige Konfiguration

Pump I	
Datum und Uhrzeit:5/24/2	23, 12:59 PM 2
DC 🔻 🙆	
AVT-Testdaten	
Aktualisiert	5/24/23, 12:58 PM
Batteriespannung	3.6 V
Festtemperatur	25°C (77°F)
Aktualisiert	5/24/23, 12:58 PM
/erbindungsstatus +	JA
/erbindungsstatus -	JA 🕘
/erbindungsstatus GND	JA
Festergebnis 1	Spannung überschritten
Datum Testergebnis 1	5/24/23, 12:58 PM
estergebnis 2	Bestanden 5
Datum Testergebnis 2	5/24/23, 12:57 PM
AVT-Test aktivieren	0

Ansicht: Gleichstrom-/Einphasige Konfiguration

TABELLE 1.

1.	Name	Benutzerdefinierter AVT-Name (standardmäßig leer). Er dient zur Identifizierung der Datenprotokolldateien und wird im Randleistenmenü angezeigt. Änderungen werden automatisch gespeichert.
2.	Datum/Uhrzeit	Aktuelles Datum/Aktuelle Uhrzeit des Netzwerkmoduls. Aktualisierung erfolgt alle 2 Sekunden.
3.	Batteriespannung und Testtemperatur	 Die zuletzt gemessenen Werte für die Batteriespannung und die interne Temperatur des AVT. Aktualisierung erfolgt, wenn der Benutzer die Test-Taste drückt sowie während des Aufwachzyklus. Die Batterie im AVT sollte ersetzt werden, wenn die Spannung unter 2 9 V sinkt
4.	Verbindungsstatus	Status der Verbindung zwischen den einzelnen Paaren von Sensorleitungen, basierend auf dem letzten Test, der bei Spannungsfreiheit durchgeführt wurde.
5.	Testergebnis 1	Zeigt das jüngste Testergebnis des AVT.
	Datum Testergebnis 1	Datum/Uhrzeit von AVT-Testergebnis 1.
	Testergebnis 2	Zeigt das Testergebnis, das vor Testergebnis 1 erzielt wurde.
	Datum Testergebnis 2	Datum/Uhrzeit von AVT-Testergebnis 2.
6.	AC/DC-Auswahl *(nur einphasige VS-AVT-1P-Geräte)	Das geeignete Stromsystem wird ausgewählt. Die Kartenansicht wird daraufhin aktualisiert. Änderungen werden automatisch gespeichert.
7.	Schaltfläche "AVT-Test aktivieren"	Prüfung auf Spannungsfreiheit wird gestartet.

SEITE "AVT-STATUS" – ZWEITE KARTE

Die Daten auf dieser Karte werden alle 2 Sekunden aktualisiert. Bei einphasigen Systemen richtet sich die Ansicht nach der Auswahl auf der ersten Karte (Tabelle 1, Punkt 6: AC/DC-Auswahl).

ABBILDUNG 8. SEITE "AVT-STATUS" – ANSICHTEN DER ZWEITEN KARTE

	1 Aktualis	ert 0 vor Sekunden		Aktualisi	iert 0 vor Sekunden		Aktualisiert 0 vor Seku	nden 🗸
Vorhandene	Spannung	2	Vorhandene	Spannung		Vorhande	ne Spannung	
L1	L2	L3	L1		N/L2	+		
Spannung 🤅	3		Spannung		Y	Spannung	, 	
Leitung an Masse L1 L2 L3	RMS 301 Vrms 301 Vrms 300 Vrms	Spitze 426 V 427 V 425 V	Leitung an Masse L1 N/L2	RMS 480 Vrms 0 Vrms	Spitze 678 V 0 V	Leitung an Mass + -	e 480 V 0 V	
Leitung an Leitung	RMS	Spitze	Leitung an Leitung			Leitung an Leitur	ıg	
L1-L2 L1-L3 L2-L3	521 Vrms 521 Vrms 521 Vrms	738 V 739 V 739 V		480 Vrms atur	678 V	+ to - AVT Temp	480 V eratur	
AVT Temper	atur 4 25°C (77	°F)	Aktuelle Temperatur	25°C (77	°F)	Aktuelle Temperatu	25°C (77°F)	
Ansicht: Dr	eiphasige	Konfiguration	Ansicht: Ei	nphasige ł	Konfiguration	Ansicht:	Gleichstromkonfigur	ation

Ansicht: Dreiphasige Konfiguration

TABELLE 2.

1.	Status der AVT-Verbindung	Zeigt den Status der Verbindung zwischen Trennmodul 🔽 OK und Netzwerkmodul an.					
2.	Vorhandene Spannung	 Gibt den Status der Anzeiger am Anzeigemodul wider. Gibt den Status der Kontakte 	für das Vorhandensein (für vorhandene Spann	einer Spannung (rote LEDs) ung am Netzwerkmodul wider.			
3.	Spannung	 Gemessene Spitzenspannung für Leitung an Masse Berechnete Spannung für RMS und Leitung an Leitung 	AC-Bereich 0–33 VAC 34–99 VAC 100–300 VAC 301–1000 VAC DC-Bereich 0–100 VDC 101–300 VDC 301–700 VDC 701–1000 VDC Um möglichst genaue S stellen Sie sicher, dass geeignete Stromsystem * Alle Werte in dieser Ta und sollten innerhalb di Hinweis: Die Spannung separate Schaltung, die optimiert ist.	*Genauigkeit ± 7 V ± 5 V ± 2 % ± 1,5 % *Genauigkeit ± 5 V ± 4 % ± 2 % ± 1,5 % Spannungsmesswerte zu erhalten, in der Webanwendung die konfiguration ausgewählt ist. belle dienen als Richtwerte eser Bereiche liegen. spanzeige des AVT nutzt eine für den 3-V-Schwellenwert			
4.	AVT-Temperatur	Stellt die aktuelle Temperatur i	im AVT dar, die alle 2 Se	kunden aktualisiert wird.			

DIE SEITE "DATENPROTOKOLLE"

Auf dieser Seite kann der Benutzer die Protokolldaten verwalten, die auf SD-Karte des Netzwerkmoduls gespeichert sind.

PROTOKOLLAUSLÖSER

Protokolleinträge werden durch bestimmte AVT-Ereignisse ausgelöst:

- Anderung des Status einer Anzeige für das Vorhandensein einer Spannung
- Einleiten einer Prüfung auf Spannungsfreiheit
- Täglicher AVT-Aufwachzyklus

ABBILDUNG 9. DIE SEITE "DATENPROTOKOLLE" – DETAILS

PANDUIT	Datenprotokolie anfordern	Protokolle (CSV) herunterlad	en Gefilterte P	Protokolle (CSV) herunterlad			Protokolle I	öschen		
VeriSafe [®]		2		3			4			
Netzwerkmodul	Filter									
Pump 1	Von:	L1-Spannung fehlt	L1 getrennt	Test ausgelöst						
AVT Status	Anfangsdatum	L2-Spannung fehlt	L2 getrennt	Test enfolgreich						
Datenprotokolle	Bis:		Erde getrennt		Filler aktualisieren					
Einstellungen	Enddatum				T ner undunseren					
Dokumentation					Filter löschen					
Support	6						Artii	tel pro Seite: 20	✓ 1 - 4 of 4	$\langle \rangle$
	Zugangs- ID Datum Vorhander Spannung	^{Ne} Verbindungsstatus ^{Batterie} Let (V) Tester	ztes Test gebnis ausgelöst	AVT Spitzenspannung Temperatur L1 (V)) Spitzenspannung L2 (V)	Spitzenspannung L3 (V)	RMS- Spannung L1 (Veff)	RMS- RI Spannung Spa L2 (Veff) L3	VIS- Spitzenspannung (Veff) L1-L2 (V)	Spitzenspannung L1-L3 (V)
Abmelden	4 5/24/23, L2:NEIN 2:31 PM L3:NEIN	L1:0k L2:0k 3.6 Spa L3:0k 3.6 über GND:0k	annung JA schritten	25°C (77°F) 678	0	0	480	0	0 678	0
	3 5/24/23, L2:NEIN 2:31 PM L3:NEIN	L1:Ok L2:Ok 3.6 Spa L3:Ok 3.6 über GND:Ok	annung JA schritten	25°C (77°F) 678	0	0	480	0	0 678	0
	2 5/24/23, L2:NEIN 2:28 PM L3:NEIN	I L1:0k I L2:0k 3.6 Bes I L3:0k 3.6 Bes GND:0k	tanden JA	25°C (77°F) 0	0	0	0	0	0 0	0

TABELLE 3.

1.	Datenprotokolle anfordern	Es wird eine Datenprotokolldatei vom Netzwerkmodul angefordert.
2.	Protokolle (CSV) herunterladen	Die Datenprotokolldatei wird im CSV-Format auf den lokalen PC heruntergeladen.
3.	Gefilterte Protokolle (CSV) herunterladen	Bei Anwendung von Filtern ist es möglich, nur den gefilterten Datensatz herunterzuladen.
4.	Protokolle löschen	Hiermit werden Einträge aus der Datenprotokolldatei gelöscht.
5.	Filter	Dient zur Auswahl von Filtern. Die Auswahl kann mithilfe von Filter aktualisieren und "Filter löschen" geändert werden.
6.	Protokollelemente	Die mit jedem Protokolleintrag verbundenen Daten.

HINWEIS: Wenn die Protokolldaten sehr wichtig sind, sollte der Benutzer die Protokolle regelmäßig herunterladen oder das System (**EtherNet/IP**[™] oder Modbus TCP) mit einem externen Datenerfassungssystem integrieren.

DIE SEITE "EINSTELLUNGEN"

Auf der Seite "Einstellungen" kann der Benutzer den aktuellen Status des Netzwerkmoduls konfigurieren und einsehen, AVT-Daten abrufen, aktive Fehler überprüfen und die Firmware aktualisieren.

ABBILDUNG 10. DIE SEITE "EINSTELLUNGEN"

PANDUIT	Netzwerkmodul-Einstellung	en C	C Über AVT	C
VeriSafe [®] Netzwerkmodul Pump 1	Datum und Uhrzeit FW-Version Netzwerkmodul NTP-Server verwenden	5/24/23, 2:37 PM Zeit einstellen 2.0.0	FW-Version AVT-Präsenz Modell AVT-Präsenz UID AVT-Präsenz	2.0.0 1 540620856:1379094529:327726
AVT Status	Adresse NTP-Server Konfiguration des Stromsystems	pool.ntp.org Automatische Erkennung	Aktive Fehler	
Datenprotokolle	Modbus EtherNet/IP		ID Beschreibung	Datum und Uhrzeit
Einstellungen	DHCP IP-Adresse	192.168.2.10		Fehler löschen
Dokumentation	Netmask	255.255.255.0	Kennwort ändern	
Support	Gateway DNS1 DNS2 Wab-Server-Modus	0.0.0 8.8.88 8.8.4.4 Didect (UTTDS)	Aktuelles Kennwort	
Abmelden		Zertifikat herunterladen PEM-Zertifikat auswählen Choose File No file chosen Zertifikat hochladen Privaten PEM-Schlüssel auswählen Choose File No file chosen	Kennwort-Anförderungen: - Zwischen Sund 40 Zeiche - Minderten 1 Sonderzeich - Minderten 1 Zahl - Minderten 1 Zehl - Minderten 1 Kleinbucht - Minderten 1 Kleinbucht - Neues Kennwort bestätigen Kennwörter stimmen nicht überein	n ((@#\$%^&*)). bbe. - - - Kennwort aktualisieren
	Benutzerdefiniertes Zertifikat und Schlüssel verwenden		Firmware-Aktualisierun	9
	Sprache	Deutsch 💌	AVT-Firmware auswäh Choose File No file chose	l len
	Auf Werkseinstellungen zurüc	ksetzen		AVT aktualisieren
	Einstellungen speichern und r	neu starten	Firmware des Netzwei Choose File No file chose	rkmoduls auswählen
				werkmodul aktualisieren

NETZWERKMODUL-EINSTELLUNGEN

ABBILDUNG 11. KARTE "NETZWERKMODUL-EINSTELLUNGEN" – DETAILS

Datum und Uhrzeit 5/24/23, 2:37 PM Zeit einstellen 3 PW-Version Netzwerkmodul 2.0.0 Afresse NTP-Server 0 Modus 0 Adresse NTP-Server 0 Detur wervenden 0 Adresse NTP-Server 0 Pool ntip org 0 Modus 0 Dir P-Adresse 0 Netmask 0 Oastway 0 DNS1 0 DNS2 0 Web-Server-Modus 2 PEM-Zertifikat hochladen 2 Veb-Server-Modus 2 Privaten PEM-Schlüssel auswählen 3 Choose File No file chosen 2 Privaten PEM-Schlüssel auswählen 3 Schlüssel verwenden 1 Sprache Peutsch Netustarten 1 Sprache Deutsch Netwerkmodul durch Drücken 0 Netwerkmodul durch Drücken 0 On Consense Pile No file chosen 1 Privaten Schlüssel ungen zurücksetzen 0 Sprache	Netzwerkmodul-Einstellunge	en 🚺 C	AKTUALISIEREN
Date und Uhrzeit 5/24/23, 2:37 PM FW-Version Netzwerkmodul 2.0 NTF-Server verwenden 2.0 Adresse NTF-Server 90 ntp. org Automatische Erkennung Adresse NTF-Server 90 ntp. org Automatische Erkennung Dich 10 IP-Adresse 192.168.2.10 IP-Adr			Alle Felddaten werden durch
FW-Version Netzwerkmodul 2.0.0 NTP-Server verwenden	2 Datum und Uhrzeit	5/24/23, 2:37 PM Zeit einstellen 3	die zuletzt gespeicherten
NTP-Server verwenden Adresse NTP-Server Verwenden Konfiguration des Stromsystems Modus BehrNet/IP DHCP IP-Adresse 192.1882.10 Statese IP-Adresse 192.1882.10 IP-Adresse 192.1882.10 IP-Adresse 192.1882.10 Statese 192.1882.10 Statese 192.1882.10 Statese 192.1882.10 Statese 192.1882.10 Statese 192.1882.10 Statese 192.1882.10 192.1882.10 110 111 111 112 112 113 114 115 115 116 116 117 118 119 119 110 1110 1111 1111 111	FW-Version Netzwerkmodul	2.0.0	Einstellungen ersetzt.
Adresse NTP-Server Konfiguration des Stomsystems Modous EtherNet/IP DHCP 10 IP-Adresse Netmask Galeway DNS1 DNS2 Web-Server-Modus 12 EINSTELLUNGEN SPEICHERN UND NEU STARTEN 20 Speichert die geänderten Einstellungen und startet das Netwerkmodul neu. Neustarten 12 PEM-Zertifikat herunterladen Disz Zertifikat herunterladen Disz Zertifikat herunterladen Disz Starten Sie das Netzwerkmodul neu, ohne Änderungen an den Einstellungen zu speichern. AUF WERKSEINSTELLUNGEN Setzen Sie das Netzwerkmodul auf die Werkseinstellungen zurücksetzen Privaten Schlüssel nochladen Neustarten 13 Sprache Neustarten 13 Einstellungen speichern und neu starten 20 Starten Sie das Netzwerkmodul auf die Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichern und neu starten 20 Netzwerkmodul Handbuch der Installationsanforderungen unter dem Abschuit: Ühehlick üher	NTP-Server verwenden		
Konfiguration des Stromsystems Automatische Erkennung Modbus (3) EtherkeuftP DHCP (10) IP-Adresse Netmask Gateway DNS1 DNS2 Web-Server-Modus (2) (3) Zertifikat herunterladen (4) PEM-Zertifikat auswählen (5) PEM-Zertifikat nerunterladen (6) Pem-Zertifikat herunterladen (7) PEM-Zertifikat nerunterladen (8) Pem-Zertifikat hochladen (9) Privaten PEM-Schlüssel auswählen (10) Choose File Neutzerdefiniertes Zertifikat und (10) Sprach Neustarten (11) Choose File Neustarten (12) Privaten PEM-Schlüssel nochladen Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (12) Einstellungen speichem und neu starten (12)	Adresse NTP-Server 6	pool.ntp.org	
Moduse S Image: S EtherNet/IP DHCP 10 IP-Adresse Netmask Gateway DNS1 DNS2 Web-Server-Modus 12 IB Zertifikat herunterladen Image: Server-Modus 12 Image: Server-Modus 13 Image: Server-Modus 13 Image: Server-Modus 14 Image: Server-Mod	Konfiguration des Stromsystems	Automatische Erkennung 👻	
 EthenNet/IP DicP 100 IP-Adresse IB2 168 2. 10 IP-Adresse IB2 168 2. 10 IB2	Modbus 8		
DHCP IP-Adresse Netmask 255:255:25.0 O 0.0 Gateway DNS1 DS2 Web-Server-Modus IP Sicher (HTTPS) IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP <td>EtherNet/IP</td> <td></td> <td></td>	EtherNet/IP		
IP-Adresse 192.168.2.10 Netmask 255.255.255.0 Osta 0.0.0 DNS1 8.8.8 DNS2 8.8.4 Web-Server-Modus 12 12 2.8.8.4 Web-Server-Modus 12 13 Zertifikat herunterladen 14 Choose File 15 Choose File 16 Choose File 17 Choose File 18 Privaten PEM-Schlüssel auswählen 19 Drivaten Schlüssel hochladen 10 Privaten Schlüssel hochladen 11 13 12 Privaten Schlüssel hochladen 13 Privaten Schlüssel hochladen 14 Privaten Schlüssel hochladen 15 Choose File 16 Privaten Schlüssel hochladen 17 13 Privaten Schlüssel hochladen Privaten Schlüssel hochladen Privaten Schlüssel hochladen Instellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speicherm und neu starten 20	DHCP 10		
Netmask 255 255 .255 .0 Gateway 0.0.0 DNS1 8.8.8.8 DNS2 8.8.4.4 Web-Server-Modus 12 Sicher (HTTPS) Image: Sicher (HTTPS) Image: Sicher (HTTT	IP-Adresse	192.168.2.10	
Gateway 0.0.0 DNS1 8.8.8.8 DNS2 8.8.4.4 Web-Server-Modus 12 Scherwer Sicher (HTTPS) - IS Zertifikat herunterladen PEM-Zertifikat auswählen 12 Choose File No file chosen Zertifikat hochladen Zertifikat hochladen IS Privaten PEM-Schlüssel auswählen IS Privaten Schlüssel auswählen IS Privaten Schlüssel hochladen IS Privaten Schlüssel hochladen IS Privaten Schlüssel hochladen IS Deutsch Privaten III Deutsch Sprache Deutsch IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Netmask	255.255.255.0	EINSTELLUNGEN SPEICHERN
DNS1 B&8.8 DNS2 B&8.4.4 Web-Server-Modus I2 I3 Zertifikat herunterladen I4 Choose File PEM-Zertifikat auswählen I4 I5 Choose File I6 Zertifikat hochladen I7 Privaten PEM-Schlüssel auswählen I5 Choose File Privaten Schlüssel hochladen I5 Choose File Privaten Schlüssel hochladen I5 Privaten Schlüssel hochladen I6 Setzen Sie das Netzwerkmodul I8 Setzen Sie das Netzwerkmodul Veustarten I8 I8 I9 Einstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichern und neu starten 20	1 Gateway	0.0.0.0	UND NEU STARTEN 20
DNS2 8.8.4.4 Web-Server-Modus 12 Sicher (HTTPS) - 13 Zertifikat herunterladen 14 Choose File 16 Choose File 17 Choose File 18 Zertifikat nochladen 19 Choose File 10 Choose File 10 Choose File 11 Choose File 12 Choose File 13 Zertifikat nochladen 14 Choose File 15 Choose File 16 Choose File 17 Choose File 18 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Instellungen speichern und neu starten 20	DNS1	8.8.8.8	Speichert die geänderten
Web-Server-Modus 12 Sicher (HTTPS) - IB Zertifikat herunterladen Netzwerkmodul neu. PEM-Zertifikat auswählen 14 Choose File No file chosen Zertifikat hochladen Zertifikat hochladen Starten Sie das Netzwerkmodul neu, ohne Änderungen an den Einstellungen zu speichern. Privaten PEM-Schlüssel auswählen 15 Choose File No file chosen Privaten Schlüssel nochladen Privaten Schlüssel hochladen Setzen Sie das Netzwerkmodul auf die Werkseinstellungen zurücksetzen Sprache Deutsch IIINWEIS: Wenn die Webanwenden chich verfügbar ist, kann das Netzwerkmodul durch Drücken der Benutzer-Reset-Taste physison neu gestartet werden (In Dokument Nr. B21148 VeriSa Netzwerkmodul Handbuch der Installationsanforderungen unter dem Abschnitt. Überblick über	DNS2	8.8.4.4	Einstellungen und startet das
 13 Zertifikat herunterladen PEM-Zertifikat auswählen 14 Choose File No file chosen Zertifikat hochladen Privaten PEM-Schlüssel auswählen 15 Choose File No file chosen Privaten Schlüssel hochladen Privaten Schlüssel hochladen Privaten Schlüssel hochladen Sprache Neustarten 18 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichern und neu starten 20 	Web-Server-Modus 12	Sicher (HTTPS) 👻	Netzwerkmodul neu.
PEM-Zertifikat auswählen Starten Sie das Netzwerkmodul 14 Choose File No file chosen Zertifikat hochladen Privaten PEM-Schlüssel auswählen Starten Sie das Netzwerkmodul 15 Choose File No file chosen Privaten PEM-Schlüssel auswählen Office Choose File No file chosen Privaten Schlüssel hochladen Setzen Sie das Netzwerkmodul Schlüssel verwenden O Setzen Sie das Netzwerkmodul Sprache Deutsch IINWEIS: Wenn die Webanwende Neustarten 18 Netzwerkmodul durch Drücken Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Netzwerkmodul Handbuch der Instellungen speichem und neu starten 20 Netzwerkmodul Handbuch der	(3 Zertifikat herunterladen	NEUSTARTEN
 14 Choose File No file chosen Zertifikat hochladen Privaten PEM-Schlüssel auswählen 13 Choose File No file chosen Privaten Schlüssel nochladen Privaten Schlüssel hochladen Privaten Schlüssel nochladen Sprache Deutsch IB Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichern und neu starten 20 		PEM-Zertifikat auswählen	Starten Sie das Netzwerkmodul
Zertifikat hochladen Privaten PEM-Schlüssel auswählen 13 Choose File Privaten Schlüssel nochladen Schlüssel verwenden Sprache Deutsch Neustarten 18 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichern und neu starten 20		4 Choose File No file chosen	neu ohne Änderungen an den
AUF WERKSEINSTELLUNGEN URÜCKSETZEN Privaten PEM-Schlüssel auswählen Choose File No file chosen Privaten Schlüssel nochladen Privaten Schlüssel nochladen Privaten Schlüssel nochladen Schlüssel verwenden Sprache Neustarten 18 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichern und neu starten 20		Zestification shieldes	Einstellungen zu speichern.
AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN Setzen Sie das Netzwerkmodul auf die Werkseinstellungen zurück (siehe Tabelle 4). Sprache Neustarten 18 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichem und neu starten 20		Zertifikat nochladen	
 Choose File No file chosen Privaten Schlüssel hochladen Benutzerdefiniertes Zertifikat und 16 Sprache Neustarten 18 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichern und neu starten 20 ZURÜCKSETZEN Setzen Sie das Netzwerkmodul auf die Werkseinstellungen zurücker Neustarten 18 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichern und neu starten 20 		Privaten PEM-Schlüssel auswählen	AUF WERKSEINSTELLUNGEN
Privaten Schlüssel hochladen Benutzerdefiniertes Zertifikat und 16 Sprache Deutsch Deutsch III Neustarten 18 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichern und neu starten 20 Striau 20 Einstellungen speichern und neu starten 20 Einstellungen speichern und neu starten 20		5 Choose File No file chosen	ZURÜCKSETZEN
Benutzerdefiniertes Zertifikat und 16 Schlüssel verwenden Sprache Deutsch II Neustarten 18 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichern und neu starten 20 Linstellungen speichern und neu starten 20		Privaten Schlüssel hochladen	Setzen Sie das Netzwerkmodul
Benutzerdemineres Zermikat und 16			auf die Werkseinstellungen zurück
Sprache Deutsch Neustarten 18 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichern und neu starten 20	Schlüssel verwenden		(siehe Tabelle 4).
Neustarten 18 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichern und neu starten 20	7 Sprache	Deutsch 👻	HINWEIS: Wenn die Webanwendu
Neustarten 18 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichern und neu starten 20 Netzwerkmodul durch Drücken der Benutzer-Reset-Taste physiso neu gestartet werden (In Dokument Nr. B21148 VeriSa Netzwerkmodul Handbuch der Installationsanforderungen unter dem Abschnitt Lüherblick üher			nicht verfügbar ist, kann das
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 19 Einstellungen speichern und neu starten 20 der Benutzer-Reset-Taste physisc neu gestartet werden (In Dokument Nr. B21148 VeriSa Netzwerkmodul Handbuch der Installationsanforderungen unter dem Abschnitt Überblick über	Neusianen		Netzwerkmodul durch Drücken
Einstellungen speichern und neu starten 20 einstellungen speichern und neu starten 20 neu gestartet werden (In Dokument Nr. B21148 VeriSa Netzwerkmodul Handbuch der Installationsanforderungen unter dem Abschnitt Überblick über	Auf Werkseinstellungen zurüch	ksetzen 19	der Benutzer-Reset-Taste physisch
Einstellungen speichem und neu starten 20 (In Dokument Nr. B21148 VeriSa Netzwerkmodul Handbuch der Installationsanforderungen unter dem Abschnitt Überblick über	- The second s		neu gestartet werden
Netzwerkmodul Handbuch der Installationsanforderungen unter dem Abschnitt Überblick über	Einstellungen speichern und n	eu starten 20	(In Dokument Nr. B21148 VeriSafe
Installationsanforderungen unter dem Abschnitt Überblick über			Netzwerkmodul Handbuch der
dem Abschnitt "Uberblick über			Installationsanforderungen unter
			dem Abschnitt "Uberblick über
das System" tinden Sie die Positi			aas System Tinden Sie die Positio

TABELLE 4.

1.	Aktualisieren	Alle Felddaten werden durch die zuletzt gespeicherten Einstellungen ersetzt.
2.	Datum und Uhrzeit	Zeigt die aktuellen Angaben für Datum und Uhrzeit zum Netzwerkmodul an.
3.	Zeit einstellen	Wendet die Uhrzeit des lokalen Webbrowsers auf das Netzwerkmodul an.
4.	FW-Version Netzwerkmodul	Die Firmware-Version des Netzwerkmoduls.
5.	NTP-Server verwenden	Aktivieren Sie diese Option, um NTP (Network Time Protocol) zu verwenden.
6.	Adresse NTP-Server	Geben Sie die Serveradresse ein, um die Uhrzeit über NTP einzustellen. Kann bearbeitet werden, wenn NTP-Server verwenden aktiviert ist.
7.	Konfiguration des Stromsystems*	Konfiguration des Stromsystems, das vom AVT überwacht wird. Damit genaue Spannungsdaten gemeldet werden, muss die korrekte Stromsystemkonfiguration ausgewählt werden. Der Standard ist automatische Erkennung *
8.	Modbus	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Modbus-TCP-Schnittstelle (standardmäßig aktiviert).
9.	EtherNet/IP™	Aktivieren oder deaktivieren Sie die EtherNet/IP™-Schnittstelle (standardmäßig aktiviert).
10	. DHCP	Aktivieren oder deaktivieren Sie DHCP (standardmäßig deaktiviert).
11	. IP-Adresse Netmask Gateway-IP DNS1 DNS2	Aktuelle IP-Adresse, Netmask und Gateway-IP (schreibgeschützt, wenn DHCP aktiviert ist). DNS1 und DNS2 können immer bearbeitet werden.

12. Web-Server-Modus	Der Webserver kann für HTTP oder HTTPS konfiguriert werden (standardmäßig HTTPS).		
13. Zertifikat herunterladen	Laden Sie das Netzwerkmodul-Zertifikat herunter.		
14. PEM-Zertifikat hochladen	Laden Sie ein vom Benutzer bereitgestelltes PEM-Zertifikat hoch (standardmäßig wird das integrierte PEM-Zertifikat verwendet).		
15. Privaten PEM-Schlüssel hochladen	Laden Sie einen vom Benutzer bereitgestellten privaten PEM-Schlüssel hoch (standardmäßig wird der integrierte PEM-Schlüssel verwendet).		
16. Benutzerdefiniertes Zertifikat und Schlüssel verwenden	Aktivieren Sie diese Option, damit das vom Benutzer bereitgestellte Zertifikat und der private Schlüssel für HTTPS verwendet werden. Deaktiviert, wenn HTTPS nicht für den Web-Server-Modus ausgewählt ist.		
17. Sprache	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus dem Dropdown-Menü aus. Englisch, Französisch, Französisch (Kanada), Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch		
18. Neustarten	Starten Sie das Netzwerkmodul neu, ohne Änderungen an den Einstellungen zu speichern.		
19. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Setzen Sie das Netzwerkmodul auf die Werkseinstellungen zurück.		
20. Einstellungen speichern und neu starten	Speichert die geänderten Einstellungen und startet das Netzwerkmodul neu.		

* KONFIGURATION DES STROMSYSTEMS

Der AVT misst die Spannung zwischen den Sensor- und Erdungsleitungen und berechnet die zugehörigen Phase-zu-Phase- und RMS-Spannungen. Die Spannungsmessungen werden dann an das Netzwerkmodul gemeldet.

Damit genaue Spannungsdaten gemeldet werden, muss die geeignete Stromsystemkonfiguration ausgewählt werden. Die Standardeinstellung (Standard) geht von einem Standard-Stern-/Delta-Stromsystem aus und ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Wenn eine Sonderkonfiguration benötigt wird (asymmetrisch geerdete Delta-Konfiguration, High-Leg-Delta-Konfiguration und einphasige 3-Leiter-Konfiguration), wählen Sie die passende Anwendung aus dem Dropdown-Menü aus.

ÜBER AVT Abbildung 12. karte "Über avt" – Details

Zeigt die Firmware-Version, die Modellnummer und die UID (Universal Identifier) des AVT an. Mit der Aktualisierungsschaltfläche aktualisieren Sie die Karte.

Über AVT		0 C	Aktualisieren	1
FW-Version AVT-Präsenz Modell AVT-Präsenz	2.0.0 2			
UID AV I-Prasenz	540620856:1379094529:327726		AVT-Daten	2

AKTIVE FEHLER Abbildung 13. Karte "Aktive Fehler" – Details

Auf dieser Karte werden aktive Fehler im Netzwerkmodul angezeigt. Die Fehlerinformationen werden alle 3 Sekunden automatisch aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter "Fehlerbehebung".

D	Beschreibung 1	Datum und Uhrzeit
l.	Zeitüberschreitung bei der Kommunikation mit AVT	5/24/23, 2:35 PM

TABELLE 5.

1. Fehler

	ID	Beschreibung			
	0	Hardwarefehler des Netzwerkmoduls. Blink-Code 2 beim Hochfahren			
	1	Stromversorgung vom Netzwerkmodul zum AVT liegt über dem Grenzwert			
	2	Gibt an, dass das Netzwerkmodul auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde			
	3	3 Vom AVT empfangene Daten konnten nicht verarbeitet werden			
	4	4 Zeitüberschreitung bei der Kommunikation mit dem AVT			
	5	Allgemeiner SD-Karten-Fehler			
	6 SD-Karte ist voll				
	7	Zeit wurde nicht aktualisiert			
	8 Zeit nicht eingestellt				
	9 Webserver konnte das benutzerdefinierte Zertifikat nicht laden				
en	Mit d	er Schaltfläche Fehler löschen" kann der Renutzer alle Fehler auf dem			

2. Fehler löschen Mit der Schaltfläche "Fehler löschen" kann der Benutzer alle Fehler auf dem Netzwerkmodul löschen. Wenn die Fehlerbedingung weiter vorliegt, tritt der Fehler evtl. nach einiger Zeit wieder auf.

KENNWORT ÄNDERN

Bei der erstmaligen Anmeldung und beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird der Benutzer aufgefordert, das Kennwort zu ändern.

ABBILDUNG 12.

Aktuelles Kennwort	
Neues Kennwort	
Kennwort-Anforderungen:	
 Zwischen 8 und 40 Zeichen. 	
 Mindestens 1 Sonderzeichen (!@#\$%^&*). Mindestens 1 Zahl 	
 Mindestens 1 Großbuchstabe. 	
 Mindestens 1 Kleinbuchstabe. 	
Neues Kennwort bestätigen	
Kennwörter stimmen nicht überein	

FIRMWARE AKTUALISIEREN

Laden Sie unter www.panduit.com die neueste Firmware herunter.

Wählen Sie **Durchsuchen** aus, navigieren Sie zur Firmware-Datei und klicken Sie auf die zugehörige Schaltfläche **Aktualisieren**. Das Aufspielen der Firmware-Aktualisierung auf das Netzwerkmodul und den AVT dauert etwa eine Minute.

ABBILDUNG 13. KARTE "FIRMWARE AKTUALISIEREN"

Firmware-Ak	irmware-Aktualisierung			
AVT-Firmware auswählen Choose File No file chosen				
	AVT aktualisieren 1			
Firmware de Choose File	Firmware des Netzwerkmoduls auswählen			
	Netzwerkmodul aktualisieren 🙎			



DIE SEITE "DOKUMENTATION"

Auf dieser Seite findet der Benutzer die nötigen Informationen für die Verwendung der **EtherNet/IP™**-(Download der EDS-Datei) und Modbus TCP-Kommunikationsprotokolle. Auf der Seite "Dokumentation" der Webanwendung steht die geeignete EDS-Datei bereit. Alle weiteren Informationen zu Kommunikationsprotokollen finden Sie auf Seite 14 in diesem Handbuch für das EtherNet/IP™-Datenmodell und auf Seite 19 für das Modbus-TCP-Datenmodell.

	Beschreibung des Date	nmodells
VeriSate		
Netzwerkmodul	Datengegenstand	Beschreibung
Pump 1	Datum und Uhrzeit Batteriespannung	Datum und Uhrzeit aktuell im Gateway eingestellt. Mikrosekunden seit Epoche. Letzter Spannungswert der AVT-Batterie
AVT Status	Vorhandene Spannung Verbindungsstatus	Vorhandene Spannung. Bits L3:L2:L1 Verbindungsstatus jeder Sensorleitung L1, L2, L3, PE-Masse während des letzten Tests.
Datenprotokolle	RMS-Leitungsspannung L1 an Masse RMS-Leitungsspannung L2 an Masse	RMS-Spannung von L1 an Masse RMS-Spannung von L2 an Masse
Einstellungen	RMS-Leitungsspannung L3 an Masse Spitzenleitungsspannung L1 an Masse	RMS-Spannung von L3 an Masse Spitzenspannung von L1 an Masse
Dokumentation	Spitzenleitungsspannung L2 an Masse Spitzenleitungsspannung L3 an Masse	Spitzenspannung von L2 an Masse Spitzenspannung von L3 an Masse
Support	RMS-Leitungsspannung L1 an L2 RMS-Leitungsspannung L1 an L3	RMS-Spannung von L1 an L2 RMS-Spannung von L1 an L3
	RMS-Leitungsspannung L2 an L3 Spitzenleitungsspannung L1 an L2	RMS-Spannung von L2 an L3 Spitzenspannung von L1 an L2
	Spitzenleitungsspannung L1 an L3 Spitzenleitungsspannung L2 an L3	Spitzenspannung von L1 an L3 Spitzenspannung von L2 an L3
Abmelden	AVT-Temperatur Trennungszustand (unbenutzt)	Temperatur im AVT zum Zeitpunkt des letzten AVT-Tests (*C) UNBENUTZT
	Status AVT-Ergebnis 1	Dem Netzwerkmodul und AVT zugeordnete Statusbits. Jüngstes Testergebnis eines AVT-Tests.
	AVT-Ergebnis 2 AVT-Ergebnis 1 Datum u. Uhrzeit	Zweitjüngstes Testergebnis eines AVT-Tests. Datum/Uhrzeit AVT-Ergebnis 1 Mikrosekunden seit Epoche.
	AVT-Ergebnis 2 Datum u. Uhrzeit	Datum/Uhrzeit AVT-Ergebnis 2 Mikrosekunden seit Epoche. Aktuelle Temperatur im AVT (*C)
	AVT-Test aktivieren	Aktiviert einen AVT-Test

DIE SEITE "SUPPORT"

- Enthält die Kontaktinformationen und einen Link zur VeriSafe Startseite auf www.panduit.com.
- Bietet Produktinformationen zum AVT und zum Netzwerkmodul, die bei der technischen Unterstützung helfen.
- Enthält einen Abschnitt zu Lizenzen, in dem die Panduit-Lizenzvereinbarung sowie die Web- und Systemlizenzen beschrieben sind, die bei der Erstellung dieses Produkts verwendet werden.

ABBILDUNG 14. DIE SEITE "SUPPORT"



Datenmodelle

Die folgenden Datenmodelle beschreiben die Parameter, die in den EtherNet/IP™- und Modbus-TCP-Kommunikationsprotokollen verwendet werden.

ETHERNET/IP[™]-DATENMODELL

- Netzwerkmodul-Einheitsobjekt (100~Dezimal, 64~Hex 1 Instanz)
- Alle Attribut-IDs sind für jedes Datenelement in Dezimalwerten angegeben.
- Alle Attribut-IDs sind Instanz 1 außer der Revisionspunkt in der ersten Zeile der Tabelle.

Elementname	Beschreibung	Werttyp (Größenbytes)	Bereich
Revision (Instanz 0)	Revisionsnummer Attribut-ID: 1 Zugriffsregel: Get	UINT(2)	Datenwert: 2
Batteriespannung	Letzter Spannungswert der AVT-Batterie (letzter Test) Attribut-ID: 1 Zugriffsregel: Get	REAL(4)	0,0 bis 4,0 V
Datum/Uhrzeit	Datum und Uhrzeit, die aktuell im Netzwerkmodul eingestellt sind Attribut-ID: 2 Zugriffsregel: Get	ULINT(8)	Mikrosekunden seit Epoche
Vorhandene Spannung	Bitfeldstatus der Phasenanzeige-LEDs (rote LEDs) Attribut-ID: 3 Zugriffsregel: Get	WORD(2)	BitBitname0Vorhanden L1 POS1Vorhanden L2 NEG2Vorhanden L30: Keine Spannung erkannt1: Spannung erkannt
Verbindungsstatus	Verbindungsstatus jeder Sensorleitung L1, L2, L3, PE-Masse während des letzten Tests. Attribut-ID: 4 Zugriffsregel: Get	WORD(2)	BitBitname0L1 verbunden1L2 verbunden2L3 verbunden3PE-Masse verbundenO: Sensorleitung getrennt1: Sensorleitung verbunden

Elementnan	ne	Beschreibung	Werttyp (Größenbytes)	Bereich
	L1-G	L1 an Masse Attribut-ID: 5 Zugriffsregel: Get		
Leitung an Masse RMS-Spannung	L2-G	L2 an Masse Attribut-ID: 6 Zugriffsregel: Get		0 bis 1100 Vrms
	L3-G	L3 an Masse Attribut-ID: 7 Zugriffsregel: Get		
	L1-G	L1 an Masse Attribut-ID: 8 Zugriffsregel: Get		
Leitung an Masse Spitzenspannung	L2-G	L2 an Masse Attribut-ID: 9 Zugriffsregel: Get		0 bis 1500 V
Ľ	L3-G	L3 an Masse Attribut-ID: 10 Zugriffsregel: Get		
	L1-L2	L1 an L2 Attribut-ID: 11 Zugriffsregel: Get	INT(2)	
Leitung an Leitung RMS-Spannung	L1-L3	L1 an L3 Attribut-ID: 12 Zugriffsregel: Get		0 bis 1100 Vrms
L2-L3		L2 an L3 Attribut-ID: 13 Zugriffsregel: Get		
	L1-L2	L1 an L2 Attribut-ID: 14 Zugriffsregel: Get		
Leitung an Leitung Spitzenspannung	L1-L3	L1 an L3 Attribut-ID: 15 Zugriffsregel: Get		0 bis 1500 V
	L2-L3	L2 an L3 Attribut-ID: 16 Zugriffsregel: Get		
Testtemperatur		Temperatur im AVT zum Zeitpunkt des letzten AVT-Tests (°C) Attribut-ID: 17 Zugriffsregel: Get		-40 °C bis 85 °C
Trennungszustand		Trennphase offen oder geschlossen	WORD(2)	BitBeschreibung0L1 offen1L2 offen
[ONRENO151]		Attribut-ID: 18 Zugriffsregel: Get	(-)	2 L3 offen 0: Blatt geschlossen 1: Blatt offen

Elementname	Beschreibung	Werttyp (Größenbytes)		Bereich
			Bit	Bitname
			0	Batteriewarnanzeige O: Batterie OK 1: Batterie prüfen (niedrig oder nicht vorhanden)
			1	Fehler AVT-Temperatur 0: OK 1: Fehler
			2	AVT-Spannungsquelle 0: Batterie 1: AUX
Status	Dem Netzwerkmodul und AVT zugeordnete Statusbits Attribut-ID: 19 Zugriffsregel: Get	DWORD(4)	3	Phasennummer O: Dreiphasig 1: Einphasig
			4	Benutzer-Schwellenwert ausgelöst [UNBENUTZT] 0: Nicht ausgelöst 1: Ausgelöst Bei Auslösung eines benutzerdefinierten Schwellenwerts wechselt dieses Bit zu "aktiv" (1)
			5	Trennmodul vorhanden [UNBENUTZT] 0: Nein 1: Ja
			6	Interner AVT-Fehler 0: OK 1: Fehler
			7	Fehler Netzwerkmodul 0: OK 1: Fehler

Elementname	Beschreibung	Werttyp (Größenbytes)		Bereich
			Bit	Ergebnis
			0	Bestanden OF
			1	Batteriespannung niedrig 1F
			2	Spannung überschritten 2F
	Jüngstes Testergebnis eines AVT-Tests Attribut-ID: 20 Zugriffsregel: Get	WORD(2)	3	Temperatur außerhalb des Bereichs 3F
			4	Verbindung nicht bestätigt 4F
AVT-Ergebnis 1				
			5	Diagnose 5 5F
			6	Diagnose 6 6F
			7	Diagnose 7 7F
			8	Diagnose 8 8
			#F gibt an, w bei diesem Fe AVT-Anzeiger	ie viele Blinksignale ehlercode auf dem modul zu sehen sind.
			0: falsch 1: wahr	
			F	ortsetzung auf der nächsten Seite

Elementname	Beschreibung	Werttyp (Größenbytes)		Bereich
			Bit	Ergebnis
			0	Bestanden OF
			1	Batteriespannung niedrig 1F
			2	Spannung überschritten 2F
			3	Temperatur außerhalb des Bereichs 3F
AVT-Ergebnis 2	Zweitjüngstes Testergebnis eines AVT-Tests Attribut-ID: 21 Zugriffsregel: Get	WORD(2)	4	Verbindung nicht bestätigt 4F
			5	Diagnose 5 5F
			6	Diagnose 6 6F
			7	Diagnose 7 7F
			8	Diagnose 8 8
			#F gibt an, w diesem Fehle Anzeigemodu 0: falsch 1: wahr	ie viele Blinksignale bei rcode auf dem AVT- Il zu sehen sind.
AVT-Ergebnis 1 Datum/Uhrzeit	Datum/Uhrzeit AVT-Ergebnis 1 Attribut-ID: 22 Zugriffsregel: Get	ULINT(8)	Mikrosekun	den seit Epoche
AVT-Ergebnis 2 Datum/Uhrzeit	Datum/Uhrzeit AVT-Ergebnis 2 Attribut-ID: 23 Zugriffsregel: Get	ULINT(8)	Mikrosekunden seit Epoche	
Aktuelle Temperatur	Aktuelle Temperatur im AVT (°C) Attribut-ID: 24 Zugriffsregel: Get	INT(2)	-40 °C bis 8	95 °C
AVT-Test aktivieren	Prüfung auf Spannungsfreiheit wird gestartet Attribut-ID: 25 Zugriffsregel: Get/Set	DINT(4)	0: Test nich 1: Test aktiv	t aktiviert riert

MODBUS-TCP-DATENMODELL

INPUT-DATEN

Alle Werte sind in Input-Registern enthalten (Offset 30.000).

Input-Datengegenstand	Beschreibung	Werttyp (Größenbytes)	Bereich
Datum/Uhrzeit	Datum und Uhrzeit, die aktuell im Netzwerkmodul eingestellt sind Startadresse: 1 Endadresse: 4	uint64_t(8)	Mikrosekunden seit Epoche
Batteriespannung	Letzter Spannungswert der AVT-Batterie (letzter Test) Startadresse: 5 Endadresse: 6	float(4)	0,0 bis 4,0 V
Vorhandene Spannung	Bitfeldstatus der Phasenanzeige-LEDs (rote LEDs) Startadresse: 7 Endadresse: 7	uint16_t(2)	BitBitname0Vorhanden L1 POS1Vorhanden L2 NEG2Vorhanden L30: Keine Spannung erkannt1: Spannung erkannt
Verbindungsstatus	Verbindungsstatus jeder Sensorleitung L1, L2, L3, PE-Masse während des letzten Tests Startadresse: 8 Endadresse: 8	uint16_t(2)	BitBitname0L1 verbunden1L2 verbunden2L3 verbunden3PE-Masse verbunden0: Sensorleitung getrennt1: Sensorleitung verbunden

Input-Datengege	nstand	Beschreibung	Werttyp (Größenbytes)	Bereich	
	L1 a L1-G Startadresse: 9 Endadresse: 9				
Leitung an Masse RMS-Spannung	L2-G	L2 an Masse Startadresse: 10 Endadresse: 10		0 bis 1100 Vrms	
	L3-G	L3 an Masse Startadresse: 11 Endadresse: 11			
	L1-G	L1 an Masse Startadresse: 12 Endadresse: 12			
Leitung an Masse Spitzenspannung	L2-G	L2 an Masse Startadresse: 13 Endadresse: 13		0 bis 1500 V	
	L3-G	L3 an Masse Startadresse: 14 Endadresse: 14			
	L1-L2	L1 an L2 Startadresse: 15 Endadresse: 15	int16_t(2)		
Leitung an Leitung RMS-Spannung	L1-L3	L1 an L3 Startadresse: 16 Endadresse: 16		0 bis 1100 Vrms	
	L2-L3	L2 an L3 Startadresse: 17 Endadresse: 17			
	L1-L2	L1 an L2 Startadresse: 18 Endadresse: 18			
Leitung an Leitung Spitzenspannung	L1-L3	L1 an L3 Startadresse: 19 Endadresse: 19		0 bis 1500 V	
	L2-L3	L2 an L3 Startadresse: 20 Endadresse: 20			
Testtemperatur		Temperatur im AVT zum Zeitpunkt des letzten AVT-Tests (°C) Startadresse: 21 Endadresse: 21		-40 °C bis 85 °C	
Trennungsustand		Trennphase offen oder geschlossen		BitBeschreibung0L1 offen	
Trennungszustand [UNBENUTZT]		Startadresse: 22 Endadresse: 22	uint16_t(2)	1L2 offen2L3 offen0: Blatt geschlossen1: Blatt offen	

Input-Datengegenstand	Beschreibung	Werttyp (Größenbytes)		Bereich
			Bit	Bitname
			0	Batteriewarnanzeige O: Batterie OK 1: Batterie prüfen (niedrig oder nicht vorhanden)
			1	Fehler AVT-Temperatur O: OK 1: Fehler
			2	AVT-Spannungsquelle O: Batterie 1: AUX
Status	Dem Netzwerkmodul und AVT zugeordnete Statusbits Startadresse: 23 Endadresse: 24	uint32_t(4)	3	Phasennummer 0: Dreiphasig 1: Einphasig
			4	Benutzer-Schwellenwert ausgelöst [UNBENUTZT] 0: Nicht ausgelöst 1: Ausgelöst Bei Auslösung eines benutzerdefinierten Schwellenwerts wechselt dieses Bit zu "aktiv" (1)
			5	Trennmodul vorhanden [UNBENUTZT] O: Nein 1: Ja
			6	Interner AVT-Fehler 0: OK 1: Fehler
			7	Fehler Netzwerkmodul 0: OK 1: Fehler

Input-Datengegenstand	Beschreibung	Werttyp (Größenbytes)		Bereich
			Bit	Ergebnis
			0	Bestanden OF
			1	Batteriespannung niedrig 1F
			2	Spannung überschritten 2F
	Jüngstes Testergebnis eines AVT-Tests Startadresse: 25 Endadresse: 25	uint16_t(2)	3	Temperatur außerhalb des Bereichs 3F
			4	Verbindung nicht bestätigt 4F
AVT-Ergebnis 1				וד
			5	Diagnose 5 5F
			6	Diagnose 6 6F
			7	Diagnose 7 7F
			8	Diagnose 8 8
			#F gibt an, w bei diesem F AVT-Anzeige	ie viele Blinksignale ehlercode auf dem modul zu sehen sind.
			0: falsch 1: wahr	
				Fortsetzung auf der nächsten Seite

Input-Datengegenstand	Beschreibung	Werttyp (Größenbytes)		Bereich
			Bit	Ergebnis
			0	Bestanden OF
			1	Batteriespannung niedrig 1F
			2	Spannung überschritten 2F
			3	Temperatur außerhalb des Bereichs 3F
AV/T-Ergebnic 2	Zweitjüngstes Testergebnis eines AVT-Tests Startadresse: 26 Endadresse: 26		4	Verbindung nicht bestätigt 4F
AV I-EIGEDINS Z		unitro_t(z)		
			5	Diagnose 5 5F
			6	Diagnose 6 6F
			7	Diagnose 7 7F
			8 #F gibt bei die AVT-Anz	Diagnose 8 8 an, wie viele Blinksignale sem Fehlercode auf dem eigemodul zu sehen sind. 0: falsch 1: wahr
AVT-Ergebnis 1 Datum/Uhrzeit	Datum/Uhrzeit AVT-Ergebnis 1 Startadresse: 27 Endadresse: 30	uint64_t(8)	Mikro	sekunden seit Epoche
AVT-Ergebnis 2 Datum/Uhrzeit	Datum/Uhrzeit AVT-Ergebnis 2 Startadresse: 31 Endadresse: 34	uint64_t(8)	Mikrosekunden seit Epoche	
Aktuelle Temperatur	Aktuelle Temperatur im AVT (°C) Startadresse: 35 Endadresse: 35	int16_t(2)	-40 °C bis 8	5°C
Datenmodellversion	Versionsnummer des Datenmodells Startadresse: 36 Endadresse: 36	int16_t(2)		Datenwert: 2

OUTPUT-DATEN

Verfügbare Output Coils (Offset 0)

Output Coil	Beschreibung	Bitnummer
AVT-Test aktivieren	0: Coil wird auf 0 zurückgesetzt, wenn Test abgeschlossen ist 1: Ein AVT-Test wird aktiviert	1

Rockwell Automation-Integration

Das **EtherNet/IP™**-Protokoll wird durch ein Add-On-Profil (AOP) ergänzt, um die einfache Integration mit Produkten von Rockwell Automation zu ermöglichen. Das AOP unterstützt die automatische Diagnosefunktion.

AOP ist in Studio 5000 Logix Designer V33.01 oder höher verfügbar

AUTOMATISCHE DIAGNOSE – AOP-ELEMENTE

ANFORDERUNGEN

- Logix-Controller V33 oder höher
- Factory Talk View-Software V12 oder höher

VERBINDUNGSSTATUS

WORD(2)

Der Status der Sensorleitung basiert auf dem letzten abgeschlossenen Test. Dieser Wert wird nur aktualisiert, wenn ein Test bei Spannungsfreiheit durchgeführt wird.

TABELLE 6.

	Bit					
	0	1	2	3		
Verbindungsstatus	L1 verbunden	L2 verbunden	L3 verbunden	PE-Masse verbunden		
Diagnosemeldung	0: L1-Sensorleitung getrennt 1: L1-Sensorleitung verbunden	0: L2-Sensorleitung getrennt 1: L2-Sensorleitung verbunden	0: L3-Sensorleitung getrennt 1: L3-Sensorleitung verbunden	0: PE-Masse- Sensorleitung getrennt 1: PE-Masse- Sensorleitung verbunden		

STATUS

DWORD(4)

Dem Netzwerkmodul und AVT zugeordnete Statusbits. Dieser Wert wird nur aktualisiert, wenn ein Test auf Spannungsfreiheit durchgeführt wird.

TABELLE 7.

	Bit			
	0	1	6	7
	Batteriewarnanzeige	Fehler AVT-Temperatur	Interner AVT-Fehler	Fehler Netzwerkmodul
Status	0: Batterie OK 1: Batterie prüfen (Batterie niedrig oder nicht vorhanden)	0: OK 1: Fehler	O: OK 1: Fehler	0: OK 1: Fehler
meldung	0: Batterie OK	0: AVT-Temperatur OK	0: AVT OK	0: Netzwerkmodul OK
Diagnoser	1: Batterie prüfen	1: Fehler AVT-Temperatur	1: Interner AVT-Fehler	1: Fehler Netzwerkmodul

AVT-ERGEBNIS 1

WORD(2)

- Jüngstes Testergebnis eines AVT-Tests
 - Dieser Bericht enthält die folgenden möglichen Bitstatus, um anzugeben, ob ein Test bestanden wurde bzw. warum ein AVT-Test fehlgeschlagen ist.

TABELLE 8.

	Bit				
	0	1	2	3	4
AVT-Ergebnis 1	Bestanden OF	Batteriespannung niedrig 1F	Spannung überschritten 2F	Temperatur außerhalb des Bereichs 3F	Verbindung nicht bestätigt 4F
neldung	0: AVT-Test fehlgeschlagen	0: OK	0: OK	0: OK	0: OK
Diagnosen	1: AVT-Test bestanden	1: AVT-Batterie niedrig	1: Spannung überschreitet AVT- Grenzwerte	1: AVT-Temperatur außerhalb des unterstützten Bereichs	1: AVT- Sensorleitung getrennt

	Bit-Fortsetzung				
	5	6	7	8	
AVT-Ergebnis 1	Diagnose 5 5F	Diagnose 6 6F	Diagnose 7 7F	Diagnose 8	
eldung	0: OK	0: OK	0: OK	0: OK	
Diagnosem	1: AVT-Diagnose 5	1: AVT-Diagnose 6	1: AVT-Diagnose 7	1: AVT-Diagnose 8	

Sicherheit

Das Netzwerkmodul enthält Software, die von Benutzern eingegebene Daten speichert. Alle vom Benutzer eingegebenen Daten werden im nichtflüchtigen Speicher auf dem System gespeichert, auf dem die Software ausgeführt wird.

NICHTFLÜCHTIGER SPEICHER

 Das Netzwerkmodul verwendet zum Speichern aller Konfigurationsinformationen den nichtflüchtigen Speicher.

AUTHENTIFIZIERUNGSDATEN

- Die für die Verwaltung der Software verwendeten Kennwörter werden als Einweg-bcrpyt-Hash gespeichert.
- Vom Benutzer eingegebene Kennwörter werden nicht an den Kunden zurückgegeben. (Aus Sicht der Benutzer sind sie "schreibgeschützt")

NETZWERKTRANSPORTSICHERHEIT

- Beim ersten Start erzeugt das Produkt einen zufälligen privaten SSH RSA 2048-Bit-Hostschlüssel.
- Das Produkt verfügt über einen zufällig erzeugten, werkseitig konfigurierten privaten RSA 2048-Bit-Hostschlüssel. Dieser Schlüssel wird zum Erzeugen eines HTTPS-Zertifikats beim ersten Hochfahren des Produkts verwendet.
- Der Benutzer kann ein benutzerdefiniertes HTTPS-Zertifikat und einen privaten Schlüssel hochladen.
 - Das HTTPS-Zertifikat sollte eine SHA-256-Signatur verwenden.
 - Der private Schlüssel sollte RSA 2048-Bit oder prime256v1 (SECP256R1) sein.
 - Andere Arten von privaten Schlüsseln funktionieren möglicherweise. Jedoch kann die Leistung beeinträchtigt werden, wenn größere private Schlüssel verwendet werden: RSA 3072-Bit, RSA 4096-Bit; ECC-Kurven: SECP192R1, SECP224R1, SECP256R1, SECP384R1, SECP521R1, SECP192K1, SECP224K1, SECP256K1, BP256R1, BP384R1, BP512R1, CURVE25519.
- Das Produkt verwendet TLS 1.2 f
 ür die Kommunikation mit HTTPS-Browser-Clients.
- Bei der Aushandlung von Verschlüsselungen für die sichere Kommunikation mit HTTPS-Clients werden die folgenden Cipher Suites verwendet:
 - Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02b)
 - Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f)
 - Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc02c)
 - Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc030)
 - Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcca9)
 - Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcca8)
 - Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x009e)
 - Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x009f)

NETZWERKKONFIGURATIONSDATEN

Die Netzwerkkonfiguration, einschlie
ßlich der statischen IP-Adressen und der über DHCP bezogenen Adressen, wird auf der Seite "Einstellungen" angezeigt, um die Netzwerkverwaltung des Produkts zu erleichtern.

SECURE BOOT

- Das Produkt verwendet Codesignatur-Algorithmen nach Industriestandard, um die vom Gerät gebootete Firmware zu schützen.
- Dem Bootloader ist ein Signaturblock angehängt.
- Der Signaturblock enthält eine Signatur des Bootloaders und den öffentlichen RSA-3072-Bit-Schlüssel.
- Ein Digest des öffentlichen RSA-3072 Bit-Schlüssels wird in einer einmalig beschreibbaren eFuse gespeichert (die nach dem Setzen nicht mehr gelesen oder beschrieben werden kann) und zur Überprüfung des Signaturblocks verwendet.
- Die Signatur des öffentlichen Schlüssels wird anhand des Signaturblocks und eines Digests des Bootloaders überprüft, um die Authentizität und Integrität des Bootloaders festzustellen.
- Der Bootloader setzt die Vertrauenskette fort, indem er die Authentizität und Integrität der ausführbaren Anwendung überprüft, indem er denselben Algorithmus anwendet, den der ROM-Bootloader zum Laden des Bootloaders verwendet.

FIRMWARE-UPDATESCHUTZ

- Das Produkt verwendet Kryptographie nach Industriestandard, um ein Firmware-Update-Paket zu
 überprüfen und so die Authentizität und Integrität sicherzustellen.
- Das Paket enthält ein Manifest, das die in der Nutzlast des Pakets enthaltenen Elemente beschreibt.
- Die Elemente werden durch eine Chunksize und einen SHA256-Hash jedes Unterelements und des Nutzlastcontainers im Paket beschrieben.
- Das Manifest wird mit SHA256 gehasht und mit einem RSA-4096-Bit-Schlüssel signiert.
- Das Paket enthält die Signatur des Hashes des Manifests.
- Das Paket enthält einen Nutzlastcontainer, der die Untererlemente enthält.
- Die Signatur der Nutzlast wird vor dem Parsen des Inhalts des Manifests oder der Nutzlast überprüft.

WEITERE FUNKTIONEN

Das Produkt enthält eine Echtzeituhr und einen Kondensator, der die Zeit für eine kurze Zeitspanne beibehält, wenn kein Strom anliegt. In Kombination mit NTP werden genaue Zeitstempel in den Protokollen erstellt.

Fehlerbehebung

FEHLER

Bei einem aktiven Fehler sieht der Benutzer außerdem ein Ausrufezeichen in der linken Randleiste sowie im Menü für aktive Fehler auf der Seite "Einstellungen".

Fehler	Fehlerbehebung	
Hardwarefehler (0)	Kontaktieren Sie den Support von Panduit.	
Blink-Code 2 auf der Systemstatusanzeige des Netzwerkmoduls		
Leistung über Grenzwert (1)	 Stromversorgung vom Netzwerkmodul zum AVT liegt über dem Grenzwert. 	
	 Überprüfen Sie, ob die AVT-Verbindung zum Netzwerkmodul korrekt hergestellt wurde. 	
Einstellungsdateien werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (2)	Bei einem neuen Gerät bzw. wenn der Benutzer das Gerät auf den Werkszustand zurücksetzt, ist dies normal und Sie müssen nichts unternehmen.	
	Wenn der Fehler wiederholt auftritt, ersetzen Sie das Gerät.	
Vom AVT empfangene Daten	 Überprüfen Sie die AVT-Verbindung zum Netzwerkmodul. 	
konnten nicht verarbeitet werden (3) Zeitüberschreitung bei der Kommunikation mit AVT (4)	 Überprüfen Sie, ob die Abschlusswiderstandsschalter von AVT und Netzwerkmodul bei einer Ausrichtung zum Port hin auf der rechten Seite liegen (Werkseinstellung). Siehe Dokument Nr. B21148 (VeriSafe Netzwerkmodul Handbuch der Installationsanforderungen unter dem Abschnitt "Überblick über das System") 	
	 Bewegen Sie das AVT-Verbindungskabel von möglichen Störquellen weg. 	
	 Stellen Sie sicher, dass auf dem Netzwerkmodul und AVT die neueste Firmware installiert ist. Dies kann auf der Seite "Netzwerkmodul-Einstellungen" überprüft werden. 	
Fehler SD-Karte (5)	Kontaktieren Sie Panduit, um Support zu SD-Karten-Fehlern zu erhalten und die SD-Karte neu einzusetzen oder auszutauschen.	
SD-Karte voll (6)	Laden Sie die Protokolle (bei Bedarf) herunter und löschen Sie sie dann aus der Webschnittstelle. Starten Sie das Gerät neu und überprüfen Sie, ob das System Protokolle erstellen kann.	
Veraltete Uhrzeit (7)	Überprüfen Sie, ob der NTP-Server vom Gerätestandort aus erreichbar ist.	
Zeit nicht eingestellt (8)	Legen Sie die Zeit über die Seite "Einstellungen" fest (mit der Schaltfläche "Zeit einstellen" oder der NTP-Zeiteinstellungsfunktion).	
Benutzerdefiniertes Zertifikat konnte nicht geladen werden (9)	Überprüfen Sie, ob das Zertifikat korrekt erstellt wurde, und laden Sie es erneut hoch.	

FEHLER LÖSCHEN

Der Benutzer kann aktive Fehler löschen (siehe **Seite "Einstellungen**" unter dem Abschnitt **Aktive Fehler**). Wenn das Netzwerkmodul den Fehler weiterhin als aktiv erkennt, wird die entsprechende Meldung wieder angezeigt. Starten Sie das Netzwerkmodul neu, um zu überprüfen, ob ein Fehler behoben wurde.

Garantie

BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE VON PANDUIT

- 1. Beschränkte Produktgarantie. Für die Zwecke dieser beschränkten Produktgarantie bezeichnet "Panduit Produkte" alle Produkte der Marke Panduit, die Panduit verkauft. Sofern im Produkthandbuch, im Benutzerhandbuch oder in anderen Produktdokumentationen von Panduit kein anderer Zeitraum angegeben ist, garantiert Panduit, dass das Panduit Produkt und jedes Teil oder jede Komponente des Panduit Produkts den von Panduit veröffentlichten Spezifikationen entspricht und für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Rechnungsdatum von Panduit oder seinem autorisierten Händler frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, jedoch nicht länger als 18 Monate ab dem ursprünglichen Versanddatum aus dem Werk von Panduit.
- 2. Firmware. Sofern nicht anderweitig in einer separaten Lizenzvereinbarung festgelegt, und vorbehaltlich der unten aufgeführten Einschränkungen für Produkte von Drittanbietern, garantiert Panduit, dass jede Firmware, die in Panduit Produkten enthalten ist, bei Verwendung mit von Panduit spezifizierter Hardware und ordnungsgemäßer Installation für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Rechnungsdatum von Panduit oder seinem autorisierten Händler in Übereinstimmung mit den von Panduit veröffentlichten Spezifikationen funktioniert, jedoch nicht länger als 18 Monate ab dem ursprünglichen Versanddatum aus dem Werk von Panduit. Etwaige Ausnahmen zu dieser 1-jährigen Garantiezeit sind im Produkthandbuch, im Benutzerhandbuch oder in anderen Produktdokumentationen von Panduit aufgeführt. Panduit garantiert nicht, dass der Betrieb der Firmware unterbrechungs- oder fehlerfrei verläuft oder dass die darin enthaltenen Funktionen dem Verwendungszweck oder den Anforderungen des Käufers entsprechen. Etwaige von Panduit für eigenständige Software, die Panduit verkauft, abgegebene Garantien werden in der jeweiligen Endbenutzer-Lizenzvereinbarung aufgeführt.
- 3. Rechtsmittel. Die einzige und ausschließliche Verpflichtung von Panduit und das einzige Rechtsmittel des Käufers im Rahmen dieser Garantie ist die Reparatur oder der Ersatz des defekten Panduit Produkts. Panduit hat das alleinige Ermessen darüber, welche dieser Rechtsmittel Panduit dem Käufer zur Verfügung stellt. Eine vom Käufer angeforderte Vor-Ort-Garantieleistung ist nicht im Preis inbegriffen und geht zu Lasten des Käufers, es sei denn, Panduit hat vor Beginn der Vor-Ort-Garantieleistung eine schriftliche Genehmigung erteilt. Panduit hat das Recht, die Panduit Produkte entweder am Aufstellungsort zu prüfen oder nach eigenem Ermessen Versandanweisungen für die Rücksendung des Produkts zu erteilen. Gegebenenfalls muss der Käufer das defekte Produkt, das defekte Teil oder die defekte Komponente zusammen mit der Rücksendegenehmigung von Panduit an den Kundendienst von Panduit zurückschicken. Wenn Panduit bestätigt, dass ein Mangel vorliegt, der unter diese Garantie fällt, wird die Funktion des reparierten oder ersetzten Panduit Produkts für den Rest der für das ursprünglich gelieferte Panduit Produkt geltenden Garantiezeit oder für einen Zeitraum von 90 Tagen ab dem Datum der Lieferung an den Käufer garantiert, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.
- 4. Keine Gewährleistung für Fremdprodukte. Panduit übernimmt keine Verantwortung und lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf Produkte oder Dienstleistungen von Drittanbietern ab, einschließlich Software oder Firmware von Drittanbietern, die in ein Panduit Produkt integriert und/oder von Panduit weiterverkauft oder unterlizenziert werden können. Soweit vom Drittanbieter an Panduit gewährte Garantien übertragbar sind, überträgt Panduit diese Garantien auf den Käufer, und die Durchsetzung dieser Garantien erfolgt zwischen dem Käufer und dem Drittanbieter. Panduit übernimmt keine Garantie für die Kompatibilität der Panduit Produkte mit den Produkten anderer Hersteller oder der Anwendung des Käufers, es sei denn, dies ist ausdrücklich in den veröffentlichten Spezifikationen oder dem schriftlichen Angebot von Panduit enthalten.
- 5. Ausschlüsse. Der Käufer hat vor der Verwendung die Eignung des Panduit Produkts für seinen Verwendungszweck zu prüfen und übernimmt alle damit verbundenen Risiken und Haftungen. Die hierin enthaltenen Gewährleistungen gelten nicht für Panduit Produkte, die einer unsachgemäßen Verwendung, Vernachlässigung, unsachgemäßen Lagerung, Handhabung, Installation oder versehentlichen Beschädigung ausgesetzt oder von anderen Personen als von Panduit oder von Panduit autorisierten Personen modifiziert oder verändert wurden. Darüber hinaus erstreckt sich die Firmware-Garantie nicht auf Mängel, die durch vom Käufer bereitgestellte Firmware oder nicht autorisierte Schnittstellen, den Betrieb außerhalb der Umgebungsspezifikationen der Produkte oder unsachgemäße sowie unzureichende Vorbereitung oder Wartung durch den Käufer entstehen. Die Panduit Produkte sind nicht zur Verwendung in medizinischen Anwendungen oder als Komponenten in medizinischen Geräten, die zur Erhaltung oder Unterstützung des menschlichen Lebens verwendet werden, bestimmt oder zugelassen. Sollte der Käufer ein Panduit Produkt für eine derartige unsachgemäße oder unbefugte medizinische Anwendung erwerben oder verwenden, hat er Panduit von jeglichen Haftungen oder Schadenersatzforderungen freizustellen, die sich aus der Verwendung von Panduit Produkten in derartigen medizinischen Anwendungen ergeben.
- 6. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. DIE HIERIN GEWÄHRTEN GARANTIEN SIND DIE EINZIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR DEN KÄUFER. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN ZURÜCKGEWIESEN. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, IST PANDUIT IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE SICH AUS EINEM PANDUIT-PRODUKT ERGEBEN, SEI ES DIREKT, INDIREKT, MITTELBAR, ZUFÄLLIG ODER KONKRET, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ANSPRÜCHE AUF DATENVERLUST, VERLUST VON TATSÄCHLICHEN ODER ERWARTETEN EINNAHMEN, GEWINNEN ODER EINSPARUNGEN.
- 7. Allgemeines. Diese beschränkte Produktgarantie gilt nur für Panduit Produkte und nicht für eine Kombination oder Anordnung der Panduit Produkte. Nichts in dieser beschränkten Produktgarantie ist so auszulegen, dass der Käufer eine Garantie für jegliche Systemimplementierung mit Panduit Produkten erhält. Die Panduit Certification Plus Systemgarantie gilt für Projekte, die von Panduit zertifizierten Installateuren installiert werden, verschiedene Anforderungen erfüllen und bei Panduit gemäß den Bedingungen der Panduit Certification Plus Systemgarantie registriert sind.