

STAMPANTE MP100

Guida rapida



Assistenza tecnica stampanti 1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
Rev. 3.5 - 05/09/2019

1

Stampante MP100 e accessori

N. di serie	Descrizione
MP100	Include la stampante MP100 con paracolpi protettivo, 1 cassetto di T100X000VPM-BK, cavo USB e adattatore (MP100-AC). Per l'uso in Nord America
MP100/E	Include la stampante MP100, 1 cassetto di T100X000VPM-BK, cavo USB, adattatore (MP100-AC) e cavi di alimentazione internazionali. Per l'uso fuori dal Nord America
MP100-ACS	Adattatore universale di ricambio da 120-240 V CA con cavo di alimentazione per il Nord America.
MP100-IB	Paracolpi di ricambio MP100

Cassetti etichette MP100

- Materiali per etichette continue:
 - Nastro vinilico autolaminante, guaina termoretraibile
 - Nastro di nylon tessuto, nastro di poliolefina
 - Nastro vinilico colorato, nastro di poliestere trasparente
 - Nastro magnetico

2

Tipi di cassette etichette

Materiale etichetta	N. di serie (esempio)	Applicazione tipica
Nastro vinilico autolaminante	S000X150VAM	Marcatura di fili/cavi
Guaina termoretraibile	H000X044H1M	Marcatura di fili/cavi
Nastro di nylon tessuto	T100X000C1M-BK	Marcatura di fili/cavi
Nastro di poliolefina	T038X000FJM-BK	Etichettatura di morsettiere
Nastro vinilico colorato	T100X000VPM-BK	Sicurezza/servizi e identificazione generica
Nastro di poliestere trasparente	T100X000YKC-BK	Sicurezza/servizi e identificazione generica
Nastro magnetico	T100X000MXM-BK	Sicurezza/servizi e identificazione generica

3

Operazioni preliminari

- Articoli inclusi




Stampante MP100 con paracolpi



Cassetto etichette



Cavo USB



Adattatore CA



Documenti

4


Configurazione della stampante

Utilizzando le batterie:



Utilizzare sempre batterie alcaline AA.

1. Rimuovere il paracolpi.
2. Aprire il coperchio del vano batterie nella parte inferiore della stampante.




3. Inserire 6 batterie alcaline AA.

Utilizzando un adattatore CA:



Utilizzare sempre l'adattatore CA in dotazione.

1. Collegare l'adattatore CA in dotazione alla stampante e inserire la spina in una presa di corrente.



5


- Inserire un cassetto etichette nella stampante:

1. Rimuovere l'allentamento del nastro nella cartuccia (se necessario).




Utilizzare una penna o una matita

2. Aprire lo sportello del cassetto/il coperchio della stampante.




3. Inserire il cassetto nella stampante come indicato.

Passare l'estremità del nastro attraverso la feritoia.




4. Chiudere lo sportello del cassetto/il coperchio della stampante.



6

Componenti e funzioni della stampante:


■ Lato frontale



1. Paracolpi	Protegge la stampante.
2. Pulsante	Spegne e accende la stampante.
3. Spia !	Indica lo stato di errore della stampante.
4. Spia	Indica la carica residua (approssimativa) della batteria della stampante.
5. Spia	Indicatore Bluetooth.
6. Linguetta del coperchio della stampante	Tirare questa linguetta per aprire il coperchio della stampante.
7. Uscita del nastro	Da qui fuoriescono le etichette stampate.

7

■ Retro



8. Coperchio della stampante	Apirlo per inserire una cartuccia di nastro o per pulire la testina di stampa.
9. Pulsante Bluetooth	Premere questo pulsante e il pulsante contemporaneamente per attivare/disattivare il Bluetooth.
10. Presa di alimentazione	Per collegare l'adattatore CA in dotazione.
11. Porta USB	Per collegare il cavo USB in dotazione.
12. Coperchio del vano batterie	Aprire per inserire o sostituire le batterie.
13. Attacco di sicurezza	Consente di fissare la stampante a una scrivania o a un sostegno utilizzando un lucchetto o un oggetto simile.


8

Connessione della stampante a un dispositivo mobile

1. Installare le applicazioni Panduit per dispositivi mobili come "Panduit Easy-Mark iLabel" e "Panduit Easy-Mark Network".
2. Configurazione (accoppiamento) del collegamento Bluetooth.


AVVISO
Non collocare il dispositivo mobile a più di un metro dalla stampante durante la configurazione delle impostazioni.



PROMEMORIA
Per istruzioni sull'accoppiamento Bluetooth, consultare la documentazione del dispositivo mobile.

1. Premere il pulsante  per accendere la stampante. Se la funzione Bluetooth della stampante è disattivata, attivarla. Vedere "Attivazione e disattivazione della funzione Bluetooth".
2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzionalità Bluetooth e accoppiare la stampante.

Al termine dell'accoppiamento, avviare le applicazioni sul dispositivo portatile per creare le etichette.

Attivazione della funzione Bluetooth

Al momento dell'acquisto, la funzione Bluetooth è impostata in modo che venga attivata quando si accende la stampante. È possibile attivare o disattivare questa funzione tramite il relativo pulsante. Lo stato della funzione Bluetooth è indicato dalla spia .

1. Se la stampante è accesa, premere il pulsante  per spegnerla.
2. Premere contemporaneamente il pulsante  e il pulsante Bluetooth per accendere la stampante.

È possibile alternare tra attivazione e disattivazione ripetendo le operazioni descritte ai passi 1 e 2.

La dicitura e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.


9

Stampa dalle app per dispositivi mobili

- Le app Panduit Easy-Mark iLabel e Easy-Mark Network per la stampa da dispositivi mobili sono disponibili per iOS e Android. Visitare l'app store online o www.panduit.com



App Easy-Mark iLabel



App Easy-Mark Network


Il logo Android™ è un marchio di Google Inc.

iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato con licenza.

10

App Easy-Mark iLabel


- Testo
- Da voce a testo
- Codici a barre
- QR Code
- Timbro data / ora
- Salvataggio etichette
- Condivisione e archiviazione di file online
- Numerose dimensioni dei font



11

App Easy-Mark Network

- Creazione di segnapagina
- Creazione di etichette per pannelli multipli, frontalini e moduli
- Testo
- Da voce a testo
- Salvataggio etichette
- Conformità ANSI/TIA-606
- Connessione a Fluke LinkWare™ Live




12

Collegamento della stampante al computer

AVVISO
Non collegare la stampante e il computer prima di installare il software. Collegare la stampante seguendo le istruzioni visualizzate nella schermata di installazione.

PROMEMORIA
• La procedura illustrata si riferisce a computer Windows.
• Per informazioni sull'attivazione della funzionalità Bluetooth sul computer, consultare la documentazione del computer.

- Installare il driver della stampante.



PANDUIT

1. Mediante USB
Collegare la stampante e il computer con un cavo USB seguendo le istruzioni a schermo.



PANDUIT

13


2. Mediante Bluetooth®

1) Accendere la stampante.
Se la funzione Bluetooth della stampante è disattivata, attivarla. Vedere "Attivazione della funzione Bluetooth".




2) Attivare la funzionalità Bluetooth del computer.

3) Selezionare la casella di controllo come illustrato di seguito.



4) Selezionare la stampante come illustrato di seguito.



Risoluzione dei problemi

Significato delle spie


Le spie indicano lo stato della stampante.

Condizione della spia		Stato della stampante
* : Dipende dallo stato di funzionamento della stampante		
--- Spenta		
!		
---	*	Si accende e si spegne lentamente
---	*	Accessa
---	*	Lampeggia velocemente
---	*	Lampeggiante (una volta ogni 5 secondi)
---	---	
*	Accessa	
*	Lampeggia velocemente	


14

Stampa dal software Easy-Mark Plus

- Collegare la stampante MP100 a un computer con un cavo USB.
- Stampa dal software per etichette Easy-Mark Plus. Easy-Mark Plus è in vendita separatamente e include il driver MP100.
 - Easy-Mark Plus su disco: EMPLUS-CD
 - Easy-Mark Plus su unità flash USB: EMPLUS-2GO
 - Versione scaricabile di Easy-Mark: EMPLUS-DL



Esempio di utilizzo di T100X000VXM-BK, nero su nastro vinilico continuo giallo:



15

Per ulteriore assistenza

Visitare www.panduit.com

Download gratuiti

Percorso: Assistenza / Centro download / Software, firmware, stampanti

- Guida rapida ai ricambi
- Bollettino prodotti
- Specifiche dei prodotti e informazioni sulla sicurezza.

Registrazione della garanzia

Percorso: Assistenza / Registrazione prodotto

Prodotti correlati

- Cassetti etichette MP
- Stampante MP300
- Software per etichette Easy-Mark Plus

ASSISTENZA TECNICA PANDUIT

1-866-871-4571

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

Numero di serie: MP100-QRC-A, Rev. 3.5
Numero DWG: 00210ECB

16