

PANDUIT®

STAMPANTE MP550

Guida rapida



Assistenza tecnica stampanti 1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
Rev. 1 - 08/11/2024

M00167700IT

Stampante MP550 e accessori

N. di serie	Descrizione
MP550	Include la stampante MP550, 1 cartuccia di S150X150VAM2, cavo USB, batteria ricaricabile agli ioni di litio e adattatore (MP-ACS-2). Per l'uso in Nord America.
MP550/E	Include la stampante MP550-I, 1 cartuccia di S150X150VAM2, cavo USB, batteria ricaricabile agli ioni di litio, adattatore (MP-ACS-2) e cavi di alimentazione internazionali. Per l'uso fuori dal Nord America.
MP-ACS-2	Adattatore universale da 120-240 V CA con cavo di alimentazione per il Nord America.
MP-BATT	Batteria ricaricabile agli ioni di litio di ricambio.
MP-REWINDER	Avvolgitore accessorio per semplificare l'avvolgimento di etichette in grandi quantità.

Cartucce di etichette MP550

- Etichette fustellate autolaminanti, etichette Turn-Tell™, etichette a bandiera, targhette di marcatura, nastro di nylon tessuto, poliestere, etichette per componenti elettrici, etichette per componenti di rete, etichette per pannelli in rilievo, guaina termoretraibile fustellata ed etichette di sicurezza.
- Guaina termoretraibile continua e nastri continui in diverse dimensioni, materiali e colori.


Tipi di cartucce di etichette

Materiale etichetta	Numero di serie (esempio)	Applicazione tipica
Autolaminante	S150X150VAM2	Marcatura di fili/cavi
Turn-Tell™	R100X150V1M2	Marcatura di fili/cavi
Termoretraibile	H100X044H1M2	Marcatura di fili/cavi
Targhette indicatrici	M300X050Y6M2	Marcatura di fili/cavi
Etichette a bandiera	F100X150AJM2	Marcatura di fili/cavi
Nylon tessuto	N100X125C1M2	Marcatura di fili/cavi
Nastro di nylon tessuto	T100X000C1M-BK	Marcatura di fili/cavi
Poliestere adesivo	C200X100YJM2	Etichettatura di componenti generici
Poliolefina	C252X030FJM2	Infrastrutture di rete
Nastro di poliolefina	T038X000FJM-BK	Morsettiere
Nastro vinilico colorato in rotolo grande	T100X000VXMB-BK	Sicurezza/servizi
Etichetta di sicurezza	C190X400A5M2	Sicurezza/servizi
Pannello sollevato	C100X050APM3	Etichettatura di componenti generici


Nota: Visitare il sito web di Panduit per l'ultimo firmware e l'elenco completo dei numeri di serie delle cartucce.

Operazioni preliminari

- Articoli inclusi




- Altri articoli venduti separatamente:



Configurazione della stampante

Installare la batteria agli ioni di litio

1. Aprire il pannello superiore della MP550.
2. Aprire il pannello del vano batteria agli ioni di litio.
3. Inserire la batteria agli ioni di litio.
4. Chiudere il pannello superiore della MP550.




Ricarica della batteria agli ioni di litio

⚠AVVISO


Utilizzare sempre l'adattatore CA in dotazione.

1. Collegare l'adattatore CA in dotazione alla stampante e inserire la spina in una presa di corrente. L'icona della batteria lampeggerà durante la ricarica e diventerà fissa quando la batteria sarà completamente carica.



Inserire una cartuccia di etichette nella stampante

1. Rimuovere l'allentamento del nastro nella cartuccia (se necessario).
2. Aprire lo sportello della cartuccia/il coperchio della stampante.
3. Inserire la cartuccia nella stampante come indicato e chiudere il coperchio.



Collegamento wireless alla stampante MP550 tramite modalità Infrastruttura:

1. Premere il pulsante di accensione sulla MP550.




2. Premere l'icona Wi-Fi sul pannello LCD a sfioramento della MP550 per avviare il processo di connessione.




Collegamento wireless alla stampante MP550 tramite modalità Infrastruttura (continua):

3. Premere il pulsante WPS sul punto di accesso fino a quando la spia inizia a lampeggiare.



4. Premere il pulsante Connect sulla stampante.



Collegamento wireless alla stampante MP550 tramite modalità SimpleAP:

1. Premere il pulsante di accensione sulla MP550.




Collegamento wireless alla stampante MP550 tramite modalità SimpleAP (continua):

2. Premere l'icona Wi-Fi sul pannello LCD a sfioramento della MP550 per avviare il processo di connessione.



3. Premere l'icona Wi-Fi sul pannello LCD a sfioramento e selezionare Informazioni sulla connessione di stampa per stampare il codice PIN.




4. Connettersi alla stampante selezionando MP550 tra le connessioni Wi-Fi e inserendo la password.




Componenti e funzioni della stampante:

Lato anteriore



Lato posteriore



1	Coperchio LCD	Aprire questo coperchio per utilizzare la tastiera e il pannello a sfioramento.
2	Slot di espulsione del nastro	Le etichette stampate fuoriescono da questo slot.
3	Sportello dell'avvolgitore	Aprire questo coperchio per collegare un'unità avvolgitore (disponibile come accessorio opzionale) alla stampante.
4	LED	Rimane acceso mentre la stampante è alimentata.
5	LED	Indica lo stato della batteria. Si accende all'avvio della ricarica e resta acceso durante la ricarica. Si spegne automaticamente quando la ricarica è completa. È possibile controllare il livello della batteria sul pannello LCD a sfioramento. "Pannello LCD a sfioramento / Pulsanti / Tastiera" a pagina 10 Lampeggia se si verifica un errore, come l'interruzione della ricarica.
6	Leva del coperchio superiore	Spingere questa leva verso l'alto per aprire il coperchio.
7	Coperchio superiore	Aprire questo coperchio per installare o rimuovere una cartuccia nastro o una batteria.
8	Slot di ingresso del nastro	Quando si installa una cartuccia nastro del Magazzino esterno del nastro nella stampante, il nastro dovrà passare attraverso questo slot.
9	Connettore adattatore CA	Consente di collegare il cavo dell'adattatore CA.

9


Stampa dal software Easy-Mark Plus

- Collegare la stampante MP550 a un computer con un cavo USB o connettersi in modalità wireless tramite Wi-Fi.
- Stampa dal software per etichette Easy-Mark Plus. Easy-Mark Plus è in vendita separatamente e include il driver MP550.
 - Easy-Mark Plus su disco: EMPLUS-CD
 - Easy-Mark Plus su unità flash USB: EMPLUS-2GO
 - Versione scaricabile di Easy-Mark: EMPLUS-DL



10	Connettore USB	Consente di collegare il cavo USB in dotazione.
11	Connettore LAN	Consente di collegare un cavo LAN. Utilizzare un cavo Ethernet schermato con fili intrecciati a coppie, categoria 5 o superiore, diritto e cablati per 10BASE-T o 100BASE-TX.
12	Pulsante Connect	Premere questo pulsante per connettere la stampante a una rete LAN senza fili attraverso il protocollo WPS.
13	Punto di ancoraggio del cavo di sicurezza	Consente di collegare un cavo di sicurezza disponibile in commercio. Far passare il cavo attraverso questa posizione.

Pannello LCD a sfioramento/Pulsanti/Tastiera



1	Pulsante	Consente di visualizzare la schermata di scelta del tipo di etichetta.
2	Pulsante	Consente di tornare alla schermata precedente.
3	Pulsante	Quando si modifica un'etichetta visualizzandone l'immagine sullo schermo, premere questo pulsante per accedere al seguente menu. <ul style="list-style-type: none">• File Salva / Apri / Elimina / Stampa• Impostazioni di taglio / Densità di stampa / Drop Stop / Etichetta fustellata Regolazione posizione / Impostazione profondità di taglio a metà / Imp. err. taglio a metà (ril. taglio completo)• Impostazioni Impostazioni di base / Impostazioni di rete / Ripristina impostazioni predefinite / Versione

10

Per ulteriore assistenza

Visitare www.panduit.com

Download gratuiti

- Percorso: Assistenza / Centro download / Software, firmware, stampanti
- Manuale dell'utente dettagliato
 - Guida rapida ai ricambi
 - Bollettino prodotti
 - Specifiche dei prodotti e informazioni sulla sicurezza
 - Firmware più recente della stampante

Registrazione della garanzia

Percorso: Assistenza / Registrazione prodotto

Prodotti correlati

- Cartucce di etichette MP
- Stampanti MP75, MP100, MP200 e MP300
- App per l'etichettatura con dispositivi mobili Android e iOS
- Software per etichette Easy-Mark Plus

Nota: per la pulizia della testina della stampante fare riferimento all'etichetta delle istruzioni nello scomparto della cartuccia.

Pannello LCD a sfioramento/Pulsanti/Tastiera (continua):

4	Pulsante	Consente di accendere e spegnere la stampante.
5	Tasti dei caratteri	Consentono di inserire caratteri e simboli.
6	Tasto	Tasto Shift
7	Tasto	Tasto Caps Lock
8	Tasto	Tasto Funzione Tenere premuto questo tasto mentre si preme un tasto a doppia funzione per attivare la seconda funzione associata al tasto premuto.
9	Tasto	Consente di digitare un carattere accentato.
10	Tasto spazio	Consente di inserire uno spazio.
11	Tasto cursore	Consente di spostare il cursore durante la selezione delle voci di un menu o di un'impostazione o anche durante la modifica di un'etichetta.
12	Tasto	Tenere premuto il tasto e premere questo tasto per aggiungere una nuova colonna.
13	Tasto	Tenere premuto il tasto per cancellare caratteri e/o simboli fino al successivo rilascio del tasto. Tenere premuto il tasto e premere questo tasto per cancellare tutto il testo o eliminare il testo e le impostazioni.
14	Tasto	Tenere premuto il tasto e premere questo tasto per accedere al seguente menu. <ul style="list-style-type: none">• Numero di copie• Ingrandisci stampa• Stampa speculare
15	Pulsante	Consente di alimentare il nastro o di alimentare e tagliare il nastro.
16	Pannello LCD a sfioramento	Toccare il pannello per selezionare un menu e modificare le impostazioni. Sforare lo schermo per scorrere la visualizzazione verso su/giù o destra/sinistra.

Stampa dalle app per dispositivi mobili

- L'app Panduit Easy-Mark Plus per la stampa da dispositivi mobili è disponibile per iOS e Android. Visitare l'app store online o www.panduit.com

App per dispositivi mobili Easy-Mark Plus

- Immagini
- Serie di etichette
- Testo
- Caselle di testo
- Codici a barre
- QR Code
- Salvataggio etichette
- Aprire i file di Easy Mark Plus Desktop sull'app per dispositivi mobili
- Salvataggio dei file su dispositivo locale e cloud
- Salvare i file sull'app per dispositivi mobili e aprirli nella versione desktop di Easy-Mark Plus
- Numerose dimensioni dei font



Assistenza clienti internazionale

- cs@panduit.com
- USA e Canada: 800-777-3300
- Europa, Medio Oriente e Africa: 44.20.8601.7200
- America Latina: 52.33.3777.6000
- Asia-Oceania: 65.6305.7575

ASSISTENZA TECNICA PANDUIT

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- USA e Canada: 1-866-871-4571
- Europa: 31.546.580.452
- America Latina: 52.33.3777.6000
- Asia-Oceania: 65.6379.6700

Numero di serie: MP550-QRC-IT, Rev. 1
Numero DWG: 01303ECD