


# PANDUIT®

## IMPRESSORA MP200

Ficha de Referência Rápida



Assistência Técnica para Impressoras  
1-866-871-4571  
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM  
Rev. 0.0 – 1/20/21

M00136500PT

1

### Impressora MP200 e acessórios

N.º de referência	Descrição
MP200	Inclui impressora MP200, 1 cassete de T100X000VPM-BK.
MP200-KIT	Inclui impressora MP200, 1 cassete de T100X000VPM-BK, estojo rígido de transporte, kit da bateria de íons de lítio recarregável, ímãs, cabo USB e transformador de corrente (MP-ACS-1). Para utilização na América do Norte
MP200/E-KIT	Inclui impressora MP200, 1 cassete de T100X000VPM-BK, estojo rígido de transporte, kit da bateria de íons de lítio recarregável, ímãs, cabo USB, transformador de corrente (MP-ACS-1) e cabo(s) de alimentação internacional(is). Para utilização fora da América do Norte
MP-ACS-1	Módulo transformador de corrente universal de 120-240 V CA com cabo de alimentação para a América do Norte.
MP-BATT	Kit da bateria de íons de lítio recarregável para substituição
MP200-CASE	Estojo rígido de transporte para substituição

### Cassetes de etiquetas para a MP200

- Materiais das etiquetas contínuas:
  - Fita autolaminada de vinil, Tubagem termoretrátil
  - Fita em tecido de nylon, Fita de poliolefina
  - Fita de vinil colorida, Fita de poliéster transparente
  - Fita magnética
- Compatível para utilização com material das etiquetas contínuas para cassete MP da Panduit até 1" de largura

2


### Tipos de cassetes de etiquetas

Material das etiquetas	N.º de referência para exemplo	Aplicação habitual
Fita autolaminada de vinil	S000X100VAM	Identificação de Cabos
Tubagem termoretrátil	H000X044H1M	Identificação de Cabos
Fita em tecido de nylon	T100X000C1M-BK	Identificação de Cabos
Fita de poliolefina	T038X000FJM-BK	Etiquetagem de blocos de terminais
Fita de vinil colorida	T100X000VPM-BK	Segurança/função e identificação geral
Fita de poliéster transparente	T100X000YKC-BK	Segurança/função e identificação geral
Fita magnética	T100X000MXM-BK	Segurança/função e identificação geral


3

### Introdução


- Itens fornecidos com a MP200-KIT



- Instalar a bateria de íons de lítio



- Carregar a bateria de íons de lítio




- Instalar a cassete de etiquetas



4


### Visor da MP200



1. Modo de etiquetagem
2. Comprimento e largura da etiqueta atual
3. CAPS LOCK ativado
4. Número da página
5. Número da linha
6. Cursor
7. Número da parte da etiqueta
8. Duração da bateria
9. Tamanho da fonte
10. Definição do dispositivo de corte

5

### Funções do teclado da MP200



6

1. Alimentar e cortar o material das etiquetas
2. Ranhura de saída das etiquetas
3. Imprimir uma etiqueta
4. Ecrã do visor
5. Teclas numéricas e alfabéticas
6. Funções Shift/secundárias
7. Introduzir um carácter com um acento
8. CAPS LOCK
9. Criar uma seriação
10. Criar um código de barras
11. Criar um símbolo
12. Teclas de setas direccionais
13. Tecla Enter
14. Adicionar uma página/pré-visualizar impressão
15. Definir as margens das etiquetas
16. Definir o comprimento da fita/rodar texto
17. Tecla de opções de texto
18. Alterar o tamanho da fonte
19. Barra de espaço
20. Teclas do modo de etiquetagem
21. Tecla Eliminar/Limpar
22. Ligar/desligar
23. Tecla do menu de configuração
24. Gravar e recuperar ficheiro

7

### Modos de etiquetagem




1. Marcador de fios




- Componente



2. Envolto



- Bandeira



3. Fita




- Vertical




4. Comprimento misto



- Bloco de terminais



5. Rede




8

PROCEDIMENTO:  
Serição



- 1. Escrever “1A-A”
- 2. Premir a tecla SERIAL
- 3. Introduzir um valor de início de 01, um valor de fim de 02 e um valor de incremento de 1
- 4. Premir ENTER
- 5. Premir PRINT

Exemplo utilizando a S000X100VAM, marcadores de fio/cabo autolaminados:



Outras funções

- PRINT – Imprime etiquetas
- MULTI – Ajusta opções de impressão, imprime cópias
- FEED | CUT – Alimenta material das etiquetas sem imprimir. Corta a etiqueta após ser alimentada.
- CLEAR – Limpa o ecrã, remove a formatação
- FILE – Grava ou recupera ficheiros de etiquetas
- FONT SIZE – Altera o tamanho dos caracteres
- TEXT OPTIONS – Altera o estilo da fonte
- MARGIN – Altera a margem da etiqueta
- LENGTH – Ajusta o comprimento da etiqueta
- ROTATE – Roda o texto
- PAGE – Adiciona uma página nova ao design da etiqueta
- PRINT PREVIEW – Permite visualizar a etiqueta antes de ser impressa

Símbolos



- 1. Premir a tecla SYMBOL
- 2. Selecionar o grupo de símbolos denominado AVISO
- 3. Selecionar o símbolo da primeira linha
- 4. Premir ENTER
- 5. Premir SPACE
- 6. Escrever “CAUTION”
- 7. Premir PRINT

Exemplo utilizando a T100X000VXM-BK; fita de vinil contínua, preto sobre amarelo:



Mais de 20 categorias de símbolos para eletricidade, rede, audiovisual, laboratório, arco voltaico, EPI, proibições, setas e muito mais.

Incluídas centenas de imagens individuais.



Menu de configuração



- Corte autom. – Ative ou desative a função de corte automático. Se a função Corte autom. estiver ativada, ative ou desative a função Cortar a meio. A função Cortar a meio corta a etiqueta mas não o revestimento.
- Impr densidade – Aumente ou diminua a densidade de impressão/escurecimento da impressão
- Drop Stop – Ative ou desative a função drop stop. A função Drop Stop interrompe a impressão até que a etiqueta cortada tenha sido retirada da saída da impressora.
- Retroilum – Ative ou desative a função de retroiluminação
- Idioma – Selecione o idioma favorito. Estão disponíveis 13 idiomas: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português – BR, Português – EU, Suomi, Svenska, Türkçe
- pol:cm – Alterne a unidade de medida entre polegadas e centímetros.
- Versão – Visualize o número da versão do sistema operativo atual

Códigos de barras



Código 39

- 1. Premir a tecla BARCODE
- 2. Deslizar até CODE 39 e premir ENTER
- 3. Selecionar Largura Média
- 4. Selecionar Relação 2,5
- 5. Selecionar DESATIVAR dígito de verificação
- 6. Escrever o texto ABC
- 7. Premir ENTER
- 8. Premir PRINT



Código QR

- 1. Premir a tecla BARCODE
- 2. Deslizar até QR CODE e premir ENTER
- 3. Selecionar Tam. símbolo
- 4. Selecionar Nível ECC de 7%
- 5. Escrever o texto WWW.PANDUIT.COM
- 6. Premir ENTER
- 7. Premir PRINT



Incluídos 9 estilos diferentes de códigos de barras

Assistência adicional

Aceda a [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Transferências gratuitas

- Diretório: Assistência / Centro de Transferência / Software Firmware Impressoras
  - Manual Pormenorizado do Utilizador
  - Ficha de Referência Rápida para Substituição
  - Boletim do Produto
  - Especificações e informações de segurança do produto.

Registo de garantia

Diretório: Assistência / Registo do Produto

Produtos relacionados

- Cassetes de etiquetas MP
- Impressora MP75
- Impressora MP100
- Impressora MP300
- Aplicações móveis de etiquetagem para Android e iOS
- Software de etiquetagem Easy-Mark Plus

Nota: Consulte a etiqueta de instruções existente no compartimento da cassetes para obter informações sobre a limpeza da cabeça de impressão.

Imprimir a partir do software Easy-Mark Plus

- Ligue a impressora MP200 a um computador utilizando o cabo USB.
- Imprima a partir do software de etiquetagem Easy-Mark Plus. O Easy-Mark Plus é vendido em separado e inclui o controlador da MP200.
- Easy-Mark Plus em disco: EMPLUS-CD
- Easy-Mark Plus em unidade flash USB: EMPLUS-2GO
- Versão do Easy-Mark para transferência: EMPLUS-DL



Assistência Global aos Clientes

- CS@PANDUIT.COM
- E.U.A. e Canadá: 800-777-3300
- Europa, Médio Oriente e África: 44.20.8601.7200
- América Latina: 52.33.3777.6000
- Pacífico Asiático: 65.6305.7575

Assistência Técnica da Panduit

- [GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM](mailto:GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM)
- E.U.A. e Canadá: 1-866-871-4571
- Europa: 31.546.580.452
- América Latina: 52.33.3777.6000
- Pacífico Asiático: 65.6379.6700

Número de referência: MP200-QRC-PT, Rev. 0.0  
Número DWG: 00818EBA