

IMPRESSORA MP300

Ficha de Referência Rápida



Assistência Técnica para Impressoras

1-866-871-4571

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

Rev. 3.8 - 10/12/22

M00125401PT

1

Impressora MP300 e acessórios

N.º de referência	Descrição
MP300	Inclui impressora MP300, 1 cassete de S100X150VAM, estojo rígido de transporte, kit da bateria de íões de lítio recarregável, ímanes, cabo USB e transformador de corrente (MP300-AC). Para utilização na América do Norte
MP300/E	Inclui impressora MP300, 1 cassete de S100X150VAM, estojo rígido de transporte, kit da bateria de íões de lítio recarregável, ímanes, cabo USB, transformador de corrente (MP300-AC) e cabo(s) de alimentação internacional(ais). Para utilização fora da América do Norte
MP300-ACS	Módulo transformador de corrente universal de 120-240 V CA com cabo de alimentação para a América do Norte.
MP-BATT	Kit da bateria de íões de lítio recarregável para substituição
MP-CASE	Estojo rígido de transporte para substituição

Cassetes de etiquetas para a MP300

- Etiquetas em rolo autolaminada e cortadas, etiquetas Turn-Tell™, etiquetas tipo bandeira, placas de marcação e etiquetas em tecido de nylon, poliéster e para componentes de rede
- Tubagem termoretrátil contínua e fitas contínuas

2

Tipos de cassetes de etiquetas

Material das etiquetas	Número de referência para exemplo	Aplicação habitual
Autolaminada	S100X150VAM	Identificação de fios/cabos
Turn-Tell™	R100X150V1M	Identificação de fios/cabos
Termoretrátil	H000X044H1M	Identificação de fios/cabos
Placas de marcação	M300X050Y6M	Identificação de fios/cabos
Etiquetas tipo bandeira	F100X150AJM	Identificação de fios/cabos
Tecido de nylon	N100X125C1M	Identificação de fios/cabos
Fita em tecido de nylon	T100X000C1M-BK	Identificação de fios/cabos
Poliéster adesivo	C200X100YJM	Etiquetagem de componentes gerais
Polioléfina	C252X030FJM	Infraestrutura de rede
Fita de polioléfina	T038X000FJM-BK	Blocos de terminais
Fita de vinil colorida	T100X000VXM-BK	Segurança/função
Fita de poliéster colorida	T100X000BXM-BK	Segurança/função

Nota: Consulte o site da Panduit para obter o firmware mais recente.


3

Introdução


- Itens incluídos




- Instalar a bateria de íões de lítio



- Carregar a bateria de íões de lítio




- Instalar a cassete de etiquetas



4


Visor da MP300



1. Modo de etiquetagem
2. Comprimento e largura da etiqueta atual
3. CAPS LOCK ativado
4. Número da página
5. Número da linha
6. Cursor
7. Número da parte da etiqueta
8. Duração da bateria
9. Tamanho da fonte
10. Definição do dispositivo de corte

5

Funções do teclado da MP300



6

1. Alimentar e cortar o material das etiquetas
2. Ranhura de saída das etiquetas
3. Imprimir uma etiqueta
4. Ecrã do visor
5. Teclas numéricas e alfabéticas
6. Funções Shift/secundárias
7. Introduzir um carácter com um acento
8. CAPS LOCK
9. Criar uma seriação
10. Criar um código de barras
11. Criar um símbolo
12. Teclas de setas direcionais
13. Tecla Enter
14. Adicionar uma página/pré-visualizar impressão
15. Definir as margens das etiquetas
16. Definir o comprimento da fita/rodar texto
17. Tecla de opções de texto
18. Alterar o tamanho da fonte
19. Barra de espaço
20. Teclas do modo de etiquetagem
21. Tecla Eliminar/Limpar
22. Ligar/desligar
23. Tecla do menu de configuração
24. Gravar e recuperar ficheiro

7

Modos de etiquetagem



1. Marcador de fios
Componente
ABCD
ABCD
ABCD
 2. Envolto
Bandeira
ABCD
ABCD
ABCD
 3. Fita
Vertical
W
A
T
E
R
 4. Comprimento misto
Bloco de terminais
T1
T2
T3
T4
5. Rede
A01 A02 A03 A04


8

PROCEDIMENTO: Serição

ADV.
123 SERIAL

1. Escrever "1A-A"
2. Premir a tecla SERIAL
3. Introduzir um valor de início de 01, um valor de fim de 02 e um valor de incremento de 1
4. Premir ENTER
5. Premir PRINT


Exemplo utilizando a S100X150VAM, marcadores de fio/cabo autolaminados:



9

Símbolos



1. Premir a tecla SYMBOL
2. Selecionar o grupo de símbolos denominado AVISO
3. Selecionar o símbolo  da primeira linha
4. Premir ENTER
5. Premir SPACE
6. Escrever "ATENÇÃO"
7. Premir PRINT

Exemplo utilizando a T100X000VXM-BK; fita de vinil contínua, preto sobre amarelo:



Mais de 20 categorias de símbolos para eletricidade, rede, audiovisual, laboratório, arco voltaico, EPI, proibições, setas e muito mais.

Incluídas centenas de imagens individuais.



10

Códigos de barras



Código 39

1. Premir a tecla BARCODE
2. Deslizar até CODE 39 e premir ENTER
3. Selecionar Largura Média
4. Selecionar Relação 2,5
5. Selecionar DESATIVAR dígito de verificação
6. Escrever o texto ABC
7. Premir ENTER
8. Premir PRINT



Código QR

1. Premir a tecla BARCODE
2. Deslizar até QR CODE e premir ENTER
3. Selecionar Nível ECC de 7%
4. Escrever o texto WWW.PANDUIT.COM
5. Premir ENTER
6. Premir PRINT





Incluídos 9 estilos diferentes de códigos de barras

11

Imprimir a partir do software Easy-Mark Plus

- Ligue a impressora MP300 a um computador utilizando o cabo USB.
- Imprima a partir do software de etiquetagem Easy-Mark Plus. O Easy-Mark Plus é vendido em separado e inclui o controlador da MP300.
 - Easy-Mark Plus em disco: EMPLUS-CD
 - Easy-Mark Plus em unidade flash USB: EMPLUS-2GO
 - Versão do Easy-Mark para transferência: EMPLUS-DL



12

Outras funções

- PRINT – Imprime etiquetas
- MULTI – Ajusta opções de impressão, imprime cópias
- FEED | CUT – Alimenta material das etiquetas sem imprimir. Corta a etiqueta após ser alimentada.
- CLEAR – Limpa o ecrã, remove a formatação
- FILE – Grava ou recupera ficheiros de etiquetas
- FONT SIZE – Altera o tamanho dos caracteres
- TEXT OPTIONS – Altera o estilo da fonte
- MARGIN – Altera a margem da etiqueta
- LENGTH – Ajusta o comprimento da etiqueta
- ROTATE – Roda o texto
- PAGE – Adiciona uma página nova ao design da etiqueta
- PRINT PREVIEW – Permite visualizar a etiqueta antes de ser impressa

13

Menu de configuração



- Corte autom. – Ative ou desative a função de corte automático. Se a função Corte autom. estiver ativada, ative ou desative a função Cortar a meio. A função Cortar a meio corta a etiqueta mas não o revestimento.
- Impr densidade – Aumente ou diminua a densidade de impressão/escurecimento da impressão
- Drop Stop – Ative ou desative a função drop stop. A função Drop Stop interrompe a impressão até que a etiqueta cortada tenha sido retirada da saída da impressora.
- Pos etiq corte – Ajuste a posição de impressão nas direções de comprimento e largura
- Retroilum – Ative ou desative a função de retroiluminação
- Idioma – Selecione o idioma favorito. Estão disponíveis 13 idiomas: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português – BR, Português – EU, Suomi, Svenska, Türkçe
- pol/cm – Altere a unidade de medida entre polegadas e centímetros
- Versão – Visualize o número da versão do sistema operativo atual

14

Assistência adicional

Aceda a www.panduit.com

Transferências gratuitas

Diretório: Assistência / Centro de Transferência / Software Firmware Impressoras

- Manual Pormenorizado do Utilizador
- Ficha de Referência Rápida para Substituição
- Boletim do Produto
- Especificações e informações de segurança do produto
- Firmware de impressora mais recente

Registo de garantia

Diretório: Assistência / Registo do Produto

Produtos relacionados

- Cassetes de etiquetas MP
- Impressora MP75
- Impressora MP100
- Impressora MP200
- Aplicações móveis de etiquetagem para Android e iOS
- Software de etiquetagem Easy-Mark Plus

Nota: Consulte a etiqueta de instruções existente no compartimento da cassete para obter informações sobre a limpeza da cabeça de impressão.

15

Assistência Global aos Clientes

- cs@panduit.com
- E.U.A. e Canadá: 800-777-3300
- Europa, Médio Oriente e África: 44.20.8601.7200
- América Latina: 52.33.3777.6000
- Pacífico Asiático: 65.6305.7575

Assistência Técnica da Panduit

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- E.U.A. e Canadá: 1-866-871-4571
- Europa: 31.546.580.452
- América Latina: 52.33.3777.6000
- Pacífico Asiático: 65.6379.6700

Número de referência: MP300-QRC-PT, Rev. 3.8
Número DWG:00210ECA

16