

# MP300-DRUCKER

Schnellreferenzkarte



Technischer Support für den Drucker  
1-866-871-4571  
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM  
Rev. 3.8 - 10/12/22

M00125401DE

1

## MP300-Drucker und Zubehör

Teilenummer	Beschreibung
MP300	Umfasst einen MP300-Drucker, 1 S100X150VAM-Kassette, einen Tragekoffer, einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, eine magnetische Befestigung, ein USB-Kabel und ein Netzgerät (MP300-AC). Für Benutzer in Nordamerika
MP300/E	Umfasst einen MP300-Drucker, 1 S100X150VAM-Kassette, einen Tragekoffer, einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, eine magnetische Befestigung, ein USB-Kabel, ein Netzgerät (MP300-AC) und internationale Netzkabel. Für Benutzer außerhalb Nordamerikas
MP300-ACS	Universal-Netzgerät für 120–240 V Wechselstrom mit Netzkabel für Nordamerika.
MP-BATT	Wiederaufladbarer Ersatz-Lithium-Ionen-Akku
MP-CASE	Ersatz-Tragekoffer

### MP300-Etikettenkassette

- Gestanzte selbstlaminierte Etiketten, Turn-Tell™-Etiketten, Fähnchen-Etiketten, Kennzeichnungsschilder, Nylongewebe, Polyester- und Netzwerkkomponentenetiketten
- Endlos-Schrumpfschlauch und Endlosbänder

2

## Etikettenkassetten-Typen

Etikettenmaterial	Beispiel-Teilenummer	Typische Anwendung
Selbstlaminiierend	S100X150VAM	Draht-/Kabelkennzeichnung
Turn-Tell™	R100X150V1M	Draht-/Kabelkennzeichnung
Heißschrumpfetikett	H000X044H1M	Draht-/Kabelkennzeichnung
Kennzeichnungsschilder	M300X050Y6M	Draht-/Kabelkennzeichnung
Kennzeichnungsetiketten	F100X150AJM	Draht-/Kabelkennzeichnung
Nylongewebe	N100X125C1M	Draht-/Kabelkennzeichnung
Nylon-Gewebeband	T100X000C1M-BK	Draht-/Kabelkennzeichnung
Selbstklebendes Polyester	C200X100YJM	Allgemeine Bauteilkennzeichnung
Polyolefin	C252X030FJM	Netzwerkinfrastruktur
Polyolefinband	T038X000FJM-BK	Klemmenblöcke
Farbiges Vinylband	T100X000VXM-BK	Sicherheit/Einrichtung
Farbiges Polyesterband	T100X000BXM-BK	Sicherheit/Einrichtung

Hinweis: Bitte besuchen Sie die Panduit-Website für die neueste Firmware.

3

## Erste Schritte

- Lieferumfang




- Einsetzen des Lithium-Ionen-Akkus



- Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus




- Einlegen der Etikettenkassette



4


## MP300-Anzeige



- Kennzeichnungsmodus
- Aktuelle Etikettenlänge und -breite
- FESTSTELL-Taste ein
- Seitennummer
- Zeilennummer
- Cursor
- Etikett-Teilenummer
- Akkustand
- Schriftgröße
- Cutter-Einstellung

5

## MP300-Tastenfeldfunktionen



6


- Etikettenmaterial zuführen und schneiden
- Etikettenausgabeöffnung
- Etikett drucken
- Anzeigebildschirm
- Ziffern- und Buchstabentasten
- Umschalt-/Nebenfunktionen
- Zeichen mit Akzent/Umlaut eingeben
- FESTSTELL-Taste
- Serialisierung erstellen
- Barcode erstellen
- Symbol erstellen
- Pfeiltasten
- Enter-Taste
- Seite/Druckvorschau hinzufügen
- Etikettenränder einstellen
- Bandlänge einstellen/Text drehen
- Textoptionen-Taste
- Schriftgröße ändern
- Leertaste
- Kennzeichnungsmodus-Tasten
- Entfernen/Löschen-Taste
- Ein-/Ausschalten
- Setup-Menütaste
- Datei speichern und abrufen

7


## Kennzeichnungsmodi




- Kabelmarkierung




Komponente



- Umwicklung



Fähnchen



- Band




Vertikal




- Gemischte Länge



Klemmenblock



- Netzwerk



8


## VORGEHENSWEISE:

### Serialisierung

ADV.  
123 SERIAL

1. Typ „1A-A“
2. SERIAL-Taste drücken
3. Einen Startwert von 01, einen Endwert von 02 und einen Inkrementwert von 1 eingeben
4. ENTER drücken
5. PRINT drücken

Beispiel für die Verwendung von S100X150VAM für selbstlaminierende Draht-/Kabelmarkierer:



9

### Symbole



1. SYMBOL-Taste drücken
2. Die Symbolgruppe mit dem Namen WARNUNG auswählen
3. Das Symbol ⚠ in der ersten Zeile auswählen
4. ENTER drücken
5. SPACE drücken
6. „CAUTION“ eingeben
7. PRINT drücken

Ein Beispiel für die Verwendung von T100X000VXM-BK schwarz auf gelbem Vinyl-Endlosband:



Symbole in mehr als 20 Kategorien für Elektrik, Netzwerk, Audio/Video, Labor, Lichtbogenblitz, PSA, Verbot, Pfeile und mehr.

Hunderte von Einzelbildern enthalten.



10

### Barcodes



#### Code 39

1. BARCODE-Taste drücken
2. Zu CODE 39 scrollen und ENTER drücken
3. Mittlere Breite auswählen
4. Verhältnis von 2,5 auswählen
5. Prüzfiffer deaktivieren auswählen
6. Text ABC eingeben
7. ENTER drücken
8. PRINT drücken



#### QR-Code

1. BARCODE-Taste drücken
2. Zu QR CODE scrollen und ENTER drücken
3. ECC-Level von 7 % auswählen
4. Text WWW.PANDUIT.COM eingeben
5. ENTER drücken
6. PRINT drücken





9 verschiedene Barcode-Stile enthalten

11

### Drucken über die Easy-Mark Plus Software

- Schließen Sie den MP300-Drucker mit einem USB-Kabel an einen Computer an.
- Drucken Sie über die Easy-Mark Plus Labeling Software. Easy-Mark Plus ist separat erhältlich und umfasst einen MP300-Treiber.
  - Easy-Mark Plus auf einer Disc: EMPLUS-CD
  - Easy-Mark Plus auf einem USB-Flash-Speicher: EMPLUS-2GO
  - Herunterladbare Version von Easy-Mark: EMPLUS-DL



12

### Andere Funktionen

- PRINT – Etiketten drucken
- MULTI – Druckoptionen, Exemplaranzahl anpassen
- FEED | CUT – Transportiert Etikettenmaterial ohne Bedruckung. Schneidet das Etikett nach der Zufuhr ab.
- CLEAR – Bildschirm löschen, Formatierung entfernen
- FILE – Etikettendateien speichern oder abrufen
- FONT SIZE – Schriftgröße ändern
- TEXT OPTIONS – Schriftstil ändern
- MARGIN – Etikettenrand ändern
- LENGTH – Etikettenlänge einstellen
- ROTATE – Text drehen
- PAGE – Eine neue Seite zum Etikettendesign hinzufügen
- PRINT PREVIEW – Das Etikett vor dem Drucken anzeigen

13

### Setup-Menü



- Aut. Schneiden – Schaltet die automatische Schneidefunktion ein oder aus. Wenn „Aut. Schneiden“ aktiviert ist, schalten Sie „Halbschnitt“ ein oder aus.
- „Halbschnitt“ schneidet durch das Etikett, aber nicht das Trägerpapier.
- Druckdichte – Erhöhen oder verringern Sie die Druckdichte/Dunkelheit des Drucks.
- Drop Stop – Stellen Sie die Drop Stop-Funktion ein oder aus. „Drop Stop“ unterbricht den Druckvorgang, bis das geschnittene Etikett aus dem Druckerausgang entfernt wurde.
- Etikettposit. – Passen Sie die Druckposition in Längs- und Breitenrichtung an.
- Hintergr.licht – Schalten Sie das Hintergrundlicht ein oder aus.
- Sprache – Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus. Es stehen 13 Sprachen zur Auswahl: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português – BR, Português – EU, Suomi, Svenska, Türkçe
- Zoll/cm – Wählen Sie zwischen den Maßeinheiten Zoll und Zentimeter aus
- Fassung – Zeigt die aktuelle Versionsnummer des Betriebssystems an.

14

### Weiterer Support

#### Besuchen Sie [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

#### Kostenlose Downloads

Pfad: Support / Download-Center / Software-Firmware für Drucker

- Ausführliches Benutzerhandbuch
- Ersatz-Schnellreferenzkarte
- Produktdatenblatt
- Produktspezifikation und Sicherheitsinformationen
- Neueste Drucker-Firmware

#### Garantieregistrierung

Pfad: Support / Produktregistrierung

#### Verwandte Produkte

- MP-Etikettenkassetten
- MP75-Drucker
- MP100-Drucker
- MP200-Drucker
- Mobilgeräte-Apps für die Etikettierung für Android und iOS
- Easy-Mark Plus Labeling Software

Hinweis: Informationen zur Reinigung des Druckerkopfs finden Sie auf dem Hinweisetikett im Kassettenfach.

15

### Weltweiter Kundenservice

- [cs@panduit.com](mailto:cs@panduit.com)
- USA und Kanada: 800-777-3300
- Europa, Naher Osten und Afrika: 44.20.8601.7200
- Lateinamerika: 52.33.3777.6000
- Asien-Pazifik-Region: 65.6305.7575

### Panduit Technischer Support

- [GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM](mailto:GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM)
- **USA und Kanada: 1-866-871-4571**
- Europa: 31.546.580.452
- Lateinamerika: 52.33.3777.6000
- Asien-Pazifik-Region: 65.6379.6700

Artikelnummer: MP300-QRC-DE, Rev. 3.8  
DWG-Nummer:00210ECA

16