

# STAMPANTE MP300

Guida rapida



Assistenza tecnica stampanti 1-866-871-4571

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

Rev. 3.8 - 10/12/22

M00125401IT

1

## Stampante MP300 e accessori

N. di serie	Descrizione
MP300	Include la stampante MP300, 1 cassetto di S100X150VAM, custodia da trasporto rigida, batteria ricaricabile agli ioni di litio, fissaggi magnetici, cavo USB e adattatore (MP300-AC). Per l'uso in Nord America
MP300/E	Include la stampante MP300, 1 cassetto di S100X150VAM, custodia da trasporto rigida, batteria ricaricabile agli ioni di litio, fissaggi magnetici, cavo USB, adattatore (MP300-AC) e cavi di alimentazione internazionali. Per l'uso fuori dal Nord America
MP300-ACS	Adattatore universale da 120-240 V CA con cavo di alimentazione per il Nord America.
MP-BATT	Batteria ricaricabile agli ioni di litio di ricambio
MP-CASE	Custodia da trasporto rigida di ricambio

### Cassetti etichette MP300

- Etichette fustellate autolaminanti, etichette Turn-Tell™, etichette a bandiera, targhette indicatrici, nylon tessuto, poliestere ed etichette per componenti di rete
- Guaina tubolare termoretraibile continua e nastri continui

2

## Tipi di cassette etichette


Materiale etichetta	Numero di serie (esempio)	Applicazione tipica
Autolaminante	S100X150VAM	Marcatura di fili/cavi
Turn-Tell™	R100X150V1M	Marcatura di fili/cavi
Termoretraibile	H000X044H1M	Marcatura di fili/cavi
Targhette indicatrici	M300X050Y6M	Marcatura di fili/cavi
Etichette a bandiera	F100X150AJM	Marcatura di fili/cavi
Nylon tessuto	N100X125C1M	Marcatura di fili/cavi
Nastro di nylon tessuto	T100X000C1M-BK	Marcatura di fili/cavi
Poliestere adesivo	C200X100YJM	Etichettatura di componenti generici
Poliolefina	C252X030FJM	Infrastrutture di rete
Nastro di poliolefina	T038X000FJM-BK	Morsettiere
Nastro vinilico colorato	T100X000VXM-BK	Sicurezza/servizi
Nastro in poliestere colorato	T100X000BXM-BK	Sicurezza/servizi

Nota: controllare il sito Web Panduit per il firmware più recente.

3

## Operazioni preliminari


- Articoli inclusi




- Installare la batteria agli ioni di litio



- Caricare la batteria agli ioni di litio




- Installare il cassetto etichette



4


## Display MP300



- Modalità etichetta
- Lunghezza e larghezza dell'etichetta corrente
- Bloc Maiusc attivo
- Numero di pagina
- Numero di riga
- Cursore
- Numero di serie etichetta
- Durata della batteria
- Dimensione font
- Impostazione taglierina

5

## Funzioni del tastierino MP300



6


- Alimenta e taglia il materiale etichetta
- Slot di uscita etichetta
- Stampa un'etichetta
- Schermo del display
- Tasti numerici e alfabetici
- Maiusc/funzioni secondarie
- Caratteri accentati
- Bloc Maiusc
- Crea una serializzazione
- Crea un codice a barre
- Crea un simbolo
- Tasti freccia direzionali
- Tasto Invio
- Aggiunge una pagina/anteprima di stampa
- Imposta i margini dell'etichetta
- Imposta la lunghezza del nastro/ruota il testo
- Tasti opzioni testo
- Cambia la dimensione del font
- Barra spaziatrice
- Tasti modalità etichetta
- Tasto elimina/cancella
- Accensione/spegnimento
- Tasto menu di configurazione
- Salvataggio e richiamo file

7


## Modalità etichetta




- Segnacavi




Componenti



- Avvolgibile



A bandiera




- Nastro




Verticale




- Lunghezze miste



Morsettiere



- Rete




8

## PROCEDURA: Serializzazione

ADV.  
123 SERIAL

1. Digitare "1A-A"
2. Premere il tasto SERIAL
3. Immettere il valore iniziale 01, il valore finale 02 e il valore di incremento 1
4. Premere ENTER
5. Premere PRINT

Esempio con S100X150VAM, segnafile/segnafile autolaminanti:



9

## Altre funzioni

- PRINT – Stampa le etichette
- MULTI – Regola le opzioni di stampa, stampa copie
- FEED | CUT – Alimenta il materiale per etichette senza stampare. Taglia l'etichetta dopo l'alimentazione.
- CLEAR – Cancella lo schermo, rimuove la formattazione
- FILE – Salva o richiama i file delle etichette
- FONT SIZE – Modifica la dimensione dei caratteri
- TEXT OPTIONS – Modifica lo stile dei font
- MARGIN – Modifica il margine delle etichette
- LENGTH – Regola la lunghezza delle etichette
- ROTATE – Ruota il testo
- PAGE – Aggiunge una nuova pagina al disegno dell'etichetta
- PRINT PREVIEW – Visualizza l'etichetta prima della stampa

13

## Simboli



1. Premere il tasto SYMBOL
2. Selezionare il gruppo di simboli denominato AVVISO
3. Selezionare il simbolo ⚠ alla prima riga
4. Premere ENTER
5. Premere SPACE
6. Digitare "ATTENZIONE"
7. Premere PRINT

Esempio di utilizzo di T100X000VXM-BK, nero su nastro vinilico continuo giallo:



Sono disponibili oltre 20 categorie di simboli per impianti elettrici, sistemi di rete, sistemi audiovisivi, laboratori, avvertenze archi elettrici, PPE, divieti, frecce e altro.

Sono incluse centinaia di immagini.



10

## Menu di configurazione



- Taglio autom. – Imposta la funzione di taglio automatico su Attivato o Disattivato. Se Taglio autom. è impostato su Attivato, impostare Taglia a metà su Attivato o Disattivato. La funzione Taglia a metà taglia l'etichetta ma non il materiale di supporto.
- Densità stampa – Aumentare o diminuire la densità/luminosità di stampa
- Drop Stop – Impostare la funzione drop stop su Attivato o Disattivato. La funzione Drop Stop sospende la stampa fino a quando l'etichetta tagliata viene rimossa dalla stampante.
- Pos. Die-Cut – Regola la posizione di stampa in lunghezza e larghezza
- Retroillumin. – Impostare la funzione di retroilluminazione su Attivato o Disattivato
- Lingua – Selezionare la lingua desiderata. Sono disponibili 13 lingue: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português – BR, Português – EU, Suomi, Svenska, Türkçe
- Pollici/cm – Selezionare l'unità di misura tra pollici e centimetri
- Versione – Visualizza la versione corrente del sistema operativo

14

## Codici a barre



### Code 39

1. Premere il tasto BARCODE
2. Scorrere fino a CODE 39 e premere ENTER
3. Selezionare Larghezza media
4. Selezionare Rapporto 2,5
5. Selezionare Cifra controllo Disattivato
6. Digitare il testo ABC
7. Premere ENTER
8. Premere PRINT



### QR Code

1. Premere il tasto BARCODE
2. Scorrere fino a QR CODE e premere ENTER
3. Selezionare Livello ECC 7%
4. Digitare il testo WWW.PANDUIT.COM
5. Premere ENTER
6. Premere PRINT



Sono inclusi 9 modelli di codici a barre

11

## Per ulteriore assistenza

### Visitare [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

### Download gratuiti

Percorso: Assistenza / Centro download / Software, firmware, stampanti

- Manuale dell'utente dettagliato
- Guida rapida ai ricambi
- Bollettino prodotti
- Specifiche dei prodotti e informazioni sulla sicurezza
- Firmware della stampante più recente

### Registrazione della garanzia

Percorso: Assistenza / Registrazione prodotto

### Prodotti correlati



- Cassetti etichette MP
- Stampante MP75
- Stampante MP100
- Stampante MP200
- App per l'etichettatura con dispositivi mobili Android e iOS
- Software per etichette Easy-Mark Plus

Nota: per la pulizia della testina della stampante fare riferimento all'etichetta delle istruzioni nello scomparto della cartuccia.

15

## Stampa dal software Easy-Mark Plus

- Collegare la stampante MP300 a un computer con un cavo USB.
- Stampa dal software per etichette Easy-Mark Plus. Easy-Mark Plus è in vendita separatamente e include il driver MP300.
  - Easy-Mark Plus su disco: EMPLUS-CD
  - Easy-Mark Plus su unità flash USB: EMPLUS-2GO
  - Versione scaricabile di Easy-Mark: EMPLUS-DL



12

## Assistenza clienti internazionale

- [cs@panduit.com](mailto:cs@panduit.com)
- USA e Canada: 800-777-3300
- Europa, Medio Oriente e Africa: 44.20.8601.7200
- America Latina: 52.33.3777.6000
- Asia-Oceania: 65.6305.7575

## Assistenza Tecnica Panduit

- [GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM](mailto:GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM)
- **USA e Canada: 1-866-871-4571**
- Europa: 31.546.580.452
- America Latina: 52.33.3777.6000
- Asia-Oceania: 65.6379.6700

Numero di serie: MP300-QRC-IT, Rev. 3.8  
Numero DWG:00210ECA

16